

CZ – česky

Návod k instalaci a obsluze

Záznamové zařízení

METPOINT® BDL



1.	Obsah	
1.	Obecné informace	5
	1.1. Piktogramy a symboly	5
	1.2. Signální slova	5
	1.3. Všeobecné bezpečnostní pokyny	6
2.	Parametry výkonnosti	7
3.	Použití v souladu s určeným účelem	8
4.	Typový štítek	8
5.	Skladování a přeprava	9
6.	Technické parametry zařízení BDL	
•	6 1 Průřezy vodičů	11
	6.2. Rozměry	
-	, Maretéž	40
1.	Montaz	13
8.	Instalace	14
	8.1. Bezpečnostní pokyny	14
	8.1.1. Zamezení elektrostatického výboje (ESD)	16
	8.2. Schémata zapojení	17
	8.2.1. Vizualizace BDL s 4 kanály	
	8.2.2. Vizualizace BDL s 8 kanály	
	8.2.3. VIZUAIIZACE BDL S 12 KANAIY	18 10
	o.z.4. BDL stanuarum verze 100 – 240 VAC	10 10
	8.2.6. X2.1 a X2.2 u standardní verze $100 - 240$ VDC. zapojeno ze závodu	
	$8.2.7$, $4 \times poplašné relé, max, 230 VAC, 6A.$	
	8.2.8. Systémy BUS X4.1 a S4.1	
٩	Přincianí senzorů	20
5.	9 1 Vizualizace připojení senzorů XA 1 – XA 4 XB 1 – XB 4 XC 1 – XC 4	20
	9.1. Vizualizace pripojeni senzoru XX . $I = XX$. $4, XB$. $I = XB$. $4, XC$. $I = XC$. 4	20
	9.2.1. Napojení zařízení METPOINT [®] SD11 / SD21	
	9.2.1.1. Analogový – 2vodičový, 4 20 mA	21
	9.2.2. Napojení zařízení METPOINT [®] SD23	22
	9.2.2.1. Analogový – 4vodičový, 4 … 20 mA	22
	9.2.2.2. Analogový – 4vodičový, 0 … 10 V	23
	9.2.2.3. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485	23
	9.2.3. Napojení zařízení METPOINT [®] SP11 / SP21 / SP61	24
	9.2.3.1. Analogový – 2vodičový, 4 … 20 mA	
	9.2.4. Napojeni zarizeni METPOINT® SP22 / SP62	
	9.2.4.1. Analogový – 4vodicový, 0 … 10 v	
	9.2.4.2. Analogovy – Svoucovy, 0 10 v	20
	9.2.5.1. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485	
	9.2.5.2. Analogový – 3vodičový, 4 20 mA	
	9.2.5.3. Analogový – galvanicky izolovaný impulzní výstup	
	9.2.6. Napojení zařízení METPOINT [®] FS109 / FS211	
	9.2.6.1. Digitální – rozhraní SDI	
	9.2.7. Přípojka OCV compact	29
	9.2.7.1. Analogový – 2vodičový, 4 … 20 mA	29
	9.2.7.2. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485	
	9.2.8. Připojka PC 400	
	9.2.8.1. Digitaini – obousmerny spernicovy system RS485	

	9.2.9. Přípojka PT 1000	
	9.2.9.1. Analogový – 4vodičový, 0 … 10 V	
9.3	3. Připojení dalších senzorů	31
	9.3.1. Analogový – 0/4 … 20 mA	
	9.3.1.1. Analogový – 2vodičový, 0/4 … 20 mA	31
	9.3.1.2. Analogový – 3vodičový 0/4 … 20 mA	31
	9.3.1.3. Analogový – 4vodičový, 0/4 … 20 mA	
	9.3.2. Analogový – 0 … 1/10/30 V	
	9.3.2.1. Analogový – 3vodičový, 0 … 1/10/30 V	
	9.3.2.2. Analogový – 4vodičový, 0 … 1/10/30 V	
	9.3.3. Rozhraní SDI	
	9.3.3.1. Digitální – 3vodičový, rozhraní SDI	
	9.3.3.2. Digitální – 4vodičový, rozhraní SDI	
	9.3.4. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485	
	9.3.5. Analogové – galvanicky izolované impulzní senzory	35
	9.3.6. Odporové senzory	
	9.3.6.1. Analogové – 2vodičové odporové senzory	
	9.3.6.2. Analogové – 3vodičové odporové senzory	
	9.3.6.3. Analogové – 4vodičové odporové senzory	
9.4	 Připojení externích ukazatelů (SPS / ZTL) 	
	9.4.1. Analogový – 0/4 … 20 mA	
	9.4.1.1. Analogový – 2vodičový, 0/4 … 20 mA	
	9.4.1.2. Analogový – 3vodičový 0/4 … 20 mA	
	9.4.1.3. Analogový – 4vodičový, 0/4 … 20 mA	
	9.4.2. Rozhraní SDI	
	9.4.2.1. Digitální – 3vodičový, rozhraní SDI	
	9.4.2.2. Digitální – 4vodičový, rozhraní SDI	
	9.4.3. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485	
10 N	lanoiení BDL na nočítač	41
10. 14		
11. S	D karta a baterie	
11.	.1. Výměna baterie	
11.	.2. Výměna SD karty	
12. O	Ibsluha zařízení BDL	
12.	.1. Hlavní nabídka (Home)	43
	12.1.1. Inicializace	43
	12.1.2. Hlavní nabídka po zapnutí	
12.	.2. Nastavení	45
	12.2.1. Nastavení hesla	45
	12.2.2. Nastavení senzorů	
	12.2.2.1. Výběr typu senzoru (příklad typ BEKO digitální senzor)	
	12.2.2.2. Označení naměřených hodnot a určení rozlišení desetinných míst	
	12.2.2.3. Zapisování naměřených hodnot	
	12.2.2.4. Nastavení alarmu	
	12.2.2.5. Rozšířené nastavení (škálování analogového výstupu)	
	12.2.2.6. Senzor rosného bodu DP109 – SDI Digitální	
	12.2.2.7. Nadepsání a nastavení textového pole	53
	12.2.2.8. Konfigurace analogových senzoru	56
	12.2.2.8. Konfigurace analogovych senzoru 12.2.2.9. Typ Impulz (valence impulzu)	56 58
	12.2.2.8. Konfigurace analogovych senzoru 12.2.2.9. Typ Impulz (valence impulzu) 12.2.3. Typ Modbus	
	12.2.2.8. Konfigurace analogových senzoru 12.2.2.9. Typ Impulz (valence impulzu) 12.2.3. Typ Modbus 12.2.3.1. Výběr a aktivace typu senzoru	56 58 61 61
	 12.2.2.8. Konfigurace analogových senzoru	
	 12.2.2.8. Konfigurace analogových senzoru 12.2.2.9. Typ Impulz (valence impulzu) 12.2.3. Typ Modbus 12.2.3.1. Výběr a aktivace typu senzoru 12.2.3.2. Všeobecná nastavení Modbus 12.2.3.3. Nastavení Modbus pro METPOINT[®] SD23 	56 58 61 61 61 61 65

	12.2.5. Nastavení zařízení	71
	12.2.5.1. Jazyk	71
	12.2.5.2. Datum a čas	71
	12.2.5.3. Nastavení sítě	72
	12.2.5.4. ModBus	73
	12.2.5.5. SD karta	73
	12.2.5.6. Update systému	74
	12.2.5.7. Reset továrního nastavení	76
	12.2.6. Nastavení Report (volitelné)	77
	12.2.7. Virtuální kanály (volitelné)	79
	12.2.7.1. Povolení volby "Virtuální kanály"	79
	12.2.7.2. Nastavení virtuálních kanálů	80
	12.2.7.3. Výběr typu senzoru	80
	12.2.7.4. Konfigurace jednotlivých virtuálních hodnot	81
	12.2.7.5. Rozlišení desetinných míst Označení a zapisování datových hodnot	85
	12.2.7.6. Příklad výpočtu "Specifický výkon"	86
	12.2.8. Analogový součet (volitelné)	88
	12.2.8.1. Povolení volby "Analogový součet"	88
	12.2.8.2. Výběr typu senzoru	88
	12.3. Grafika	90
	12.4. Grafika/Aktuální hodnoty	95
	12.5. Aktuální hodnoty	97
	12.6. Přehled alarmu	
	12.7. Další volby nastavení	
	12.7.1. Jas.	
	12.7.2. Kalibrace dotykové obrazovky	
	12.7.3. Čištění	
	12.7.4. Přehled svstému	100
	12.7.5. O BDL	100
	12.8. Report/Analýza spotřeby včetně nákladů a Exportui data	100
	12.8.1. Report/Analýza spotřeby (volitelné)	101
	12.8.2. Náklady (volitelné)	103
	12.9. Webserver (volitelné)	104
	12.9.1. Povolení webserveru	104
	12.9.2 Konfigurace webserveru	105
	12.9.2.1 Nastavení sítě	105
	12.9.3. Uživatelské rozhraní	106
	12.9.3.1 Informace	106
	12.9.3.2 Nastavení jazvků	106
	12.9.4 Přiblášení	107
	12.9.5 Oblíbené	107
	12.9.6 Stav	108
	12.9.7 Akt hodnoty	108
	12.9.8 Zobrazení	109
	12.9.9 Chart	110
	12.9.10 AlarmMail	110
	12.9.10.1 Uživatel	112
	12.9.10.2. E-mail	113
	12.10 Exportui data	114
	12.10.1 Vytvoření screenshotu	116
	12.10.1. Vytvorom ooreenshotu	117
12		119
13.		110
14.		119
15.	Prohlašeni o shodě	120

1. Obecné informace

1.1. Piktogramy a symboly



Všeobecné upozornění

Dodržujte návod k instalaci a obsluze

Dodržujte návod k instalaci a obsluze (na typovém štítku)

Všeobecné výstražné symboly nebezpečnosti (nebezpečí, výstraha, pozor)

1.2. Signální slova

NEBEZPEČÍ	Bezprostředně hrozící nebezpečí Při nerespektování jsou následkem vážná poranění nebo smrt
VÝSTRAHA	Možné nebezpečí Při nerespektování mohou být následkem vážná poranění nebo smrt
POZOR	Bezprostředně hrozící nebezpečí Při nerespektování mohou být následkem poranění osob nebo věcné škody
UPOZORNĚNÍ	Možné nebezpečí Při nerespektování mohou být následkem poranění osob nebo věcné škody
DŮLEŽITÉ] Další upozornění, informace, rady J Při nerespektování jsou následkem: škody v provozu a při údržbě, žádné nebezpečí

1.3. Všeobecné bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ	Zkontrolujte, jestli tento návod odpovídá také typu zařízení.
	Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Návod obsahuje základní informace, podle nichž se musí postupovat při instalaci, provozu a údržbě zařízení. Proto je bezpodmínečně nutné, aby si tento návod před instalací zařízení, jeho uvedením do provozu a údržbou přečetl mechanik, odpovědný provozovatel a obsluha zařízení. Návod k obsluze musí být vždy dostupný na místě použití záznamového zařízení METPOINT [®] BDL. Kromě tohoto návodu k obsluze je případně nutné dodržovat místní, resp. národní předpisy. Ujistěte se, že je záznamové zařízení METPOINT [®] BDL v provozu jen v rámci přípustných mezních hodnot uvedených na typovém štítku. Jinak hrozí nebezpečí pro člověka a materiál a mohou nastat poruchy funkčnosti zařízení a provozní poruchy. V případě nejasností či dotazů týkajících se tohoto návodu k instalaci a obsluze kontaktujte společnost BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

Výstraha!	Nebezpečí poranění v případě nedostatečné kvalifikace!
	Neodborná manipulace se zařízením může vést k vážnému poranění osob a věcným škodám. Všechny v tomto návodu k obsluze popsané činnosti smí provádět pouze odborný personál s níže uvedenou kvalifikací.

Odborný personál

Odborný personál je na základě svého odborného vzdělání a svých znalostí z oblasti měřicí a regulační techniky a svých zkušeností i znalostí, co se týká národních předpisů, platných norem a směrnic, schopen vykonávat popsané práce a sám identifikovat možná nebezpečí.

Speciální podmínky použití vyžadují další příslušné znalosti, např. o agresivních médiích.

Pozor!	Chybné funkce zařízení BDL
	V důsledku nesprávně provedené instalace a nedostatečné údržby může dojít k chybným funkcím zařízení BDL, které mohou negativně ovlivnit zobrazené údaje a vést k chybným in- terpretacím.

Nebezpečí!	Nepřípustné provozní parametry!
	V důsledku nedosažení, resp. překročení mezních hodnot vzniká nebezpečí pro člověka a materiál, dále mohou nastat poruchy funkčnosti zařízení a provozní poruchy.

Opatření:

- Ujistěte se, že je zařízení BDL v provozu jen v rámci přípustných mezních hodnot uvedených na typovém štítku.
- Přesné dodržování výkonových parametrů zařízení BDL v souvislosti s případem použití.
- Nepřekračovat přípustnou teplotu pro skladování a přepravu. .

Další bezpečnostní pokyny:

- Při instalaci a provozu je nutné dodržovat rovněž platná národní ustanovení a bezpečnostní předpisy.
- Zákaz použití zařízení BDL v místech ohrožených výbuchem.

Dodatečné pokyny:Chraňte před přehřátím!

2. Parametry výkonnosti

Naše dlouholeté a praktické zkušenosti v oblasti měřicí a regulační techniky se promítly do našeho nového zařízení METPOINT[®] BDL. Od zapisování naměřených hodnot, automatické detekce senzorů, přes zobrazení na velkém barevném displeji, poplašný systém a ukládání až po dálkové načítání dat prostřednictvím webového serveru – tohle všechno je možné se zařízením METPOINT[®] BDL. Hlášení o poplachu lze odeslat e-mailem prostřednictvím webového serveru a ethernetové přípojky.

Díky velkému 7" barevnému displeji s dotykovým displejem máte přehled o všech informacích najednou. Obsluha zařízení je velice jednoduchá. Zobrazují se všechny naměřené hodnoty, naměřené křivky a překročené mezní hodnoty. Jednoduchým pohybem prstu lze sledovat celý průběh křivky od začátku měření.

Denní/týdenní/měsíční vyhodnocení, včetně nákladů v příslušné místní měně, např. €, a stav počítadla v kubických metrech (m³) každého senzoru spotřeby završují promyšlenou ideu systému.

Velký rozdíl oproti na trhu běžným displejovým záznamníkům bez dokladů je vidět v jednoduchosti při uvedení zařízení do provozu a ve vyhodnocování naměřených hodnot. Samo zařízení METPOINT[®] BDL například detekuje všechny senzory a zásobuje je napětím. Vše do sebe dokonale zapadá.



FS211

Univerzální:

Zařízení BDL umí automaticky detekovat až 12 senzorů vč. všech senzorů BEKO (spotřeba, rosný bod, tlak, proud, KTY, Pt100, Pt1000).

Snadno a rychle lze nakonfigurovat jakýkoliv analogový senzor (0/4 – 20 mA, 0 – 1/10/30 V), impulz). Digitální senzory lze napojit prostřednictvím RS 485, Modbus RTU a SDI.

Poplašná relé / poruchová hlášení:

Volně nakonfigurovat lze až 32 mezních hodnot a přiřadit lze 4 různá poplašná relé. Hromadné alarmy jsou možné.

Flexibilní:

Lze jej napojit na síť a přenos dat je možný kdekoliv na světě prostřednictvím sítě Ethernet, integrovaný webový server

3. Použití v souladu s určeným účelem

Záznamové zařízení METPOINT[®] BDL slouží k stacionárnímu zapisování naměřených hodnot a ukládání analogových a digitálních vstupních signálů.

Záznamové zařízení METPOINT[®] BDL je koncipováno a konstruováno výhradně jen pro zde popsaný účel použití a používat se smí pouze v souladu s tímto účelem.

Uživatel je sám povinen ověřit si, jestli je zařízení vhodné pro zvolené použití. Je nutné se ujistit, že je médium kompatibilní s částmi zařízení, které přicházejí do kontaktu s médiem. Technické parametry uvedené v datovém listu jsou závazné.

Platí přísný zákaz neodborné manipulace anebo provozu zařízení mimo technické specifikace. Nároky jakéhokoliv druhu z důvodu použití zařízení v rozporu s určeným účelem jsou vyloučeny.

4. Typový štítek

Na krytu zařízení se nachází typový štítek. Na něm jsou všechny důležité parametry záznamového zařízení METPOINT[®] BDL. Na požádání je musíte sdělit výrobci, popř. dodavateli.



UPOZORNĚNÍ	Typový štítek
	Typový štítek se nesmí nikdy odstranit ani poškodit a musí být vždy čitelný!

5. Skladování a přeprava

I přes veškerou péči nelze vyloučit škody vzniklé během přepravy. Proto je třeba záznamové zařízení METPOINT[®] BDL po dopravení a odstranění obalového materiálu zkontrolovat, jestli nedošlo během přepravy k jeho poškození. Každé poškození je nutné okamžitě oznámit dopravci, společnosti BEKO TECHNOLOGIES GmbH nebo jejímu zástupci.

Výstraha!	Přehřátí
	Při přehřátí dochází k poškození vyhodnocovací elektroniky. Je třeba dodržovat přípustné teploty pro skladování a přepravu a přípustnou provozní teplotu (např. chránit měřicí zařízení před přímým slunečním zářením).

Výstraha!	Může dojít k poškození!
	V důsledku neodborně realizované přepravy, skladování nebo použití nesprávných zdvihacích zařízení může dojít k poškození záznamového zařízení METPOINT® BDL.

Opatření

- METPOINT[®] BDL smí přepravovat nebo skladovat pouze autorizovaný a vyškolený odborný personál.
- Používejte pouze vhodná a po technické stránce bezchybná zdvihací zařízení.
- Navíc je nutné dodržovat právě platné regionální předpisy a směrnice.

Pozor!	Nebezpečí v důsledku poškozených konstrukčních dílů!
	Nikdy neuvádějte do provozu poškozené zařízení METPOINT [®] BDL. Poškozené konstrukční díly mohou negativně ovlivnit funkční bezpečnost zařízení, poskytovat zkreslené výsledky měření a způsobit následné škody.



Zařízení METPOINT[®] BDL se musí skladovat v originálním obalu na uzavřeném, suchém místě chráněném před účinky mrazu. Okolní podmínky přitom nesmí být mimo rozmezí hodnot uvedených na typovém štítku.

l v zabaleném stavu musí být zařízení chráněno před vnějšími povětrnostními vlivy.

Zařízení METPOINT[®] BDL se musí na místě uskladnění zajistit proti pádu a zabezpečit proti převrácení a otřesům.

6. Technické parametry zařízení BDL

CE	
Barevný displej	7" dotykový displej TFT přenosný, grafika, křivky, statistika
Napájecí napětí	100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz, max. 75 VA
Napájecí napětí pro senzory	Výstupní napětí: 24 VDC ± 10 % galvanicky odděleno Výstupní proud: 130 mA v nepřetržitém provozu, Peak 180 mA
	Maximální výstupní proud prostřednictvím všech kanálů s - jedním síťovým zdrojem: 400 mA - dvěma síťovými zdroji: 1 Ampér
Okolní teplota	0 +50 °C
Teplota při skladování a přepravě	-20 +70°C
Způsob ochrany	IP 65
Přípojky	16 x kabelová průchodka M12 x 1.5, rozsah spínání 3-7 mm 1 x RJ45 přípojka Ethernet
Rozhraní	USB disk, USB kabel, Ethernet/RS 485 Modbus RTU/TCP, SDI a ostatní BUS systémy na vyžádání, volitelně webový server
Vstupy senzorů	4/8/12 vstupů senzorů pro analogové a digitální senzory – volně přidělitelné Digitální senzory BEKO TECHNOLOGIES GmbH pro rosný bod a spotřebu s rozhraním SDI FS109/211 DP109/110 série Digitální externí senzory RS 485/ModBus RTU, ostatní BUS systémy lze realizovat na vyžádání Předem nakonfigurované analogové senzory BEKO TECHNOLOGIES GmbH pro tlak, teplotu, elektrickou sponu Analogové externí senzory 0/4 – 20 mA, 0 – 1/10/30 V, Impulz, Pt100/Pt1000
Rozměry nástěnného krytu	Rozměry: 300 x 220 x 109 mm
Hmotnost	7,3 kg
Materiál krytu zařízení	hliník ošetřený práškovou technologií, čelní fólie z polyesteru
Výstupy	4 relé (max. spínací napětí: 400 VAC / 300 VDC, spínací proud min. 10 mA, max. 6 A), management poplachu, relé volně programovatelné, hromadný alarm Analogový výstup a impulz u senzorů s vlastním výstupem signálu probroušen, jako např. DP/FS série
Paměťová karta	2 GB paměťová karta standard, volitelně až 4 GB
Přesnost	Viz specifikace senzorů
Volitelná výbava	Webový server
Volitelná výbava	Rychlé měření s rychlostí snímání 10 ms pro analogový senzor, max/min zobrazených záznamů za sekundu
Volitelná výbava	Volitelná výbava Statistika "Vyhodnocení spotřeby", denní/ týdenní/měsíční zprávy

Vstupní signály		
Signalizační proud	Rozsah měření	0 – 20 mA / 4 – 20 mA
(0 – 20 mA/4 – 20 mA) interní nebo externí zdroj napětí	Rozlišení	0,0001 mA
	Přesnost	± 0,003 mA ± 0,05 %
	Vstupní odpor	50 Ω
Signalizační napětí	Rozsah měření	0 – 1 V
(0 - 1 V)	Rozlišení	0,05 mV
	Přesnost	± 0,2 mV ± 0,05 %
	Vstupní odpor	100 kΩ
Signalizační napětí	Rozsah měření	0 – 10 V/30 V
(0 – 10 V/30 V)	Rozlišení	0,5 mV
	Přesnost	± 2 mV ± 0,05 %
	Vstupní odpor	1 kΩ
RTD	Rozsah měření	-200 – 850 °C
Pt100	Rozlišení	0,1 °C
	Přesnost	± 0,2 °C při -100 – 400 °C ± 0,3 °C (zbytkový rozsah)
RTD	Rozsah měření	-200 850 °C
Pt1000	Rozlišení	0,1 °C
	Přesnost	± 0,2 °C při -100 … 400 °C ± 0,3 °C (zbytkový rozsah)
Impulz	Rozsah měření	Min. délka impulzu 100 µS Frekvence 0 – 1 kHz Max. 30 VDC

6.1. Průřezy vodičů

Zdroj napětí 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, speciální verze 24 VDC: Průřez vodiče zdroje napětí: $0,75\ mm^2$

Přípojky senzorů/výstupní signály: Průřez vodiče napájení senzorů: **Rozsah spínání 3 – 7 mm**

6.2. Rozměry





mm (inch)

7. Montáž

Kryt záznamového zařízení METPOINT[®] BDL musí být na stěně namontován pomocí vhodných hmoždinek a šroubů.



UPOZORNĚNÍ	Upevnění na stěnu
	Montáž na stěnu, upevnění na stěně musí odolat čtyřnásobku hmotnosti zařízení (7,3 kg).

8. Instalace

8.1. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí!	Síťové napětí
4	Při kontaktu s neodizolovanými díly, jimiž prochází síťové napětí, hrozí riziko zasažení elek- trickým proudem, jehož následkem může být těžké poranění a smrt.

Opatření:

- Při instalaci elektriky dodržujte všechny platné předpisy (např. VDE 0100)! Všechny práce související s elektrikou smí provádět pouze kompetentní odborný personál. Přípojka k elektrické síti a příslušná ochranná zařízení musejí odpovídat zákonným ustanovením platným na místě instalace zařízení METPOINT[®] BDL; připojení a instalaci musí provést odborný personál příslušného vzdělání.
- Ujistěte se, že žádné díly měřicího přístroje nejsou pod napětím a že měřicí přístroje nemohou být během provádění prací v souvislosti s údržbou nebo servisem spojeny s elektrickou sítí.

Nebezpečí!	Chybějící uzemnění!
4	Při chybějícím uzemnění (ochranném uzemnění) hrozí, že vodivé konstrukční díly, jichž se člověk může dotknout, budou v chybovém stavu pod síťovým napětím. Kontakt s takovými částmi zařízení má za následek poranění a smrt v důsledku zasažení elektrickým proudem. Zařízení musí být bezpodmínečně uzemněno, resp. v souladu s předpisy připojeno k ochrannému vodiči. Platí zákaz použití spojovacích konektorů na síťové zástrčce. Případnou výměnu síťové zástrčky musí provést kvalifikovaný odborný personál.

Nebezpečí!	Chybějící rozdělovací zařízení!
<u>k</u>	Všechna při dotyku nebezpečná napětí musejí být odpojitelná pomocí přiřazených, externě nainstalovaných rozdělovacích zařízení. Rozdělovací zařízení se musí nacházet v blízkosti zařízení. Rozdělovací zařízení musí odpovídat normám IEC 60947-1 a IEC 60947-3. Rozdělovací zařízení musí rozdělovat všechny elektrovodivé kabely. Rozdělovací zařízení nesmí být zapojeno do přívodu do sítě. K rozdělovacímu zařízení musí mít uživatel snadný přístup.

CZ

Konektor síťového přívodu se používá jako rozdělovací zařízení. Uživatel je povinen zajistit, aby bylo toto rozdělovací zařízení jasně rozpoznatelné a snadno dostupné. Nutný je konektor se systémem CEE7/7.

Všechny elektrické kabely, které vedou síťově napětí nebo jiné napětí nebezpečné při dotyku (síťový přívod, poplašné a hlásící relé), musejí být navíc opatřeny dvojitou nebo zesílenou izolací (EN 61010-1). To lze zajistit použitím opláštěných kabelů, dodatečné druhé izolace (např. izolační hadička) nebo přiměřeně vhodných kabelů se zesílenou izolací.

Připojovací kabely mohou být například opatřeny izolační hadičkou. Dodatečná izolační hadička musí odolávat elektrickému a mechanickému namáhání, k němuž může docházet při provozu přístroje v souladu s určeným účelem (viz EN 61010-1, odst. 6.7.2.2.1).

Nebezpečí!	Síťové napětí
4	Při zapojování přípojného kabelu je nutné zajistit, aby zůstala zachována dvojitá nebo zesílená izolace mezi elektrickými obvody nebezpečnými při dotyku a sekundárním elektrickým obvodem, u něhož hrozí nebezpečí kontaktu s ním.

UPOZORNĚNÍ	Izolace
	Dodatečná izolace musí být určena pro zkušební napětí střídavého proudu 1500 V. Tloušťka izolace musí být minimálně 0,4 mm, např. izolační hadička, typ BIS 85 (firma Bierther GmbH)

Dodatečná izolace připojovacích kabelů (síťová přípojka, poplachové a hlásící relé) může být provedena takto:



- (1) připojovací svorky (konektory)
- (2) izolační hadička pro připojovácí kabely
- (3) připojovací kabel

8.1.1. Zamezení elektrostatického výboje (ESD)

Nebezpečí!	Může dojít k poškození zařízení v důsledku ESD	
	Zařízení obsahuje elektronické součástky, které mohou citlivě reagovat při elektrostatickém výboji (ESD). Kontakt s elektrostaticky nabitými osobami nebo předměty ohrožuje tyto součástky. V nejhorším případě dojde k jejich okamžitému poškození anebo k výpadku po uvedení do provozu. Dodržováním požadavků dle normy EN 61340-5-1 lze minimalizovat možnost, resp. zabránit možnosti poškození způsobeného náhlým elektrostatickým výbojem. Pamatujte rovněž na zákaz dotýkat se elektronických součástek v době, kdy je připojený zdroj napětí.	

Podklady

Aby nedošlo při zásahu do elektronických přístrojů k poškození v důsledku chybné manipulace, musí být dodržována bezpečnostní opatření k zamezení elektrostatických výbojů dodržením norem DIN EN 61340-5-1, IEC 63140-5 a DIN EN 100 015.

Díky tomu lze zabránit vzniku elektrostatického výboje a s tím spojených škod na zařízení.

Opatření

Jestliže se bude otevírat kryt zařízení METPOINT[®] BDL za účelem provedení prací v souvislosti s údržbou zařízení nebo jeho servisem, musí být učiněna níže uvedená bezpečnostní opatření a použity příslušné ochranné prostředky:

- použijte ESD podložku s uzemňovací přípojkou
- použijte ochrannou pásku na ruku
- nářadí před použitím zbavte náboje tak, že jím přejedete po ESD podložce



8.2. Schémata zapojení

Nebezpečí!	Síťové napětí
4	V důsledku chybného připojení při instalaci zařízení hrozí nebezpečí pro člověka a materiál, dále může dojít k poruchám funkčnosti zařízení BDL.

Opatření

Při provádění veškerých instalačních prací je nutné povinně dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 8.1 a 8.1.1.

8.2.1. Vizualizace BDL s 4 kanály



8.2.2. Vizualizace BDL s 8 kanály



8.2.3. Vizualizace BDL s 12 kanály



8.2.4. BDL standardní verze 100 – 240 VAC

● − L1	1	
● ~ N		100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
PE M	E	

8.2.5. Zdroj napětí u speciální verze 24 VDC

L1′	
N	Externí napájení 24 VDC (X2.2 neobsazeno)
PE'	Zdroj napětí 24 VDC připojit přímo k Pin 4 a 5.
GND	
U+ (24VDC)	
	L1' N' PE' GND U+ (24VDC)

8.2.6. X2.1 a X2.2 u standardní verze 100 – 240 VDC, zapojeno ze závodu

X2.1, X2.2		
-	L1′	
~ •	N	
() m	PE'	Pouze pro interní potřebu
0 4	GND	
	U+ (24VDC)	

8.2.7. 4 x poplašné relé, max. 230 VAC, 6A

X 3.1 – X3.4		
-	NO	X3.1: Poplašné relé 1 X3.2: Poplašné relé 2
~	СОМ	X3.3: Poplašné relé 3 X3.4: Poplašné relé 4
() m	NC	NC a COM jsou zavřené při: poplachu, výpadku napětí, přerušení obvodu snímače

8.2.8. Systémy BUS X4.1 a S4.1

9. Připojení senzorů

U senzorů spotřeby a senzorů rosného bodu existuje možnost poskytovat naměřené hodnoty za účelem dalšího zpracování procesu jako analogový proudový signál 4 – 20 mA. Ve schématech zapojení je vysvětlen odběr proudového signálu pro externí zobrazení SPS/ZLT, resp. externí vnější zobrazení.

Níže uvedená schémata zapojení platí pro XA.1 až XC.4!

Série SD/DP	=	senzor rosného bodu
Série FS	=	senzory spotřeby
Série SP	=	měřicí převodník tlaku

9.1. Vizualizace připojení senzorů XA.1 – XA.4, XB.1 – XB.4, XC.1 – XC.4



9.2. Připojení senzorů BEKO

Senzor	RS485	SDI	Impulz		0 – 10 V			4 – 20 mA	
				2vodičo- vý	3vodičo- vý	4vodičo- vý	2vodičo- vý	3vodičo- vý	4vodičo- vý
SD11 / SD21							X		
SD23	X					X			X
SP11 / SP21 / SP61							X		
SP22 / SP62					Х	X			
SF13 / SF53	X		X					Х	
FS109 / FS211		X							
OCV compact	X						X		
PC 400	X								
PT 1000						X			

Vizualizace připojení ukazuje různé možnosti připojení senzorů BEKO.

9.2.1. Napojení zařízení METPOINT® SD11 / SD21

Schéma pólů konektoru, M12 x 1, 4pólový, s kódem A							
Schéma pólů zástrčky Pohled ze strany senzoru	Schéma pólů zástrčky Pohled ze strany zdířky	Schéma pólů zástrčky Pohled ze strany šroubu					

9.2.1.1. Analogový – 2vodičový, 4 ... 20 mA



9.2.2. Napojení zařízení METPOINT® SD23

Schéma pólů konektoru, M12 x 1, 8pólový, s kódem A							
Schéma pólů zástrčky Pohled ze strany senzoru	Schéma pólů zástrčky Pohled ze strany zdířky	Schéma pólů zástrčky Pohled ze strany šroubu					
	$ \begin{array}{c} 5 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{array} $	6 5 4 7 8 3 1 2					

9.2.2.1. Analogový – 4vodičový, 4 ... 20 mA



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsaz B	ení PIN DL
PIN-1	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	hnědá	PIN-7	+ U_v
PIN-4	+ I _{OUT}	Proudový výstup	bílá	PIN-4	Analogový IN +
PIN-6	GND	analogový vztažný potenciál	černá	PIN-5	Analogový IN -
PIN-5	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	modrá	PIN-8	- U _v
PIN-2		neobsazeno			
PIN-3		neobsazeno			
PIN-7		neobsazeno			
PIN-8		neobsazeno			

9.2.2.2. Analogový – 4vodičový, 0 ... 10 V



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsaz B	Obsazení PIN BDL	
PIN-1	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	hnědá	PIN-7	+ U_v	
PIN-2	+ U _{out}	Kladná (+) přípojka měřicího signálu	bílá	PIN-4	Analogový IN +	
PIN-3	GND	analogový vztažný potenciál	černá	PIN-5	Analogový IN -	
PIN-5	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	modrá	PIN-8	- U _v	
PIN-4		neobsazeno				
PIN-6		neobsazeno				
PIN-7		neobsazeno				
PIN-8		neobsazeno				

9.2.2.3. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsaz B	ení PIN DL
PIN-1	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	hnědá	PIN-7	+ U _v
PIN-7	Bus A (+)	Neinvertovaný signál (+) rozhraní RS485	bílá	PIN-1	(+) A / RS485
PIN-8	Bus B (-)	Invertovaný signál (-) rozhraní RS485	černá	PIN-2	(-) B / RS485
PIN-5	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	modrá	PIN-8	- U _v
PIN-2		neobsazeno			
PIN-3		neobsazeno			
PIN-4		neobsazeno			
PIN-6		neobsazeno			

9.2.3. Napojení zařízení METPOINT® SP11 / SP21 / SP61



9.2.3.1. Analogový – 2vodičový, 4 ... 20 mA



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsaz Bl	ení PIN DL
PIN-1	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	hnědá	PIN-7	+ U_v
PIN-3	+ I _{out}	Proudový výstup	modrá	PIN-4	Analogový IN +
PIN-4		neobsazeno			
PIN-2		neobsazeno			

9.2.4. Napojení zařízení METPOINT® SP22 / SP62



9.2.4.1. Analogový – 4vodičový, 0 ... 10 V



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsaz Bl	ení PIN DL
PIN-1	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	hnědá	PIN-7	+ U_v
PIN-4	+ U _{OUT}	Kladná (+) přípojka měřicího signálu	bílá	PIN-4	Analogový IN +
PIN-2	GND	Analogový vztažný potenciál	černá	PIN-5	Analogový IN -
PIN-3	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	modrá	PIN-8	- U _v

9.2.4.2. Analogový – 3vodičový, 0 ... 10 V



9.2.5. Připojení SF13 / SF53





9.2.5.1. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485

Napojení přes přípojnou vidlici A.



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsa E	zení PIN 3DL
PIN-1	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	hnědá	PIN-7	+ U _v
PIN-2	Bus A (+)	Neinvertovaný signál (+) rozhraní RS485	bílá	PIN-1	(+) A / RS485
PIN-4	Bus B (-)	Invertovaný signál (-) rozhraní RS485	černá	PIN-2	(-) B / RS485
PIN-3	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	modrá	PIN-8	- U _v
PIN-5		neobsazeno			

CZ

9.2.5.2. Analogový – 3vodičový, 4 ... 20 mA

Napojení přes přípojnou vidlici A.



Obsazo sen:	ení PIN zoru	Funkce	Barva vodiče	Obsazení PIN BDL	
PIN-1	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	hnědá	PIN-7	+ U _v
PIN-5	+ I _{OUT}	Proudový výstup	šedá	PIN-4	Analogový IN (+)
PIN-3	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	modrá	PIN-8	- U _v
PIN-2		neobsazeno	bílá		
PIN-4		neobsazeno	černá		

9.2.5.3. Analogový – galvanicky izolovaný impulzní výstup

Napojení přes přípojnou vidlici B.



Obsazo sen:	ení PIN zoru	Funkce	Barva vodiče	Obsazení PIN BDL	
PIN-1	+ U _v	neobsazeno	hnědá		
PIN-4	Impulz	Impulz	černá	PIN-4	Analogový IN (+)
PIN-5	Impulz	Impulz	šedá	PIN-7	+ U _v
PIN-3	- U _v	neobsazeno	modrá		
PIN-2		neobsazeno	bílá		

9.2.6. Napojení zařízení METPOINT® FS109 / FS211



9.2.6.1. Digitální – rozhraní SDI



Obsaz sen:	ení PIN zoru	Funkce	Barva vodiče	Obsaz Bl	ení PIN DL
PIN-1	SDI	digitální rozhraní	hnědá	PIN-3	SDI
PIN-3	+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	modrá	PIN-7	+ U _v
PIN-2	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	bílá	PIN-8	- U _v
PIN-4	+ _{OUT}	Proudový výstup	černá	PIN-9	ext. Zobrazení
PIN-5		neobsazeno			

9.2.7. Přípojka OCV compact

9.2.7.1. Analogový – 2vodičový, 4 ... 20 mA





Obsa OCV ce	azení ompact	Funkce	Funkce Barva Obsazení P vodiče BDL		zení PIN 3DL
X22:9		neobsazeno			
X22:8		neobsazeno			
X22:4	+ _{OUT}	Proudový výstup	hnědá	PIN-4	Analogový IN (+)
X22:3	GND	analogový vztažný potenciál	modrá	PIN-5	Analogový IN (-)

9.2.7.2. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485



Obsazení OCV compact		Funkce	Barva vodiče	Obsa I	zení PIN BDL
X22:9	Bus A (+)	Neinvertovaný signál (+) rozhraní RS485	hnědá	PIN-1	(+) A / RS485
X22:8	Bus B (-)	Invertovaný signál (-) rozhraní RS485	modrá	PIN-2	(-) B / RS485
X22:4		neobsazeno			
X22:3		neobsazeno			

9.2.8. Přípojka PC 400

9.2.8.1. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485

Schéma napojení zařízení PC 400 a METPOINT® BDL



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsa	zení PIN BDL
PIN-1	- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	modrá	PIN-8	- U _v
PIN-9	Bus A (+)	Neinvertovaný signál (+) rozhraní RS485	bílá	PIN-1	(+) A / RS485
PIN-5	Bus B (-)	Invertovaný signál (-) rozhraní RS485	černá	PIN-2	(-) B / RS485
PIN-6		neobsazeno			
PIN-7		neobsazeno			
PIN-8		neobsazeno			
PIN-2		neobsazeno			
PIN-3		neobsazeno			
PIN-4		neobsazeno			

9.2.9. Přípojka PT 1000

9.2.9.1. Analogový – 4vodičový, 0 ... 10 V



Obsazení PIN senzoru		Funkce	Barva vodiče	Obsaz Bl	ení PIN DL
-	-	Zdroj proudu 500 μA	červená	PIN-6	I (500μA)
-	-	Kladná (+) přípojka měřicího signálu	bílá	PIN-4	Analogový IN +
-	-	Analogový vztažný potenciál	červená	PIN-5	Analogový IN -
-	-	Záporná (-) přípojka napájení	bílá	PIN-8	- U _v

9.3. Připojení dalších senzorů

Na zařízení METPOINT[®] BDL lze připojit další analogové a digitální senzory. Různé možnosti připojení jsou uvedeny jednotlivě, v závislosti na druhu přenosu měřicích signálů.

9.3.1. Analogový - 0/4 ... 20 mA

9.3.1.1. Analogový – 2vodičový, 0/4 ... 20 mA



senzoru	Funkce	BDL		
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U _v	
+ I _{OUT}	Proudový výstup	PIN-4	Analogový IN +	

9.3.1.2. Analogový – 3vodičový 0/4 ... 20 mA



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U _v
+ I _{out}	Proudový výstup	PIN-4	Analogový IN +
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U _v
+ I _{out}	Proudový výstup	PIN-4	Analogový IN +
GND	Analogový vztažný potenciál	PIN-5	Analogový IN -
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v

9.3.2. Analogový – 0 … 1/10/30 V

9.3.2.1. Analogový – 3vodičový, 0 ... 1/10/30 V



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U _v
+ U _{out}	Kladná (+) přípojka měřicího signálu	PIN-4	Analogový IN +
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v

9.3.2.2. Analogový – 4vodičový, 0 ... 1/10/30 V



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U_v
+ U _{out}	Kladná (+) přípojka měřicího signálu	PIN-4	Analogový IN +
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v

9.3.3. Rozhraní SDI

9.3.3.1. Digitální – 3vodičový, rozhraní SDI



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	PIN-7	+ U_v
SDI	digitální rozhraní	PIN-3	SDI
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-9	ext. Zobrazení

9.3.3.2. Digitální – 4vodičový, rozhraní SDI



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	PIN-7	+ U_v
SDI	digitální rozhraní	PIN-3	SDI
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v
+ I _{OUT}	Proudový výstup	PIN-9	ext. Zobrazení

9.3.4. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	PIN-7	+ U _v
Bus A (+)	Neinvertovaný signál (+) rozhraní RS485	PIN-1	(+) A / RS485
Bus B (-)	Invertovaný signál (-) rozhraní RS485	PIN-2	(-) B / RS485
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v

9.3.5. Analogové – galvanicky izolované impulzní senzory







Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
Impulz	Impulz	PIN-4	Analogový IN +
Impulz	Impulz	PIN-7	+ U_v

9.3.6. Odporové senzory

9.3.6.1. Analogové – 2vodičové odporové senzory



senzoru		BDL	
-	Kladná (+) přípojka měřicího signálu	PIN-4	Analogový IN +
-	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v

9.3.6.2. Analogové – 3vodičové odporové senzory



senzoru	Funkce	BDL	
-	Kladná (+) přípojka měřicího signálu	PIN-4	Analogový IN +
-	Záporná (-) přípojka měřicího signálu	PIN-5	Analogový IN -
-	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v
$-U_v$

PIN-8

9.3.6.3. Analogové – 4vodičové odporové senzory



9.4. Připojení externích ukazatelů (SPS / ZTL)

Na zařízení METPOINT[®] BDL lze snímat proudové signály pro externí SPS / ZLT, resp. externí cizí ukazatel. Různé možnosti připojení jsou uvedeny jednotlivě, v závislosti na druhu přenosu měřicích signálů.

Záporná (-) přípojka napájení

9.4.1. Analogový – 0/4 ... 20 mA

-

9.4.1.1. Analogový – 2vodičový, 0/4 ... 20 mA



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U_v
+ I _{out}	Proudový výstup	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový vstup SPS / ZTL	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový výstup SPS / ZTL	PIN-4	Analogový IN +





Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U_v
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v
+ I _{OUT}	Proudový výstup	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový vstup SPS / ZTL	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový výstup SPS / ZTL	PIN-4	Analogový IN +

9.4.1.3. Analogový – 4vodičový, 0/4 ... 20 mA



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
+ U _v	Kladný (+) výstup napájení	PIN-7	+ U_v
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v
GND	analogový vztažný potenciál	PIN-5	Analogový IN -
+ I _{out}	Proudový výstup	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový vstup SPS / ZTL	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový výstup SPS / ZTL	PIN-4	Analogový IN +

9.4.2. Rozhraní SDI

9.4.2.1. Digitální – 3vodičový, rozhraní SDI



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
SDI	digitální rozhraní	PIN-3	SDI
+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	PIN-7	+ U _v
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový vstup SPS / ZTL	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový výstup SPS / ZTL	PIN-4	Analogový IN +

9.4.2.2. Digitální – 4vodičový, rozhraní SDI



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
SDI	digitální rozhraní	PIN-3	SDI
+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení	PIN-7	+ U _v
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v
+ I _{out}	Proudový výstup	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový vstup SPS / ZTL	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový výstup SPS / ZTL	PIN-4	Analogový IN +

9.4.3. Digitální – obousměrný sběrnicový systém RS485



Obsazení PIN senzoru	Funkce	Obsazení PIN BDL	
Bus A (+)	Neinvertovaný signál (+) rozhraní RS485	PIN-1	(+) A / RS485
Bus B (-)	Invertovaný signál (-) rozhraní RS485	PIN-2	(-) B / RS485
+ U _v	Kladná (+) přípojka napájení PIN-7		+ U _v
- U _v	Záporná (-) přípojka napájení	PIN-8	- U _v
+ I _{OUT}	Proudový výstup	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový vstup SPS / ZTL	PIN-9	ext. Zobrazení
-	Proudový výstup SPS / ZTL	PIN-4	Analogový IN +

10. Napojení BDL na počítač

<u>Důležité:</u>

IP adresy počítače a BDL se musí zadat staticky (DHCP vypnuto) a musí se nacházet ve stejné síti. Pokud došlo ke změně IP adresy BDL, musí se zařízení restartovat!

<u>Upozornění:</u>

IP adresa BDL: Viz kapitola, 12.2.5.3 Nastavení sítě Jak restartovat zařízení BDL: Viz kapitola, 12.2.5.7 Tovární nastavení resetu

BDL lze napojit na počítač pomocí osmižilového kabelu Crossover vybaveného na každé straně konektorem RJ45 anebo pomocí kabelu Ethernet s adaptérem Crossover.





Kabel Crossover s konektorem RJ45

Adaptér Crossover

Jestliže bylo zařízení BDL napojeno vhodným kabelem na počítač, lze díky softwaru METPOINT[®] READER SW201 provádět grafická a tabulková vyhodnocení dat.

Tovární nastavení sítě pro Windows PC:

Windows 7:

Start ► Systémové řízení ► Centrum sítě a spuštění ► Změnit nastavení adaptéru ► Připojení k síti LAN ► Vlastnosti ► Verze internetového protokolu verze 4 (TCP/IPv4) ► Použít následující IP adresu ► Zapsat IP adresu a masku podsítě Potom: OK ► OK ► Zavřít

Windows Vista:

Start ► Systémové řízení ► Centrum sítě a spuštění ► Správa nastavení adaptéru ► Připojení k síti LAN ► Vlastnosti ► Verze internetového protokolu 4 (TCP / IPv4) ► Použít následující IP adresu ► Zapsat IP adresu a masku podsítě Potom: OK ► OK ► Zavřít

Windows XP:

Start ► Nastavení ► Systémové řízení ► Připojení k síti ► Připojení k síti LAN ► Vlastnosti ► Internetový protokol (TCP/IP) ► Použít následující IP adresu ► Zapsat IP adresu a masku podsítě. Potom: OK ► OK ► Zavřít

11. SD karta a baterie

Za účelem uložení a dalšího zpracování zaznamenaných výsledků měření se uvnitř krytu zařízení BDL nachází slot pro vložení SD karty.

Integrovaná (knoflíková) baterie zajišťuje příjem konfiguračních údajů zařízení METPOINT® BDL i v případě poklesu napětí.

Nebezpečí!	Baterie a SD karta!
4	Výměna baterie a SD karty smí být provedena pouze v beznapěťovém stavu autorizovaným odborným personálem.

Nebezpečí!	Může dojít k poškození zařízení v důsledku ESD
	Zařízení obsahuje elektronické součástky, které mohou citlivě reagovat při elektrostatickém výboji (ESD) nebo které mohou být elektrostatickým výbojem poškozeny.

Opatření

Při provádění veškerých prací v souvislosti s údržbou a servisem zařízení, které vyžadují otevření krytu, je nutné dodržovat pokyny k zamezení elektrostatického výboje uvedené v kapitole 8.1.1.

K použití určené SD karty, resp. baterie musejí odpovídat níže uvedeným specifikacím:

SD karta				
Velikost / typ karty:	SD karta			
Max. kapacita:	4 GB			
Systém souborů:	FAT32			
Rozměry	32 x 24 x 2,1 mm			

Baterie				
Typ baterie:	Knoflíková baterie CR2032			
Kapacita:	170 mAh			
Rozměry:	20 x 3,2 mm			
Napětí:	3 V			
Systém	lithium			

11.1. Výměna baterie

- 1. Povolte šrouby na víku krytu a víko otevřete
- Povolite slouby na viku krytu a viko otevrete
 Opatrně vyjměte stávající baterii
 Vložte novou baterii poloha po vložení viz obrázek
 Přišroubujte znovu víko krytu



11.2. Výměna SD karty

- 1. Odšroubujte a vyjměte šroubovací zátku [1]
- 2. Stávající SD kartu lehce stlačte a vyjměte ze slotu
- 3. Novou SD kartu zasuňte tak, aby zapadla do slotu
- 4. Znovu namontujte a utáhněte šroubovou zátku [1]



12. Obsluha zařízení BDL

Obsluha se vysvětluje do značné míry sama a probíhá podle pokynů menu prostřednictvím dotykového displeje. Příslušné body nabídky se navolí krátkým "ťuknutím" prstem nebo měkkou kulatou tužkou.

Pozor:

Nikdy nepoužívejte tužky ani jiné předměty s ostrými hranami! Může dojít k poškození fólie!

Po připojení senzorů je nutné je také nakonfigurovat.

Zapisovat nebo měnit údaje lze ve všech bíle podbarvených políčkách. Naměřené hodnoty lze zobrazit jako křivku nebo jako hodnoty.

Slova zapsaná zeleným písmem upozorňují především na obrázek (obrázky) v odstavci kapitoly. Ale i důležité cesty nebo body nabídky, které s nimi souvisejí, jsou vyznačeny zeleným písmem.

Vedení nabídkou je obecně napsané zeleným písmem!

12.1. Hlavní nabídka (Home)

Z hlavní nabídky je možné dostat se na každý existující podbod.

12.1.1. Inicializace



Po zapnutí zařízení BDL proběhne inicializace všech kanálů a zobrazí se hlavní nabídka.

Pozor:

Při prvním uvedení zařízení do provozu se může stát, že nebudou přednastaveny žádné kanály.

V kapitole 12.2.2 Nastavení senzorů vyberte prosím a nastavte vhodnou konfiguraci!

12.1.2. Hlavní nabídka po zapnutí



<u>Důležité:</u>

Ještě předtím, než provedete první nastavení senzorů, byste měli nastavit jazyk a čas.

<u>Upozornění:</u> Kapitola "12.2.5.1. Jazyk" na straně 71 (nabídka řízená v angličtině: Main ► Settings ► Device Settings ► Set Language) Kapitola "12.2.5.2. Datum a čas" na straně 71 (nabídka řízená v angličtině: Main ► Settings ► Device Settings ► Date & Time)

12.2. Nastavení

Všechna nastavení jsou chráněna heslem! Nastavení nebo změny je nutné vždy potvrdit tlačítkem OK!

Upozornění:

Jestliže se přepnete zpět do hlavní nabídky a potom zase vyvoláte jednu z nabídek pro nastavení, budete muset zadat znovu heslo!

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení



Přehled nastavení

Volitelná Nastavení reportu a s tím související Náklady najdete v kapitole 12.2.6 Nastavení reportu (volitelné) a 12.8.2 Náklady (volitelné). Z nich vzniklé tabulky s výsledky můžete posuzovat pod bodem nabídky 12.8.1 Report/ Analýza spotřeby (volitelné).

12.2.1. Nastavení hesla

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavit heslo





Heslo při dodání zboží: 4321

To lze v případě potřeby změnit pod: Nastavit heslo.

Nové heslo je třeba zadat dvakrát a potvrdit tlačítkem OK.

Při zadání chybného hesla se zobrazí červeným písmem napsaná hlášení Vložit heslo nebo zopakovat nové heslo.

Pokud jste heslo zapomněli, lze vložením master hesla zadat nové heslo.

Master heslo si lze vyžádat u společnosti BEKO TECHNOLOGIES GmbH s uvedením sériového čísla zařízení METPOINT[®] BDL.

12.2.2. Nastavení senzorů

<u>Důležité:</u>

Senzory výrobce jsou obecně předem nakonfigurovány a lze je rovnou napojit na volný kanál senzorů!

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů

A1	-	A2	-	A3			A4	-
		unu						
B1	-	B2		B3			B4	
	unused	unu	ised		unused		unu	sed
Back	. 0		Virtual Ch	annels	Alarm	Lg.sto Repo	op 1 days, In	31.07.2015 07:13:24

Po zadání hesla se zobrazí přehled dostupných kanálů.

Podle verze jsou k dispozici buď 4 kanály, 8 nebo 12 kanálů.

Poznámka:

Obvykle nejsou přednastaveny žádné kanály!

Poznámka:

Podle verze zařízení BDL:

žádná přídavná karta (Extension Board) jedna přídavná karta (Extension Board) dvě přídavné karty (Extension Board)

12.2.2.1. Výběr typu senzoru (příklad typ BEKO digitální senzor)

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 A1

		*** Channel A1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	No Sensor	Store	
Name			
		No Concerdationd	
		No Sensor delined	
Back	Ø		

4 kanály/nastavení

- 8 kanály/nastavení
- 12 kanály/nastavení

Jestliže dosud nebyl nakonfigurován žádný senzor, zobrazí se typ žádný senzor.

Stisknutím textového pole Typ žádný senzor se dostanete do nabídky Typy senzorů (viz následující krok).

Nyní zvolte typ Digitální senzor pro sérii FS/DP a

potvrďte tlačítkem OK.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Typ textového pole ► Digitální senzor

:	Select Type of H	ardware Channe	I
	BEKO	-Digital	
0 - 1 V	0 - 10 V	0 - 30 V	0 - 20 mA
4 - 20 mA	PT100	PT1000	KTY81
Pulse	BEKO-Digital	Modbus	BEKO-PM710
PC400	BEKO-PM600	BEKO-PM600 US	FA450
No Sensor			
	ОК	Cancel	Custom Sensor

CZ

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Textové pole Průměr



Důležité:

Tady lze zadat vnitřní průměr průtokové trubky, pakliže tento údaj nebyl automaticky nastaven správně.

Důležité:

Vnitřní průměr by měl být zadán co nejpřesněji, protože jinak by byly výsledky měření zkreslené!

Jednotná norma pro vnitřní průměry trubek neexistuje! (Informujte se u výrobce, nebo – je-li to možné – průměr sami přeměřte!)

			*** Chan	nel	A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	E	BEKO-Digital	Store		Unit	m³/h m³	
Name		Flow			Diameter	53.100	mm
Part: 0	s	erial: 65 Vers	ion:	1	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k
Record			Alarm		Ref. Pressure	1000.00	hPa
8	A1a	13.162 A			Ref. Temp.	20.000	°C
\$P	A1b	129519 %	c		counter	0	m ³
<u>P</u>	A1c	39.49 A	· 🗌		4mA = 0.000 m/s	20mA = 1.#QO	m/s
ОК		Cancel	Min/Max	1	Cost-Settings	More-Settings	

Hlavní nabídka
Nastavení Nastavení senzorů A1

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1

			*** Chan	nel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	BEKO-I	Digital	Store	Unit	m³/h m³	
Name		Flow		Diameter	53.100	mm
Part: 0	Serial: 6	65 Vers	ion:	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k
Record			Alarm	Ref. Pressure	1000.00	hPa
8	A1a	13.162 A		Ref. Temp.	20.000	°C
	A1b	129519 °c	;	counter	0	m³
\$P	A1c	39.49 a			20mA = 1.#QO	m/s
ОК		Cancel	Min/Max	Cost-Settings	More-Settings	

Viz také kapitola 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole

Poznámka:

Po potvrzení tlačítkem OK bude písmo opět v černé barvě. Hodnoty a nastavení byly převzaty.

Pozor:

Referenční teplota a referenční tlak (tovární nastavení 20 °C, 1000 hPa): Všechny na displeji zobrazené hodnoty objemového proudu (m³/h) a hodnoty spotřeby (m³) se vztahují na 20 °C a 1000 hPa (podle ISO 1217 stav nasávání). Alternativně lze vložit jako referenci také 0 °C a 1013 hPa (=normovaný metr krychlový podle DIN 1343). V žádném případě nezadávejte u referenčních podmínek provozní tlak ani provozní teplotu!

Teď lze vložit ještě Název a při výměně senzoru Stav počítadla původního senzoru.

Po nadepsání a potvrzení tlačítkem OK je konfigurace senzoru ukončena.

12.2.2.2. Označení naměřených hodnot a určení rozlišení desetinných míst

Poznámka:

Rozlišení desetinných míst, Zkrácený název a Název hodnoty najdete na Nástrojovém tlačítku!

Nástrojové tlačítko:



Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 A1

 Bit KC in glat
 Store
 Main

 Parameter Channel A1 Value 1 (Unit °Ctd)

 Value Name:
 A1a

 Short Name:
 A1a

 Resolution:
 1.00 °Ctd

 OK
 Cancel

Pro zaznamenávanou hodnotu lze zadat název o 10 znacích, díky němuž bude později snazší ji identifikovat v bodech nabídky Grafika a Grafika/ Aktuální hodnoty.

Jinak bude název například A1a. A1 je název kanálu a a je první naměřená hodnota v kanálu, b by byla druhá a c třetí hodnota.

Rozlišení desetinných míst lze snadno nastavit, a to stisknutím buď doprava nebo doleva (0 až 5 desetinných míst).

Viz kapitola 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole

Důležité:

V bodech nabídky Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů a Hlavní nabídka ► Aktuální hodnoty se Název hodnoty zobrazí pouze u standardní verze BDL se čtyřmi kanály! Zkrácený název se používá pouze v těchto dvou bodech nabídky, u verze BDL s jednou nebo dvěma přídavnými kartami/Extension Boards (8 nebo 12 kanálů).

12.2.2.3. Zapisování naměřených hodnot

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Zápisové tlačítko



Pomocí zápisových tlačítek se vybírají naměřená data, která se ukládají v případě **aktivovaného** záznamového zařízení.

Pozor:

Než se budou vybraná naměřená data zapisovat, musí se po ukončení nastavení aktivovat záznamové zařízení (viz kapitola 12.2.4 Nastavení záznamového zařízení (pro zápis dat).

12.2.2.4. Nastavení alarmu

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 A1 🕨 Tlačítko Alarm

Po stisknutí tlačítka Alarm se zobrazí následující okno:

Upper limit —	Value m³/h	Hysteresis +/-	1	Re 2	alay 3	4			
Alarm 1	0.000	- 0.000							
Alarm 2	0.000	- 0.000							
Lower limit									
Alarm 1	0.000	+ 0.000							
Alarm 2	0.000	+ 0.000							
		OK Cance	. 1		Sotup	Dola			

V nastaveních alarmu lze pro každý kanál zadat Alarm 1 a Alarm 2 vč. Hystereze.

Z bodu nabídky Přehled alarmu (dostanete se na něj z hlavní nabídky) lze také provádět anebo měnit nastavení alarmu.



		Value		Hysteresis		R	elay	
— Uppe	r limit ——	m³/h		+/-	1	2	3	4
	Alarm 1	1400.00	- [5.000		то		
~	Alarm 2	1500.00	- [10.000	то			
Lowe	r limit —							
~	Alarm 1	1000.00	+	5.000				то
~	Alarm 2	900.000	+	20.000			то	
				1	. 1			

Poznámka:

Jako Alarm 1 nebo Alarm 2 je možné 32krát nastavit libovolné relé.

Zde je například nastaven Alarm 1 na relé 2, resp. relé 4 a Alarm 2 na relé 1, resp. relé 3.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Tlačítko Alarm ► Tlačítka relé



Vybírat lze z 5 různých časových prodlev.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Tlačítko Alarm ► Nastavení časové prodlevy



Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 A1

			*** Chan	nel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	E	BEKO-Digital	Store	Unit	m³/h m³	
Name		Flow		Diameter	53.100	mm
Part: 0	٤	Serial: 65 Vers	ilon:	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k
Record			Alarm	Ref. Pressure	1000.00	hPa
~ }	A1a	1165.2	? m³/h 🔽	Ref. Temp.	20.000	°C
/	A1b	27366	m³	counter	0	m³
>	A1c	180.0	m/s	4mA = 0.000 m³/h	20mA = 1.#QO	m³/h
OK		Cancel	Min/Max	Cost-Settings	More-Settings	

Pomocí tlačítek OK budou nastavení převzata!

Časové prodlevy (T1 až T4) lze volně definovat, platí ale současně pro všechna relé.

Zde je nutné stanovit požadovanou dobu prodlevy pro T1.

Dobu prodlevy T0 nelze změnit a jde o okamžitý alarm.

Potvrďte tlačítkem OK.

Po aktivaci alarmu u kanálu A1.

12.2.2.5. Rozšířené nastavení (škálování analogového výstupu)

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Rozšířené nastavení

More-Setti	ngs A1-Flow
 420mA Output of Sensor Base m³/h m/s scale manual 4mA = 0.000 m/s 20mA = 1.#QO m/s Max Velocity 92.700 m/s 92.700 m/s	Calibration Data Gas Air (287.0) Temperature 0.000 °K Pressure 0.000 hPa Area 0.00 mm² Cal. Date 31.07.2015
OK More-Setti	Cancel
 420mA Output of Sensor Base m³/h m/s scale manual 4mA = 0.000 m/s 20mA = 200.000 m/s	Calibration DataGasAir (287.0)Temperature0.000 °KPressure0.000 hPaArea0.00 mm²Cal. Date31.07.2015
Max Velocity 92.700 m/s	

Pomocí tlačítek OK budou nastavení převzata!

V Rozšířených nastaveních lze určit, jestli má být analogový výstup 4–20 mA senzoru založen na průtokovém množství nebo na rychlosti.

Je vybráno zeleně podbarvené textové pole!

Kromě toho lze stisknutím tlačítka Ruční škálování nastavit rozsah měření.

Po potvrzení tlačítkem OK budou nastavení převzata.

Poznámka: Rozšířené nastavení je dostupné pouze pro Digitální senzor.

12.2.2.6. Senzor rosného bodu DP109 – SDI Digitální

První krok: vyberte volný senzorový kanál Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 B1

Druhý krok: Vyberte typ senzoru BEKO Digitální senzor Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B1 ► Typ textového pole ► BEKO Digitální senzor

Třetí krok: potvrďte dvakrát tlačítkem OK

Nyní lze definovat:

- název (viz kapitola 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole),
 nastavení alarmu (viz kapitola 12.2.2.4 Nastavení alarmu),
 nastavení zápisu (viz kapitola 12.2.2.3 Zapisování naměřených hodnot),
- rozlišení desetinných míst (viz kapitola 12.2.7.5 Určení rozlišení desetinných míst).

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 B1

		*** Channel B1 ***	
Туре	BEKO-Digital	Store	
Name	Dew point		
Part: 0	Serial: 0 Versi	ion:	
Record		Alarm	
🖌 🎉 B1a	437.69 %	RH	
🖌 🦻 B1b	525.26 %	RH	
🖌 🦻 B1c	612.77 %	RH	
OK	Cancel	Min/Max	

BDL rozpozná, jestli se v případě napojeného senzoru výrobce jedná o senzor průtoku nebo senzor rosného bodu a automaticky nastaví správně podtyp Digitální senzor

UPOZORNĚNÍ	Nastavení SD23
0	Nastavení senzoru rosného bodu SD23 pro připojení přes RS485 nebo Modbus najdete v kapitole 12.2.3.3.

12.2.2.7. Nadepsání a nastavení textového pole

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 A1



*** Channel A1 ***							
Туре	BEKO-Digital	Store	Unit	m³/h m³			
Name	Flow		Diameter	53.100	mm		
Part: 0	Serial: 65 Vers	ion:	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k		
Record		Alarm	Ref. Pressure	1000.00	hPa		
🖌 🦻 A1a	1165.2	2 m³/h 🔽	Ref. Temp.	20.000	°C		
🖌 🎉 A1b	27366	m³	counter	0	m³		
🖌 🦻 A1c	180.0	m/s	4mA = 0.000 m³/h	20mA = 1.#QO	m³/h		
ОК	Cancel	Min/Max	Cost-Settings	More-Settings			

Je-li záznamové zařízení aktivováno, zobrazí se následující okno a stisknutím tlačítka Ano jej lze deaktivovat.

(Aktivováno je pouze za předpokladu, že již byla provedena nastavení a záznamy.)

Poznámka:

Pokud se provádějí nebo mění nastavení senzorů, musí stát záznamové zařízení na STOP.

Stisknutím bíle podbarvených polí lze provádět změny nebo zápisy.

Tlačítka Alarm (viz kapitola 12.2.2.4 Nastavení alarmu) a Zápisová tlačítka (viz kapitola 12.2.2.3 Zapisování naměřených hodnot), Rozlišení desetinných míst a Zkrácený název, resp. Název hodnoty (viz kapitola 12.2.2.2 Označení naměřených hodnot a určení rozlišení desetinných míst) a dále Rozšířená nastavení (viz kapitola 12.2.2.5 Rozšířené nastavení) jsou všechna popsána v kapitole 12.2.2 Nastavení senzorů.

Channel Name Flow Clr 4 2 3 4 5 7 8 1 6 9 0 q w е r t z u i. ο р k + d f Т а s g h j v b У х С n m , . -ABC Abc @#\$ OK Cancel

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Název textového pole

Zadávat lze názvy o délce až 24 znaků.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Typ textového pole

	Select Type of H	ardware Channe	I
	BEKO	Digital	
0 - 1 V	0 - 10 V	0 - 30 V	0 - 20 mA
4 - 20 mA	PT100	PT1000	KTY81
Pulse	BEKO-Digital	Modbus	BEKO-PM710
PC400	BEKO-PM600	BEKO-PM600 US	FA450
No Sensor			
	ОК	Cancel	Custom Sensor

Viz také kapitola 12.2.2.8 Konfigurace analogových senzorů

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Textové pole Jednotka



Přednastavený výběr vhodných jednotek.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Textové pole Průměr

		Diameter				
		Biumeter				
Type B					m 2	
		_	1 1		1	
	27.	5	← Clr			
Name I					03.100	ma
					A.F. 1997 O.	104.000
Part 6 Sa	1	2	3			any r
	•	-				
					1000.00	hΩa
Second	4	5	6			
		v	~			
					20,000	C
Ala	7	8	9			
		-				
2 A4B		-				112
		0				
					*** * * * *	A
S Atc	-		_	HOR THIN	20MA # 1.M.	o man
		1	1			
	OK		Cancel			
ОК [More-Setting	

<u>Důležité:</u> Tady lze zadat vnitřní průměr průtokové trubky, pakliže tento údaj nebyl automaticky nastaven správně.

Tady se zapíše například pro vnitřní průměr 27,5 mm.

<u>Důležité:</u> Vnitřní průměr by měl být zadán co nejpřesněji, protože jinak by byly výsledky měření zkreslené!

Jednotná norma pro vnitřní průměry trubek neexistuje! (Informujte se u výrobce, nebo – je-li to možné – průměr sami přeměřte!)

Po stisknutí textového pole Typ lze vybírat z následujících voleb.

(viz obrázek)

Air (287.0) CO2 (188.9) N2O (187.8) N2 (296.8) O2 (259.8) NG (446.0) Ar (208.0) He H2 C3H8 CH4 CH4

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Textové pole Plynová konstanta

Přednastavený výběr vhodných plynových konstant.

Stejným způsobem, jako je popsáno zde v kapitole 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole, lze nadepsat zbývající textová pole!

	*** Channel A1 ***							
Туре	BEKO-Digital Store			Unit	m³/h m³			
Name	e Flow			Diameter	53.100	mm		
Part: 0	, S	ierial: 65 Ve	rsion:	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k		
Record			Alarm	Ref. Pressure	1000.00	hPa		
*	Flow	rate 1165	.2 m³/h	Ref. Temp.	20.000	°C		
✓	Consumption 27366 m ³		counter	0	m ³			
Velocity 180 m/s				4mA = 0.000 m/s	20mA = 1.#QO	m/s		
ок		Cancel	Min/Max	Cost-Settings	More-Settings			

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1

Textová pole s červeným písmem udávají, že byly změněny nebo přidány různé hodnoty, např. průměr a název.

Tři parametry Průtok, Spotřeba a Rychlost budou zapsány (zelený háček) po provedené aktivaci záznamového zařízení.

Viz také kapitola 12.2.3.1 Výběr typu senzoru (příklad Typ Digitální senzor)

Poznámka:

Po potvrzení tlačítkem OK se změní barva písma na černou a hodnoty a nastavení budou převzaty.

Pozor:

Referenční teplota a referenční tlak (tovární nastavení 20 °C, 1000 hPa): Všechny na displeji zobrazené hodnoty objemového proudu (m³/h) a hodnoty spotřeby (m³) se vztahují na 20 °C a 1000 hPa (podle ISO 1217 stav nasávání).

Alternativně lze vložit jako referenci také 0 °C a 1013 hPa (=normovaný metr krychlový podle DIN 1343). V žádném případě nezadávejte u referenčních podmínek provozní tlak ani provozní teplotu!

12.2.2.8. Konfigurace analogových senzorů

Stručný přehled možných nastavení typu včetně příkladů.

Vyjma senzoru BEKO Digitální senzor, o něm viz kapitola 12.2.3.1 Výběr typu senzoru (příklad Typ BEKO Digitální senzor)

a 12.2.2.6 senzor rosného bodu s typem BEKO Digitální senzor.

Tlačítka Alarm (viz kapitola 12.2.2.4 Nastavení alarmu) a Zápisová tlačítka (viz kapitola 12.2.2.3 Zapisování naměřených hodnot), Rozlišení desetinných míst a Zkrácený název, resp. Název hodnoty (viz kapitola 12.2.2.2 Označení naměřených hodnot a určení rozlišení desetinných míst) jsou všechna popsána v kapitole 12.2.2 Nastavení senzorů.

Nadepsání textového pole, viz kapitola 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole!

12.2.2.8.1. Typ 0 - 1/10/30 Volt a 0/4 - 20 mA

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► C3 ► Typ textového pole ► 0 – 1/10/30 V

Raw: 559.94 Hz	*** Chanr	nel C3 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Type 0 - 10 V	Store	Unit	°C	
Name Measurement 2		Scale 0V	0.000	°C
Part: 0 Serial: 1 Versio 	n:	Scale 10V	250.000	°C
Record	Alarm	Offset	0.000	°C
		(Offset) Set	Value to	Reset
🖌 🎢 Value 167.3		set Total to]
		Cost-Setting	s	
Back	Min/Max	Sensor S	Supply Voltage C	'n

Raw: 559.	94 Hz	*** Chann	nel C3 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	0 - 10 V	Store	Unit	°C	
Name	Measurement	2	Scale 0V	0.000	°C
Part: 0	Serial: 1 Ver	rsion:	Scale 10V	250.000	°C
Record		Alarm	Offset	0.000	°C
>	Value 167.3		(Offset) Se set Total to Cost-Setting	et Value to	Reset
Back	0	Min/Max	Sensor S	Supply Voltage O	n

Type				1
	170			
	170	·	← Cir	
1930.95				V 0.000 C
		•	2	
ment u si	1	2	3	200 UUU UU
Bernut	4	5	6	0.000 *0
		v	v	
				et) Set Value to Reset
C AZ	7	8	9	
🦻 A2b		0		
	-	U	•	
× A2c				
		1	1	
	OK		ancel	
	OIL			
Barx O				Inser Supply Voltage On
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Škálování senzoru (zde například typ 0 – 10 V odpovídá 0 – 250 °C) najdete v datovém listu svého připojeného senzoru.

U škálování 0 V zadejte dolní a u škálování 10 V horní hodnotu škálování.

Ext. napájecí napětí senzoru se zapne, až je bude tento typ senzoru vyžadovat.

Pomocí tlačítka Nastav hodnotu na (Offset) Ize naměřená data senzoru nastavit na určitou hodnotu.

Zobrazí se kladný nebo záporný rozdíl offsetu.

Tlačítkem Reset Ize Offset znovu nastavit na nulu.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► C1 ► Typ textového pole ► 0/4–20mA

Raw: 590.94 kg	*** Chanr	nel C3 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Type 4 - 20 mA	Store	Unit	psi	
Name Measurement 3		Scale 4mA	0.000	psi
Part: 0 Serial: 1 Version	n:	Scale 20mA	232.000	psi
Record	Alarm	Offset	0.000	psi
🔽 🦻 Value 167.	.3	(Offset) Set set Total to Cost-Settings	Value to	Reset
Back	Min/Max	Sensor Su	upply Voltage O	n

Zde například Typ 4 – 20 mA.

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 C1 🕨 Textové pole Jednotka

			psi	🌮 Edit		
	mbar	bar	psi	mV	v	
	μV	kV	mA	A	kg	
	kg/s	kg/min	kg/h	kW	mg/m³Oil	
	User_1	User_2	User_3	User_4	User_5	
	User_6	User_7	User_8	User_9	User_10	

Přednastavený výběr vhodných jednotek u Typ 0 - 1/10/30 V a 0/4 - 20 mA.

12.2.2.8.2. Typ PT100x

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► C4 ► Typ textového pole ► PT100x

		*** Chanı	nel C4 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	PT100	Store	Unit	°C	
Name	Measur	ement 4	Sensortype:	PT100 PT1	1000 KTY81
Part: 0	Serial: 1 	Version:			
Record		Alarm	Offset	0.00	°C
~ }	Temp.	127.64 °C	(Offset) Se	t Temp. to	Reset
Back	0	Min/Max			

Zde vybrán typ senzoru PT100 a Jednotka ve °C. Alternativně lze zvolit typy senzorů PT1000 a KTY81 a jednotku °F.

Další možnosti nastavení viz kapitola 12.2.2.8.1 Typ 0 - 1/10/30 Volt a 0/4 - 20 mA!

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Typ textového pole ► Impulz

**** Channel B3 **** ~0m								
Туре	Pulse Store		Unit Pulse	m ³				
Name	Measurement 5		1 Pulse =	0.005	m³			
Part: 0	Serial: 0 	Versio	n:	Consumption	ltr/min			
Record	Consumian	0000 //-	Alarm	Unit Counter	ltr			
P	Consuption	361007	ltr	counter		ltr		
/r	Frequency	50 Hz		Cost-Settings	5			
Back	Ø		Min/Max	Sensor Se	upply Voltage O	n		

Obvykle je číselná hodnota s jednotkou pro 1 impulz na senzoru a lze ji rovnou zapsat do textového pole = 1 impulz.

<u>Upozornění:</u> Zde jsou již nadepsána, resp. obsazena všechna textová pole.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Jednotka impulzu



Pro jednotku Impulz lze coby jednotku navolit průtočný objem nebo spotřebu energie.

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 B3 🕨 Spotřeba

			ltr/min		
N	ltr/min	ltr/s			
Part]	
Rec					
			OK Can	icel	

Jednotky pro momentální spotřebu u typu Impulz.

Upozornění: Příklad s jednotkou krychlový metr!

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Jednotka počítadla



Dostupné jednotky pro jednotku počítadla u typu Impulz

Stav počítadla lze kdykoliv nastavit na libovolnou nebo požadovanou hodnotu.

Další možnosti nastavení viz kapitola 12.2.2.8.1 Typ 0 - 1/10/30 Volt a 0/4 - 20 mA!

12.2.2.9.1. Typ RS485

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► C3 ► Typ textového pole ► RS485

	*** Channel C3 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	RS485 Store	
Name	Measurement 6	
Back	No Sensor defined	

12.2.2.9.2. Typ žádný senzor

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Typ textového pole ► žádný senzor

	*** Channel A1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	No Sensor Store	
Name	Measurement 7	
	No Sensor defined	
Back	۵	

Slouží k označení momentálně nepotřebného kanálu jako kanálu nenakonfigurovaného.

A1	A2	A3	A4			
unused	unused	unused	unused			
B1	B2	B3	B4			
unused	unused	unused	unused			
Back Virtual Channels Aiarm Laster 1 days, in 31.07.2015 Report 07:13:24						

Pokud se přejde u typu žádný senzor zpět na Nastavení senzorů, zobrazí se kanál A1 jako volný.

12.2.3. Typ Modbus

12.2.3.1. Výběr a aktivace typu senzoru

První krok: výběr volného senzorového kanálu

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3

Druhý krok: výběr typu Modbus

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Typ textového pole ► Modbus

Třetí krok: potvrzení tlačítkem OK

Nyní lze zadat název (viz kapitola "12.2.2.7. Nadepsání a nastavení textového pole").

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► VA ► použij

		*** Chanı	nel B3 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA
Type	Modbus	Store	Generic Modebus
Name	Modbus		Id:1 B:19200 P:E S:1 Timeout:100 msec
Part: 0	Serial: 0 Versi- 	on:	Register Setup Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
Record		Alarm	ModBus ID 1 🔽 use
			Reg.Address 0
*	B3a 983.43 ba	ır	Reg.Format [HR] R4
			Unit
			Scale don't Scale
ОК	Cancel	Min/Max	Sensor Supply Voltage On

Prostřednictvím Modbus lze načíst až 8 hodnot registru (z Input nebo registrů Holding) senzoru.

Výběr prostřednictvím záložek registrů Va –Vh a aktivace pomocí příslušného tlačítka Use/Použij.

12.2.3.2. Všeobecná nastavení Modbus



Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 🕨 Textové pole Modbus ID

Zde se zapíše pro senzor stanovené Modbus ID, přípustnými hodnotami jsou hodnoty 1 – 247.

Nastavení Modbus ID na senzoru viz datový list senzoru.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Modbus Settings/Nastavení Modbus

	Modbus Settings								
	Modbus ID 1								
	Baudrate 1200 2400 4800 9600 19200 38400								
Pa	Stopbits 1 2 Term Bias								
-	Parity none even odd								
	Response Timeout 100 msec HW-Version: 0.00								
	allow Modbus Extended Channels								
	OK Cancel Set to Default								

Tady lze stanovit sériová nastavení přenosu Přenosová rychlost, Závěrný bit, Paritní bit a Časový limit.

V souvislosti s tím viz datový list použitého senzoru/měřicího měniče.

Potvrďte tlačítkem OK. Návrat na původní nastavení se provede tlačítkem Obnovit

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Textové pole Adresa registru



Naměřené hodnoty uchovává senzor v registrech a prostřednictvím Modbus je lze adresovat a načíst z BDL. Kvůli tomu se musí nastavit požadované adresy registrů v BDL. Registr/Datová adresa se tu zadává v desítkových hodnotách od 0 – 65535.

Tlačítka Input Registr a Holding Registr slouží k výběru příslušného typu registru Modbus.

jednotlivého číselného bytu. Ta se musí použít v

Pomocí tlačítek Typy dat a Byte Order se definuje formát čísla a pořadí přenosu

kombinaci.

Důležité:

Vyžadována je zde správná adresa registru.

Pámatovat je třeba na to, že číslo registru se může lišit od adresy registru (Offset). Na pomoc si vezměte datový list senzoru/měřicího měniče.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Textové pole Formát registru



Podporované typy dat:

Typy dat:	UI1(8b) = unsigned integer	=>	0	-	255
	I1 (8b) = signed integer	=>	-128	-	127
	UI2 (16b) = unsigned integer	=>	0	-	65535
	I2 (16b) = signed integer	=>	-32768	-	32767
	UI4 (32b) = unsigned integer	=>	0	-	4294967295
	I4 (32b) = signed integer	=>	-2147483648	-	2147483647
	R4 (32b) = číslo s pohyblivou desetinnou čárkou				

Byte Order:

Velikost jednoho registru Modbus činí 2 byty. Pro 32bitovou hodnotu načítá BDL dva registry Modbus. Tomu odpovídá, že pro 16bitovou hodnotu se načte pouze jeden registr.

Specifikace Modbus definuje pouze nedostatečně pořadí bytů, jímž jsou hodnoty přenášeny. Aby bylo možné pokrýt všechny možné případy, je pořadí bytů v BDL volně nastavitelné a musí se upravit podle příslušného senzoru (viz datový list senzoru/měřicího měniče).

např.: High Byte před Low Byte, High Word před Low Word atd.

Proto je nutné definovat nastavení podle datového listu senzoru/měřicího měniče.

<u>Příklady:</u>

Holding Register – UI1(8b) – číselná hodnota: 18



Výběr typu registru Holding registr, Typ dat U1 (8b) a Byte Order A / B

18 =>	HByte 00	LByte 12
Data Order	1. Byte	2. Byte
A	00	12
B	12	00

Holding Register – UI4(32) – číselná hodnota: 29235175522 ► AE41 5652



Výběr typu registru Holding registr, Typ dat U1 (32b) a Byte Order A-B-C-D

		HWord				LWord		
		HByte	е	LByte	H	HByte	LByte	Э
29235175522	=>	AE		41		56	52	
Data Order	1.E	Byte	2.	Byte	3.	byte	4.Byte	Э
A-B-C-D	A	١E		41	;	56	52	
D-C-B-A	Ę	52		56		41	AE	
B-A-D-C	2	¥1		AE	;	52	56	
C-D-A-B	Ę	56		52	/	٩E	41	

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 B3 🕨 Jednotka

*** Cha	nnel B3 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA
Type Modbus Store	Generic Modebus
Name Modbus	Id:1 B:19200 P:E S:1 Timeout:100 msec
Part: 0 Serial: 0 Version:	Register Setup Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
Record Alarr	ModBus ID 1 vse
🖌 🌶 B3a 983.43 bar	Reg.Address 0 Reg.Format [HR] R4 Unit
OK Cancel Min/Max	Sensor Supply Voltage On

			kWh	🌮 Edit		
	Ø kg/h	Ø cf/h	kg/h	kg/min	Ω	
et	Hz	%	kW	kWh	PCS	
	kVA	kVAr	-	€	cts/m³	
	w	Wh	h	% O2	ppm CO2	
	ppm CO	ppm SO2	ppm NOx	ppm H2O	°C td	
	Dage		OK Can	cel		

Stisknutím textového pole Jednotka se dostanete do seznamu s dostupnými jednotkami.

Jednotku vyberete stisknutím požadovaného tlačítka jednotky. Jednotka bude převzata po stisknutí tlačítka OK.

Mezi jednotlivými stránkami seznamu můžete listovat stisknutím tlačítka Page/Stránka. V případě nenavolitelné jednotky můžete požadovanou jednotku sami vytvořit. Kvůli tomu je třeba vybrat jedno z volně předem nadefinovaných uživatelských tlačítek User_x/ Uživatel_x.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► B3 ► Textové pole Škálování



Použití tohoto faktoru umožňuje změnit výstupní hodnotu za tutéž hodnotu.

			*** Chanı	nel B3 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	Ma	odbus	Store	Generic Modebus Id:1 B:19200 P:E S:1 Modbus Settings
Name Part: 0	Serial:	Modbus 0 Vers	sion:	Register Setup Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
Record	B3a	 983.43 ь	Alarm	ModBus ID 1 use Reg.Address 0 Reg.Format [HR] R4 Unit Scale don't Scale
ОК		Cancel	Min/Max	Sensor Supply Voltage On

Stisknutím tlačítka OK budou zadané údaje převzaty a uloženy.

12.2.3.3. Nastavení Modbus pro METPOINT[®] SD23

Při napojení zařízení METPOINT® SD23 přes Modbus se musí provést následující nastavení

První krok: výběr volného senzorového kanálu

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► vybrat volný kanál (příklad: Kanál A1)

Druhý krok: výběr typu Modbus Vyberte Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Typ textového pole ► Modbus a potvrďte tlačítkem >OK<.

Třetí krok: stanovení názvu

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Textové pole Název Nyní je třeba zadat název.

Čtvrtý krok: stanovení nastavení Modbus Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Nastavení Modbus

	Modbus Settings									
	Modbus ID 1	Ī								
	Baudrate 1200 2400 4800 9600 19200 38400									
D.	Stopbits 1 2 Term Bias									
	Parity none even odd									
ſ	Response Timeout 100 msec HW-Version: 0.00									
	allow Modbus Extended Channels									
	OK Cancel Set to Default									

Příslušné ID Modbus Ize najít v datovém listu senzoru (zde např. 1).

Další nastavení proveďte podle obrázku.



Pátý krok: určení registru



Data Format

Register Type
Input Register
Holding Register
UI1 (8b) I1 (8b) UI2 (16b) I2 (16b) UI4 (32b) I4 (32b) R4 (32b)

Byte Order
A-B-C-D D-C-B-A B-A-D-C C-D-A-B

OK Cancel

Šestý krok: zadání parametrů Modbus

Reg.Address	1216 (1)
Reg.Format	[HR] R4 2
Unit	°C 3
Scale	don't Scale 4

Další registry se stanovují stejným způsobem.

Nastavení Formátu registru/dat je u všech registrů stejné.

Parametry Modbus se zadávají pomocí bílých tlačítek (1) - (4).

Níže uvedené parametry lze vyhledat prostřednictvím příslušných registrů:

Registr	Název	Adresa registru	Formát registru	Jednotka	Škál.
Va	Teplota	1216	[HR] R4	°C	bez škál.
Vb	Rel. vlhkost	1152	[HR] R4	% rH	bez škál.
Vc	rosný bod / bod mrazu	1536	[HR] R4	°C _{td}	bez škál.
Vd	rosný bod	1472	[HR] R4	°C _{td}	bez škál.
Ve	Teplota	2944	[HR] R4	°F	bez škál.
Vf	rosný bod / bod mrazu	3008	[HR] R4	°F _{td}	bez škál.

12.2.4. Nastavení záznamového zařízení (pro zápis dat)

Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení záznamového zařízení

*** Logger settings ***										
Time interval (sec)										
	1	2	5	10	15	30	60	120	1	_
	fo	rce new	record file	э						
	Comme	nt:			no (commen	t			
	Log	gger stop	ped		tin	ned Starl	t [tir	med Stop	
	STAR	T S	STOP							
		amaining (-142 -1			Alaum	I - eter	alarua dat	24 07 2045
Back		channels s	ogger capa selected / tir	city = 442 di me interval i	min 1 sec)		Alarm	Report	days, Int	31.07.2015 13:29:50

Time interval (sec) ← Cir 20 120 1 2 3 5 6 4 8 9 7 timed Stop 0 STAF οк Cancel Back

V řádku úplně nahoře lze pro zápisy dat vybírat předem nadefinované časové intervaly 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 a 120 sekund.

Jiný, individuální časový interval lze zapsat do bíle podbarveného textového pole vpravo nahoře, kde se vždy zobrazuje momentálně nastavený časový interval (zde například 20 sekund).

<u>Upozornění:</u> Nejvyšší možný časový interval je 300 sekund (5 minut).

Upozornění:

Jestliže se zaznamenává více než 12 měřených dat najednou, činí nejmenší možný interval záznamového zařízení 2 sekundy.

Jestliže se zaznamenává více než 25 měřených dat najednou, činí nejmenší možný interval záznamového zařízení 5 sekund.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení záznamového zařízení ► Tlačítko pro vynucení nového souboru záznamového zařízení nebo

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení záznamového zařízení ► Tlačítko pro vynucení nového souboru záznamového zařízení > Textové pole Komentář

			***	Log	ger se	ttings	***			
				Time	interval	(500)				
	1	2	5	10	15	30	60	120	5	-
_							<u> </u>			
L	✓ force	e new re	ecord file							_
(Comment	:			no (commen	t			
	Logg	ger stopp	ed		tin	ned Start	t _	tin	ned Stop	
	START	S'	ТОР							
Back	© Re	maining lo hannels se	gger capacity lected / time	y = 2174 d interval (ays min 1 sec)		Alarm	Report	pacity = 2	31.07.2015 13:31:49
			***	Log	aer se	ttinas	***			
				3	90.00					
				Tim	e interva	l (sec)				_
	1	2	5	10	15	30	60	120	1	
	✓ for	ce new r	ecord file							
(Commen	t: 🗌			no	commen	nt			_
		,								
	Log	ger stopp	ed		tir	ned Star	t	tir	ned Stop	
	START	r s	ТОР							
Back		emaining lo	gger capacit	y = 442 d	ays		Alarm	Lg.stop	pacity = 4	31.07.2015
	1 150	channels er	norton / time	interval i	(100 T COC)			Papart		42.40.00

Stisknutím tlačítka pro vynucení nového souboru záznamového zařízení se vytvoří nový soubor pro záznamy a po výběru textového pole Komentář lze vložit název nebo komentář.

<u>Důležité:</u>

Jestliže má být vložen nový soubor pro záznamy, musí se aktivovat Tlačítko pro vynucení nového souboru záznamového zařízení.

Jinak bude použit naposledy uložený soubor pro záznamy.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení záznamového zařízení ► Tlačítko času spuštění

		**	* Log	ger se	ttings	***			
			Tim	e interval	(sec)				
1	2	5	10	15	30	60	120	1	_
	orce new r	ecord file)						
Comm	ent:			no (comment	t			_
L	ogger stopp	bed		🖌 tin	ned Start	: [tin	ned Stop	
STA	RTS	TOP		13:46	- 31.07.1	5			
Back 🙆	Remaining lo	ogger capad	ity = 442 d	ays		Alarm	Lg.stop	rval = 1 s	31.07.201

Stisknutím tlačítka Čas spuštění a následným stisknutím pod ním se nacházejícího textového pole Datum/Čas lze nastavit datum a čas spuštění zapisování dat záznamového zařízení.

Upozornění: Při aktivaci tlačítka Čas spuštění se tento čas automaticky nastaví na aktuální čas plus jedna minuta.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení záznamového zařízení ► Tlačítko času zastavení



Stisknutím tlačítka Čas zastavení a následným stisknutím pod ním se nacházejícího textového pole Datum/Čas lze nastavit datum a dobu ukončení zapisování dat záznamového zařízení.

<u>Upozornění:</u> Při aktivaci času zastavení se tento čas automaticky nastaví na aktuální čas plus jedna minuta.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení záznamového zařízení ► Tlačítko času spuštění/tlačítko času zastavení Textové pole Datum/Čas



Po stisknutí Textového pole Datum/Čas se zobrazí okno pro zadávání dat, v němž lze nastavit a měnit vždy žlutě vyznačenou oblast pro čas nebo datum.

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení záznamového zařízení 🕨 Tlačítko času spuštění/tlačítko času zastavení Textové pole Datum/Čas > Tlačítko Cal



Díky tlačítku Cal lze pohodlně vybrat požadované datum z kalendáře.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení záznamového zařízení ► Tlačítko Start

			**	* Log	lger se	ttings	***			
				. Tim	ie interva	(sec)			1	
	1	2	5	10	15	30	60	120	1	
	for	ce new n	ecord file							
	Settings can only be changed while Logger is stopped									
	Lo	gger activ	/e		🖌 tin	ned Star	t [✓ ti	imed Stop	
	STAR	T S	ТОР		13:00	- 31.07.1	15	14:50	- 31.07.15	
Back		emaining lo	gger capac	ity = 442 d	lays		Alarm	Lg.run	days, Int	31.07.201
Baok	5	channels se	elected / tim	ne interval	(min 1 sec)			Report		14:01:58

Po aktivaci času spuštění nebo času zastavení a provedených nastaveních se stiskne tlačítko Start a záznamové zařízení bude ve stavu armed/připraven.

V nastavený čas pak záznamové zařízení spustí zapisování dat!

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení záznamového zařízení ► Tlačítko Start/Tlačítko Stop

			:	* Log	ger se	tings	*			
				T:	- (()				
				Lime	e intervai	(sec)				
	1	2	5	10	15	30	60	120	1	
	for	ce new re	ecord file							
		Setting	is can o	nlv be c	hanged	vhile Lo	aaer is	stonne	d	
		oottiing		iny 50 0	nangoa		9901 10	oroppe		
	Log	gger activ	е		tim	ed Start	. [∠ ti	med Stop	
	Log	gger activ			✓ tim	ied Start	[✔ ti	med Stop	
	Log	gger activ	TOP		✓ tim 13:00	ed Start	5	✔ ti 14:50	med Stop	
	Log START	gger activ	TOP		✓ tim 13:00	ed Start	5	✔ ti 14:50	med Stop - 31.07.15	
Back	START	gger activ	TOP	ity = 442 da	tin 13:00	ed Start	5	✓ ti 14:50 Lg.run	med Stop - 31.07.15 days, Int	31.07.

Záznamové zařízení lze aktivovat a deaktivovat také bez aktivních nastavení času, a to pomocí tlačítek Start a Stop. Dole vlevo se zobrazuje, kolik hodnot se zapisuje a jak dlouho se mohou ještě zápisy zaznamenávať.

Upozornění: U aktivovaného záznamového zařízení nelze měnit Settings/Nastavení.

<u>Důležité:</u>

Jestliže má být vložen nový soubor pro záznamy, musí se aktivovat Tlačítko pro vynucení nového souboru záznamového zařízení. Jinak bude použiť naposledy uložený soubor pro záznamy.

12.2.5. Nastavení zařízení

Hlavní nabídka > Nastavení > Nastavení zařízení

	*** Device	e se	ettings ***	
			[]	
	Set language		SD-Card	
	Date & Time		Relais Settings	
	Network settings		Update System	
	ModBus settings		Factory Reset	
			Alarm Laston days Int	31 07 20
Back			Report	14:05:5

12.2.5.1. Jazyk

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení zařízení 🕨 Jazyk

	***	Choose language	***
		Can you read this text?	
	English	Deutsch	Spanish
	Italian	Danish	Русский
	Polski	French	Portuguese
	Romanian	Czech	
Back			Alarm Lg.slop days, Int 31.07.201 Report 14:08:12

Přehled nastavení zařízení

Tady lze pro BDL vybrat jeden z 12 jazyků.

Upozornění: Momentálně je k dispozici pouze němčina a angličtina!

12.2.5.2. Datum a čas

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Datum a čas

:	* Time & Date Settings	*		
Actual Time	14:08:53 / 31.07.2015		Start]
Time Zone	UTC ± 0			
Daylight Saving				
Back	Ala	rm Lg.stop Report	acity = 44	31.07.2015 14:08:53

Po stisknutí textového pole Časové pásmo a vložení správných UTC je možné kdekoliv na světě nastavit správný čas.



Změna na letní a zimní čas se provede stisknutím tlačítka Letní čas.

12.2.5.3. Nastavení sítě





Tady lze zřídit a vytvořit napojení na počítač s nebo bez DHCP.

Upozornění: V případě aktivovaného DHCP (zelený háček) je možné automatické napojení BDL do dostupné sítě, aniž by se tato musela ručně konfigurovat.

Po stisknutí například textového pole IP adresa se zobrazí okno pro zadání dat, v němž lze ve vybrané, žlutě vyznačené oblasti ručně zadat IP adresu dílu. Jméno hostitele lze zapsat nebo změnit také stisknutím textového pole.

Maska podsítě a Adresa Gateway se zapisují stejným způsobem! (Nadepsání jména hostitele, viz kapitola 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole)

Network settings Basic Setup IP-V4 Address Setup IP address 192.168.100.2 IP address via DHCP MAC 00-00-00-00-00 Subnet Mask 255.255.255.0 Host name DE-0000 Gateway address 192.168.100.1 HTTP Port 0 DNS address 0.0.0.0 Web-Admin Setup 1234 WebAdmin Password Apply & Restart ۵ new MAC

Například IP adresa z adresní oblasti třídy sítě C.

Upozornění: Soukromý adresní prostor třídy sítě A 10.0.0.0 až 10.255.255.255 Soukromý adresní prostor třídy sítě B 172.16.0.0 až 172.31.255.255 Soukromý adresní prostor třídy sítě C 192.168.0.0 až 192.168.255.255 Maska podsítě: např. 255.255.255.0
12.2.5.4. ModBus

*** ModBus settings *** Enable MB-RTU Modbus ID 1 Baudrate 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 2 Stopbits odd Parity none Data Format TCP RTU Set to Default Res.Diag 0 Apply Rx: 0 CRC-Err: 0 Par-Err: 0

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Nastavení ModBus

Tady lze zadávat para Přenosová rychlost, Z se aktivuje dosazením RTU(RS485). Po stisknutí tlačítka N budou dosazeny před hodnoty.	metry přenosu ávěrný bit a Pa i háčku pro En a standardní h em nastavené	Modbus ID, arita. Modbus able Modbus odnoty implicitní
Standardní hodnoty:	Přenosová rychlost:	19200

Závěrný bit:	1
Parita:	even

12.2.5.5. SD karta

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► SD karta ► Reset databáze záznamového zařízení

Hlavní nabídka 🕨 Nastaven	ní 🕨 Nastavení zařízení 🕨	SD karta ► Vymazat SD kartu
---------------------------	---------------------------	-----------------------------

	*** SD-Card ***	
	Reset Logger Database	
	Erase SdCard	
	Format SdCard	
Back		

Po stisknutí tlačítka Reset databáze záznamového zařízení se uloží aktuálně uložená data pro použití v BDL. Data ale zůstávají uložena na SD kartě a jsou dostupná pro externí použití.

Stisknutím tlačítka Vymazat SD kartu se z SD karty vymažou kompletně celá data.

UPOZORNĚNÍ	Nastavení SD karty a výměna karty
	Další informace o SD kartě a výměně karty viz kapitola 11

12.2.5.6. Update systému

Důležité:

Před updatem zálohujte nastavení zařízení na USB disku!

<u>Upozornění:</u> Žlutě podbarvené tlačítko udává, která volba updatu je k dispozici.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Update systému



Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Update systému ► Zálohovat nastavení zařízení



Ukládá na USB disku Nastavení kanálu a systému ve formátu XML.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Update systému ► vyhledej dostupné aktualizace na USB disku

Ch - act. Firmwa Software Fonts Pictures Languages Channel SW WebUI	eck USB Stick for new Softwate updates re = V99.88 U:DEV0001/Update/DS500COD.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500FNT.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500LAN.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500LAN.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500AVR.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500WEB.bin <no file=""></no></no></no></no></no></no>	A1 = V0.00 <new> A2 = V0.01 <new> A3 = V0.02 A4 = V0.03 <new> B1 = V0.04 <new> B3 = V0.05 <new> B3 = V0.06 <new> B4 = V0.07 <new> M1 M2 M3 M4</new></new></new></new></new></new></new>
Update Fi	rmware force all	Update Channels

Jestliže se po stisknutí tlačítka vyhledej dostupné aktualizace na USB disku zobrazí v okně níže uvedená hlášení, není zařízení BDL správně připojeno k USB disku anebo nejsou k dispozici žádné soubory.

Check USB Stick for new Softwat	e updates A1 = V0.00 < new A2 = V0.01 < new A3 = V0.01 < new A4 = V0.00 < new A
- act. Firmware = V99.88	A3 = V0.02
Software	A4 = V0.03 <new B1 = V0.04 <new< td=""></new<></new
Fonts	B2 = V0.05 <new< th=""></new<>
Pictures	B3 = V0.06 <new< th=""></new<>
Languages	M1
Channel SW	M2
WebUI	M3 M4
Update Firmware force all	Update Chann

Pokud je BDL správně připojeno k USB disku, je písmo v černé barvě a vlevo se zobrazují různé volby updatu se zeleným háčkem (software, obrázky atd.).

Vpravo od nich se zobrazují aktuální (old) a nově dostupné (new) verze.

Pokud byste chtěli nainstalovat starší verzi softwaru, musíte ručně vybrat adresář updatu a volby updatu (software, obrázky atd.).

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Update systému ► Výběr aktualizace

Update BDL pro vybrané volby (software, obrázky atd.)

Důležité:

Jestliže se po updatu zobrazí tlačítko Restartovat, musí se toto tlačítko stisknout a restartovat tak zařízení BDL!

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Update systému ► Aktualizované kanály

Check	USB Stick for new Softwate updates A1 =	V0.00 <new></new>
- act. Softwa Fonts Picture	Set Channels to BOOT mode	V0.01 <new> ew> ew> ew></new>
Langu Chann WebUI		ew>
Update Firmw	vare force all Upda	ate Channe

Update pro Kanály BDL.

<u>Důležité:</u>

Jestliže se po updatu kanálu zobrazí tlačítko Restartovat, musí se toto tlačítko stisknout a restartovat tak zařízení BDL!

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Update systému ► Obnovit nastavení zařízení



Pomocí tlačítka Obnovit nastavení zařízení lze obnovit naposledy uložený stav nastavení kanálu a systému.

Settings resto	red, please	e reboot s	ystem	

Důležité: Pokud bylo obnoveno nastavení kanálu a systému, musí se stisknout tlačítko OK a potom tlačítko Restartovat.

12.2.5.7. Reset továrního nastavení

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Reset továrního nastavení



V případě potřeby lze stisknutím tlačítka Restartovat znovu spustit (bootovat) BDL.

12.2.6. Nastavení Report (volitelné)

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení Report

- Data Storrage	eport Octangs			
Report Data stored for 0	days	Er	ase	
Activation	settings			
report active	Currency Unit			
START STOP				
Back	Alar	m Lg.stop Rp.run	nterval =	03.08.2

*** Rej	port Settings **	*	
- Data Storrage	ays	Erase]
Activation	settings Currency Unit		
Back	Alt	arm Lg.stop ys, interv	03.08.201

Tady lze aktivovat a deaktivovat Report pomocí tlačítek Stop a Start.

Upozornění: Po aktivaci tlačítka Stop se po hodině znovu spustí Report, pokud předtím nebylo stisknuto tlačítko Start.

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení Report 🕨 Tlačítko smazat



Potvrzením tlačítkem Ano se smažou všechna uložená data reportu.

<u>Důležité:</u> Před smazáním proveďte export dat reportu na USB disk!

Viz kapitola 12.10 Exportuj data

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení Report ► Textové pole Měna jednotky

*** F	Report Settings	***	
Data Storrage Report Data stored for 0) days	Erase	
- Activation	Currency Unit	Euro	
START STOP			
Back		Alarm Lg.stop = 1531 da	03.08.201

Stisknutím textového pole Měna jednotky lze zapsat měnu, která bude převzata pro Report a Nastavení nákladů.

Upozornění:

Nebude-li zapsána žádná měna, zůstanou příslušná políčka prázdná.

Viz také kapitola 12.8.1 Report/Analýza spotřeby (volitelné) a 12.8.2 Náklady (volitelné).

12.2.7. Virtuální kanály (volitelné)

Volba "Virtuální kanály" nabízí 4 přídavné kanály (nejde o kanály HW) pro současné zobrazení výpočtů kanálů HW, virtuálních kanálů a volně definovatelných konsťant.

Na každý virtuální kanál se musí realizovat až 8 výpočtů hodnot vždy s 3 vstupními čísly a 2 operacemi.

- K možnému použití patří výpočty: specifického výkonu jednoho zařízení
- celkové spotřeby zařízení (několik kompresorů)
- . nákladů energií atd.

12.2.7.1. Povolení volby "Virtuální kanály"

Po získání volby "Virtuální kanály" se musí tato volba nejdříve povolit.

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 o BDL

				*** /	About	BDL [*]	***				
	— Device -					Options –					
	Device T	ype:		BDI	L [Consu	mption r	eport			
	Serial Nu	umber:		0000000	0	Webse	erver		Bu	у	
	Hardwar	e Version	:	0.0	0 6	7 Fastm	easurem	ent			
	Software	Version:		0.9	9	7 Virtual	Channel	s			
	WebUI V	ersion		0.0	1 6	Analog	g Total				
	Contact: w	ww.beko-	technolo	gies.com	1						
Bac	k						Alarm	Lg.stop Rp.run	1531 day.	03.0	8.2015 54:20
			Er	nter C	Code	for O	ption	n 3 ←			
					1	<u> </u>		1	1	(1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

OK

Cancel

Stisknutím tlačítka Zakoupit pro "Virtuální kanály" budete vyzváni k zadání povolovacího kódu.

Do textového pole zadejte svůj povolovací kód a stisknutím tlačítka OK jej aktivujte.

12.2.7.2. Nastavení virtuálních kanálů

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály

V1	 V2	
V3	 V4	
		unused
Back 🙆	Hardware Channels	Alarm Lg.stop terval = 0 03.08.2015 Rp.run 07:56:20

Po aktivaci tlačítka "Virtuální kanály" v senzoru Nabídka nastavení se zobrazí přehled čtyř dostupných kanálů.

Poznámka: Standardně nejsou přednastaveny žádné kanály.

12.2.7.3. Výběr typu senzoru

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► Typ textového pole

		Select Type of	Virtual Chan	nel	
		No S	ensor		
		1	1		
	Generic	No Sensor			
			1 1		
		OK	Cancel		
B.					

Jestliže dosud nebyl nakonfigurován žádný senzor, zobrazí se typ žádný senzor.

Stisknutím tlačítka Generic proběhne výběr virtuálního kanálu. Stisknutím tlačítka žádný senzor proběhne obnovení kanálu. Potvrzení výběru proběhne stisknutím tlačítka OK.

*** Chanr	el V1 ***	
Type No Sensor Store		
Name No Senso Back	r defined	Nyní lze zadat ještě název
*** Chan	el V1 ***	
Type Generic Store	Virtual Value Setup	
Name Ch-V1		
Part: 0 Serial: 0 Version: MbExt	1st Operand 0.000	
Record Alarm	1st Operation 2nd Operand0.000	Tlačítko Uložit je plánováno pro budoucí funkce, v současné době se nepoužívá ,
	2nd Operation	
	3rd Operand 0.000	

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► Textové pole Název

12.2.7.4. Konfigurace jednotlivých virtuálních hodnot

Min/Max

Unit of Result

Na jeden virtuální kanál lze vypočítat až 8 virtuálních hodnot, které se musí aktivovat vždy zvlášť:

V1a = 0.000

12.2.7.4.1. Aktivace jednotlivých virtuálních hodnot

-llavní nal	bídka ► Nastavení *** ch	Nastavení senzorů > Virtu nnel V1 ***
Type Name	Generic Store Ch-V1	Virtual Value Setup V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h
Part: 0 Record	Serial: 0 Version: MbExt	1st Operation 2nd Operand 0.000
	25.68 kg/s	2nd Operation 3rd Operand 0.000 Unit of Result
ОК	Cancel Min/Max	V1a = 0.000

οк

Cancel

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► 1. vstupní hodnota

		*** Chanı	nel V1 ***
Туре	Generic	Store	Virtual Value Setup
Name	Ch-V1		
Part: 0	Serial: 0 Ver	sion: MbExt	1st Operand 0.000
Descent		A 1	1st Operation
Record		Alarm	2nd Operand 0.000
11	25.69 .		2nd Operation
"	25.00 #	.g/s	3rd Operand 0.000
			Unit of Result
ОК	Cancel	Min/Max	V1a = 0.000

Stisknutím textového pole 1. vstupní hodnota se dostanete na nabídku s dostupnými hardwarovými kanály, virtuálními kanály a konstantními hodnotami.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► 1. vstupní hodnota ► A1





Stisknutím tlačítka hardwarového nebo virtuálního kanálu např. A1 se otevře nabídka s měřicími kanály, resp. naměřenými hodnotami dostupnými pro každý kanál.

Výběr bude převzat stisknutím požadovaného tlačítka kanálu např. A1b.

Jestliže bylo stisknuto tlačítko const. Value, musí se hodnota definovat pomocí číselného pole. Tlačítkem OK bude hodnota převzata.

Hodnoty lze opravovat pomocí tlačítek ← a Clr.

Tlačítko ← smaže poslední znak Tlačítko Clr vymaže celou hodnotu Tento proces platí analogicky pro všechny vstupní hodnoty (první vstupní hodnota, druhá vstupní hodnota a třetí vstupní hodnota).

12.2.7.4.3. Definování operací

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► 1. operace

nel V1 ***	
Virtual Value Setup	
use	
1st Operand 0.000	
1st Operation 2nd Operand 0.000	
2nd Operation 3rd Operand 0.000 Unit of Result	Stisknutím textového pole 1. operace se dostanete do seznamu s dostupnými matematickými vstupními hodnotami.
V1a = 0.000	Výběr a převzetí vstupních hodnot probíhá stisknutím požadovaného tlačítka.
Image: Virtual Value Setup Image: Virtual Value Setup	Stisknutí tlačítka not used deaktivuje operaci s příslušným operátorem.
	Virtual Value Setup V1a V1b V1c V1d V1f V1g V1h V1a V1b V1c V1d V1f V1g V1h V1a V1b V1c V1d V1f V1g V1h Ist Operand 0.000 1st Operand 0.000 2nd Operand 0.000 0.000 Unit of Result

Tento postup platí analogicky pro obě operace (první operace a druhá operace)

12.2.7.4.4. Definování jednotky

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► Unit of Result/Jednotka výsledku

		*** Chani	nel V1 ***		
Туре	Generic	Store	Vir V1a V1b V1c	rtual Value Setup	V1a V1h
Name	Ch-V1		use		
Part: 0	Serial: 0 Vers	sion: MbExt	1st Operand	0.000	-
Durant			1st Operation		
Record		Alarm	2nd Operand	0.000	
	25.69 .	. —	2nd Operation		
P	- 25.00 k	g/s	3rd Operand	0.000	
			Unit of Result		
				,	
OK	Cancel	Min/Max		V1a = 0.000	

Stisknutím textového pole Unit of Result se dostanete do seznamu s dostupnými jednotkami.

				🌮 Edit		
		°C	°F	%RH	°Ctd	
۴	td	mg/kg	mg/m³	g/kg	g/m³	
m	ı/s	Ft/min	Nm/s	Nft/min	m³/h	
m³/	min	ltr/min	ltr/s	cfm	Nm³/h	
Nm ³	/min	NI/min	NI/s	Ncfm	m³	

Jednotku vyberete stisknutím požadovaného tlačítka jednotky. Převzetí jednotky probíhá stisknutím tlačítka OK. Mezi jednotlivými stránkami seznamu můžete listovat stisknutím tlačítka Page/Stránka. V případě nenavolitelné jednotky můžete požadovanou jednotku sami vytvořit. Kvůli tomu je třeba vybrat jedno z volně předem

nadefinovaných uživatelských tlačítek User_x.

				🌮 Edit		
	mg/m³Oil	bar g	User_1	User_2	User_3	
	User_4	User_5	User_5 User_6		User_8	
	User_9	User_10	User_11	User_12	User_13	
	User_14	User_15	User_16			
			1			
	Page		OK Can	cel		
8						

6/9				Unit	Name				
			Use	er_1				+	Clr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	е	r	t	z	u	i	ο	р
а	s	d	f	g	h	j	k	I	+
У	x	С	v	b	n	m	,		-
ABC	Abc	@#\$							
				ок	Can	cel	-		

Pro zadání nové jednotky stiskněte tlačítko Edit.

Definujte jednotku a převezměte ji tlačítkem OK.

Pomocí tlačítek ← a Clr lze zadané údaje opravovat.

Tlačítko ← smaže poslední znak Tlačítko Clr vymaže celou hodnotu

<u>Důležité:</u> Při použití všech hodnot a operací jsou možné výpočty s 3 hodnotami a 2 vstupními hodnotami, přičemž výpočet se pak provádí podle následujícího vzorce: Příklad:

V1a = (1. vstupní hodnota 1. operace 2. vstupní hodnota) 2. operace 3. vstupní hodnota V1a = (A1c - A2a) * 4.6

12.2.7.5. Rozlišení desetinných míst Označení a zapisování datových hodnot

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► Nástrojové tlačítko

	*** Chanı	nel V1 ***
Туре	Generic Store	Virtual Value Setup
Name	Ch-V1	use
Part: 0	Serial: 0 Version: MbExt	1st Operand 0.000
Pacard	Alarm	1st Operation
Record	Alam	2nd Operand 0.000
1 001	25.69 hade	2nd Operation
P	20.00 kg/s	3rd Operand 0.000
		Unit of Result
ОК	Cancel Min/Max	V1a = 0.000



Pro zaznamenávanou hodnotu lze zadat Název o 10 znacích, díky němuž bude později snazší ji

Rozlišení desetinných míst, Zkrácený název a Název hodnoty lze najít pod Nástrojovým

Pomocí Zápisového tlačítka se vybírají data, která se budou ukládat v případě aktivovaného

tlačítkem

záznamového zařízení.

identifikovat v bodech nabídky Grafika a Grafika/ Aktuální hodnoty. Jinak bude název například V1a. V1 je název kanálu a a je první naměřená hodnota v kanálu, b by byla druhá a c třetí

hodnota. Rozlišení desetinných míst lze snadno nastavit,

a to stisknutím buď doprava nebo doleva (0 až 5 desetinných míst).

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► Zápisové tlačítko

				*** Ch	anı	nel V1 ***			
Туре		Gen	eric	Store		Vii V1a V1b V1c	rtual Va	lue Setup	 f V1a V1h
Name			Ch-V1			use			
Part: 0	5	Serial:	0 Vers	ion: MbExt		1st Operand		A1c	Nft/min
Pacord				Alar		1st Operation	+		
Record				Aiai		2nd Operand		A3c	Nft/min
	A12		167 213 N	Il/min	1	2nd Operation	+		
	АТа		107.210			3rd Operand	1	200.000	
						Unit of Result	m³	^{}/h}	
ОК			Cancel	Min/Max	:	V1a = (A1c + A	3c) + 1200.	000

Pomocí zápisových tlačítek se vybírají naměřená data, která se ukládají v případě aktivovaného záznamového zařízení.

Pozor:

Než se budou vybraná naměřená data zapisovat, musí se po ukončení nastavení aktivovat záznamové zařízení (viz kapitola 12.2.4 Nastavení záznamového zařízení (pro zápis dat)).

Viz také kapitola 12.2.2.2 Označení naměřených dat a 12.2.2.3 Zapisování naměřených dat

12.2.7.6. Příklad výpočtu "Specifický výkon"

Jako příklad vezmeme kompresorové zařízení s 5 kompresory. Měření spotřeby probíhá vždy jednou sondou FS109 na vstupech A1 – A4 & B1 a počítadlem proudu na vstupu B2.



Vypočítává se celková spotřeba vzduchu a energie, ale i "Specifický výkon" celého zařízení.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► Virtuální kanály ► V1 ► V1a ► Use/Použij



Výběr a zadání vstupních hodnot a operací viz kapitola 12.2.7.4.2 a kapitola 12.2.7.4.3

Výsledkem pro V1a je součet senzorů spotřeby A1 + A2 + A3 viz pole Výsledek. V tomto případě 28856,8 m³

		*** Chan	nel V1 ***		
Туре	Generic	Store	Vii V1a V1b V1c	tual Value Se	tup V1f V1a V1h
Name	Ch-V1		use		
Part: 0	Serial: 0 Ver	sion: MbExt	1st Operand	A4a	%RH
			1st Operation	+	
Record		Alarm	2nd Operand	B1a	%RH
🖌 🎉 A1a	2885	i6,8 m³	2nd Operation		
			3rd Operand	0.000)
%	3723	3,4 m ³	Unit of Result	m ³	
			-		
OK	Cancel	Min/Max	1	V1b = A4a + B1a	

		*** Chanı	nel V1 ***
Туре	Generic	Store	Virtual Value Setup V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h
Name	Ch-V1		use
Part: 0	Serial: 0 Vers	sion: MbExt	1st Operand V1a mg/m ³
Record		Alarm	1st Operation +
			2nd Operand V1b mg/m³
<u> </u>	A1a 2885	6,8 m ³	2nd Operation
%	- 3723	3,4 m³	3rd Operand 0.000
<i>%</i> -	- 6609	0,2 m³	Unit of Result m ³
			,
ОК	Cancel	Min/Max	V1c = V1a + V1b

	*** Channel V1 ***									
Туре	Generic	Store	Virtual Value Setup V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h							
Name	Ch-V1		use							
Part: 0	Serial: 0 Ver	sion: MbExt	1st Operand B2a Itr/min							
Deserved		A 1	1st Operation							
Record	1a 2885	56.8 m ³	2nd Operand 0.000							
	3723	3.4 m ³	2nd Operation							
 %	6609	0.2 m ³	3rd Operand 0.000							
¥	4720	,75 kWh	Unit of Result kWh							
OK	Cancel	Min/Max	V1d = B2a							

		***	Chan	nel V1 ***		
Туре	Generic	Sto	re	Vir V1a V1b V1c	rtual Value Setup	V1g V1h
Name	Ch-	V1		use		
Part: 0	Serial: 0	Version: MbE	Ext	1st Operand	B2a	kjøa?/h
Beeerd			Alorm	1st Operation	/	
Record	42 50		Alam	2nd Operand	V1c	kjaa?/h
J &	Specific performance	0,072 kWh/m³		2nd Operation		
				3rd Operand	0.000	
	Costs	991.36€		Unit of Result	kWh/m ³	
ОК	Cance	el Min/	/Max		V1e = B2a / V1c	

Výběr a zadání vstupních hodnot a operací viz kapitola 12.2.7.4.2 a kapitola 12.2.7.4.3

Výsledkem pro V1b je součet senzorů spotřeby A4 + B1 viz pole Výsledek. V tomto případě 37233,4 m³

Výběr a zadání vstupních hodnot a operací viz kapitola 12.2.7.4.2 a kapitola 12.2.7.4.3

Výsledkem pro V1c je součet senzorů spotřeby V1a + V1b viz pole Výsledek. V tomto případě 66090,2 m³ Alternativně by mohl být celkový součet vytvořen také již ve V1b, to pak při použití 3. vstupní hodnoty v V1b

V1b = Å4 + B1 +V1a -> nezobrazeno

Coby komplementace se zde zobrazuje volitelně ve V1d součet spotřebované energie.

Načteno z počítadla energie na vstupu B2.

 $V1c \rightarrow kompletní spotřeba stlačeného vzduchu V1d <math display="inline">\rightarrow$ spotřeba proudu

Výpočet spec. výkonu proběhne tady podle V1e = B2 / V1c s výsledkem 0,072 KWh/m³

Výpočet nákladů proběhne podle V1f = B2 * 0,21 s výsledkem 991,36 € Protože se v tomto virtuálním kanálu používají více než 4 hodnoty, dochází následkem toho k rozdělení zobrazeného záznamu. K přepínání mezi stránkami slouží Tlačítko Stránka.

12.2.8. Analogový součet (volitelné)

Volba "Analogový součet" nabízí možnost zjištění spotřeby také pro senzory s analogovými výstupy např.: 0–1/10/30 V nebo 0/4 – 20 mA.

12.2.8.1. Povolení volby "Analogový součet"

Po získání volby "Analogový součet" se musí tato volba nejdříve povolit.

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 o BDL

Device Type: BD	DL Consumption report Buy
Serial Number: 0000000	00 Webserver Buy
Hardware Version: 0.0	00 Fast measurement
Software Version: 0.9	99 Virtual Channels
WebUI Version 0.0	01 🗹 Analog Total

Po stisknutí tlačítka Zakoupit pro "Analogový součet" budete vyzváni k zadání povolovacího kódu.



Do textového pole zadejte svůj povolovací kód a stisknutím tlačítka OK jej aktivujte.

12.2.8.2. Výběr typu senzoru

Viz také kapitola 12.2.2.8 Konfigurace analogových senzorů

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Nastavení senzorů 🕨 A1

		*** Channel V1 ***
Туре	No Sensor	Store
Name		
		No Sensor defined
Back	0	

Jestliže dosud nebyl nakonfigurován žádný senzor, zobrazí se typ žádný senzor.

Stisknutím tlačítka textového pole Typ žádný senzor se dostanete na menu Typy senzorů (viz následující krok).

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Typ textového pole

Select Type of Hardware Channel										
		4 - 2	0 mA							
	0 - 1 V	0 - 10 V	0 - 30 V	0 - 20 mA KTY81 BEKO-PM710 FA450						
	4 - 20 mA	PT100	PT1000							
	Pulse	BEKO-Digital	Modbus							
	PC400	BEKO-PM600	BEKO-PM600 US							
	No Sensor									
		ОК	Cancel	Custom Sensor						

Výběr požadovaného typu senzoru probíhá stisknutím příslušného tlačítka, zde např.: 4–20 mA

Potvrdit a převzít tlačítkem OK.



Raw:149.9	55 atm°	C	*** Chanr	nel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	4	I - 20 mA	Store	Unit	m³/h	m ³
Name		Ch-A1		Scale 4mA	0.000	m³/h
Part: 0	Se	rial: 65 Ver: 	sion:	Scale 20mA	170.000	m³/h
Record			Alarm	Offset		m³/h
🖌 🌮 F	A1a	37.489 a	tm°C	(Offset) Set	Value to	Reset
& n & n	nin nax	368877 ∘ 112.459 ₂	C	set Total to		m ³
%	-	187 a	ntm°C	Cost-Settings	3	
ОК		Cancel	Min/Max	Sensor S	upply Voltage C)n

Výběr jednotek stisknutím příslušných textových polí Jednotka Naměřená hodnota nebo Množství spotřeby Zadejte hodnoty škálování pro 4 mA a 20 mA, zde 0 m³/h a 170 m³/h. Bude-li to nutné, je možné zadat výchozí hodnotu pro množství spotřeby, pro převzetí

stavu počítadla. Kvůli tomu zadejte hodnotu do textového pole set Total to.

Zadané údaje potvrďte stisknutím tlačítka OK.

<u>Upozornění:</u>

Textové pole "Jednotka – množství spotřeby" je editovatelné pouze v případě naměřených hodnot (jednotek) s objemem, resp. množstvím za časovou jednotku a společně s nimi i výpočtem množství spotřeby.

Pro nadepsání a nastavení textového pole viz také kapitola 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole.

12.3. Grafika Hlavní nabídka ► Grafika

Pozor:

V Grafice se mohou zobrazit pouze záznamy, které jsou již ukončené!

Probíhající záznamy lze sledovat v Grafika/Aktuální hodnoty. (viz kapitola 12.4 Grafika/Aktuální hodnoty)



Možnosti Zoom a Scroll v časové oblasti Grafiky:

Během probíhajícího měření se nezobrazují žádné hodnoty!



Maximálně lze zobrazit jeden celý den (24 hodin).



Zobrazuje se nejmenší možná oblast, v závislosti na časovém intervalu zaznamenávání dat.

Další možnosti Zoom a Scroll v Grafika a Grafika/Aktuální hodnoty:



Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			
				1			
			OK				100-00

Hlavní nabídka ► Grafika ► Textové pole Datum

cz

	2 File(s) exist on 31.07.2015, Please select	
	File name START STOP Comment	
	S150731B 14:01:53 14:01:53 no comment	
	S150731A 09:06:07 09:06:07 no comment	
	ОК	
ø.		

Stisknutím textového pole Datum se zobrazí kalendář, z něhož lze pohodlně vybrat vhodné datum.

Uložená naměřená data lze tady vybírat podle času (Start a Stop), podle komentáře a názvu souboru (obsahujé anglické datum).

Hlavní nabídka 🕨 Grafika 🕨 Setup

V Setup lze provést až čtyři různá obsazení os y a k nim lze vybrat jednotku, škálování os y (min, max, rastr), několik kanálů (křivka) a barvu.

	*** Chart Setup ***									
use	Y-Axis	Unit	DP	min	max	step	Colour	Plots	A.Scale	
~	left 1.		?	0.000	100.000	10.000		- none -		
	left 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -		
	right 1.		?	0.000	100.000	10.000		- none -		
	right 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -		
Oł	<	Cancel	0			AI	arm Lg.sto	erval = 0	03.08.2015 09:01:03	

1.

Osa y vlevo 1. je již aktivována, jí lze přiřadit pouze barvu.

Upozornění: Nastavení rastru je tady už možné, ale většinou je užitečnější provést ho až později, např. až poté, co bude vybrán nějaký záznam!

Hlavní nabídka ► Grafika ► Setup ► Textové pole Jednotka

			m³/h			
m³/h	m³	m/s	m³/min	°Ctd	%rF	mbar
°C						
		0	K Abb	bruch		

2. Tady se z nabídky vybírá jednotka záznamu, který se má zobrazit.

Hlavní nabídka ► Grafika ► Setup ► Textové pole Křivka

	Available records for Unit A										
Use	Channel - Name - Value	Colour									
~	(A2a) "Measurement 3" A2a										
	(A3a) "Measurement 4" Temp.										
	(B1a) "Dew point" B1a										
	(B1b) "Dew point" B1b										
	(B1c) "Dew point" B1c										
	ок										

Hlavní nabídka 🕨 Grafika 🕨 Setup

*** Chart Setup ***										
use	Y-Axis	Unit	DP	min	max	step	Colou	ır	Plots	A.Scale
~	left 1.	A	3	0.000	100.000	10.000			A2a	
	left 2.		?	0.000	100.000	10.000			- none -	
	right 1.		?	0.000	100.000	10.000			- none -	
	right 2.		?	0.000	100.000	10.000			- none -	
Ok	<	Cancel	6			A	larm	Lg.stop	31 days, I	03.08.2015

3. Nyní lze vybrat požadovaný záznam a požadovanou intenzitu barvy (pod Barva).

4.

Nyní lze nastavit škálování os y pomocí min, max, a rastr.

Hlavní nabídka > Grafika > Seřídit > Textové pole Křivka

	Available records for Unit A										
Us	Channel - Name - Value	Colour									
	(A2a) "Measurement 3" A2a										
-	(A3a) "Measurement 4" Temp.										
-	(B1a) "Dew point" B1a										
	(B1b) "Dew point" B1b										
	(B1c) "Dew point" B1c										
	OK										

5. Zobrazit lze také několik záznamů se stejnou jednotkou v jedné ose y, s využitím různé intenzity barev.

Hlavní nabídka 🕨 Grafika 🕨 Setup

	*** Chart Setup ***									
use	Y-Axis	Unit	DP	min	max	step	Colour		Plots	A.Scale
۲	left 1.	A	3	0.000	100.000	10.000		A	2a,A3a,B1a	
	left 2.		?	0.000	100.000	10.000			- none -	
	right 1.		?	0.000	100.000	10.000			- none -	
	right 2.		?	0.000	100.000	10.000			- none -	
OK		Cancel	0			A	larm L	g.stop	days, Inte	03.08.201

Stejným způsobem lze obsadit také zbývající osy y!

	*** Chart Setup ***								
uso V-Avis	Unit	DP	min	may	eton	Colour	Plots	A Scale	
left 1.	A	3	0.000	100.000	10.000		A2a,A3a,B1a		
left 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -		
right 1.	,	?	0.000	100.000	10.000		- none -	1	
right 2.	,	?	0.000	100.000	10.000		- none -		
ОК	Cancel	0			A	larm Lg.	stop ity = 1531 port	03.08.2015 09:08:00	

6. V textovém poli Křivka se zobrazuje, na kterém kanálu byla naměřená data zaznamenána, a vidět je i to, kolik záznamů se zobrazuje na jedné ose y.

Čtyři různá nastavení rastru s různými jednotkami a barvami.



Hlavní nabídka 🕨 Grafika

12.4. Grafika/Aktuální hodnoty

Hlavní nabídka 🕨 Grafika/Aktuální hodnoty



Tady lze vybrat jeden kanál nebo několik kanálů pro záznamy a zobrazení naměřených dat, např. senzoru rosného bodu nebo několika různých senzorů.

Hlavní nabídka ► Grafika/Aktuální hodnoty ► Setup #1- #12



*** Chart / real time val	ues Settings (Plot 1) ***
Select Channel	Select Colour
1.Value (Chart)	
2.Value (Button)	
Other settings	Y-Axis
	min 0.00000
	max 0.00000
	step 0.00000
OK 🙆	Alarm Lg.stop = 1531 d 03.08.201

Pod tímto bodem nabídky lze aktivovat až dvanáct kanálů najednou (v závislosti na verzi BDL) a sledovat je v Hlavní nabídka → Grafika/Aktuální hodnoty

Zde byl vybrán kanál A1. Ke každému kanálu lze vybrat jednu hodnotu pro zobrazení v grafice a jednu pro zobrazení (2. hodnota).

Kromě toho lze, jako v Hlavní nabídka \rightarrow Grafika, definovat barvu a škálování os y (min, max, rastr).

Hlavní nabídka > Grafika/Aktuální hodnoty







Stejným způsobem lze obsadit i zbývající Nastavení (Setup)!

Kanál A1: Vybrán byl průtočný objem jako Grafika a spotřeba jako 2. hodnota (číslo s menší velikostí pĺsma)!

Byla zvolena oranžová barva kanálu.

Jestliže je obsazeno více kanálů (ZDE: 2 kanály), zobrazí se všechny grafiky. Je třeba pamatovat na to, že se zobrazuje vždy jen osa y zvoleného kanálu (ZDE: Setup #2).

Pokud se v Setup nezapíše škálování os y, nastaví se min na 0, max na 100 a rastr na 10 (Setup #3).

CZ

12.5. Aktuální hodnoty

Hlavní nabídka > Aktuální hodnoty

A1	Ch-A1	A2		A3		A4	
☑ A1a min max 	57.202 mV 562848 °C 171.603 mV 286 mV	A2a	114 mV	A3a A3b A3c	172 mV 229 mV 286 mV	A4a	229 mV
B1		B2		B3		B4	
B1a B1b B1c	286 mV 343 mV 400 mV	B2a B2b B2c	343 mV 400 mV 458 mV	B3a B3b B3c	400 mV 458 mV 515 mV	B4a B4b B4c	458 mV 515 mV 572 mV
Back	0		Virtual Ch	annels	Alarm Lg.st	pacity = 1	03.08.2015 09:22:44

Náhled Aktuální hodnoty zobrazuje aktuální naměřené hodnoty všech připojených senzorů. Při překročení nebo podkročení nastavených limitů alarmu začne příslušná naměřená hodnota blikat buď žlutě (Alarm 1) nebo červeně (Alarm 2).

Hlavní nabídka > Aktuální hodnoty > A1

		*** Chanı	nel A1 ***		
Туре	4 - 20 mA	Store	Unit	m³/h	m ³
Name	Ch-A1		Scale 4mA	0.000	m³/h
Part: 0	Serial: 65 Vers	on:	Scale 20mA	170.000	m³/h
Record		Alarm	Offset		m³/h
🖌 🖗 A	1a 57.740 N	m³	(Offset) Set	Value to	Reset
🌔 🖗 n	nin 568137 °C	;			,]
- 🌮 n	nax 173.216 N	m³	set Total to		m ³
	289 N	m³	Cost-Setting:	S	
Back	0	Min/Max	Sensor S	Supply Voltage C	'n

Jednotlivé kanály lze vybírat a nastavení prohlížet a kontrolovat, ale nelze tady provádět żádné změny.

Upozornění: Změny se musí provést v Nastaveních!

12.6. Přehled alarmu

Hlavní nabídka 🕨 Přehled alarmu



Zde se nachází Alarm 1 pro kanál A3 a Alarm 2 pro kanál A4!

V Přehledu alarmu je hned vidět, jestli existuje Alarm 1 nebo Alarm 2.

To lze vidět rovněž v jiných bodech nabídky: Hlavní nabídka ► Aktuální hodnoty a v Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů Název kanálu bliká žlutě u Alarmu 1 a červeně u Alarmu 2.

Kromě toho lze vidět, která relé a pro který kanál jsou nastavena jako Alarm 1 a/nebo Alarm 2. To se zobrazuje žlutým a červeným nebo červeným/žlutým čtverečkem na rozhraních mezi měřicím kanálem a relé.

Hlavní nabídka ► Přehled alarmu ► A1

		*** (Chanı	nel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	4 - 20 m	A Store	÷	Unit	m³/h	m ³
Name	(Ch-A1		Scale 4mA	0.000	m³/h
Part: 0	Serial: 65	Version:		Scale 20mA	170.000	m³/h
Record			Alarm	Offset		m³/h
¥ 8	A1a	57.740 Nm ³		(Offset) Set	Value to	Reset
	min si	568137 °C 73.216 Nm³		set Total to		m ³
P	-	289 Nm ³		Cost-Settings	5	
Back	Ø	Min/M	1ax	Sensor S	upply Voltage O	n

Stejně jako u Hlavní nabídka > Aktuální hodnoty lze také i zde vybírat jednotlivé kanály.

V Přehledu alarmu lze rychle poznat, která naměřená hodnota překročila nebo podkročila rozsah alarmu.

<u>Upozornění:</u> Tady lze také nastavit a/nebo změnit parametry alarmu.

12.7. Další volby nastavení

12.7.1. Jas

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Jas

<u>Upozornění:</u> Při prvním dotyku se Jas v našem případě znovu nastaví na 50 %. Potom je opět možná "normální" obsluha funkce.

<u>Důležité:</u>

Jestliže není aktivováno tlačítko Ztmavit po, zůstane osvětlení pozadí trvale na aktuálně nastaveném jasu.

CZ

V případě potřeby je tady možné změnit kalibraci

kalibrační křížek 1. vlevo nahoře, 2. vpravo dole a 3. uprostřed. Tyto křížky se musí jeden po

Jestliže je kalibrace ukončena a oznámen údaj, provede se potvrzení tlačítkem OK. V opačném případě pak lze kalibraci opakovat pomocí tlačítka Přerušit a opětovným stisknutím

Po stisknutí tlačítka Kalibrovat se zobrazí

obrażovky.

druhém stisknout.

tlačítka Kalibrace.

12.7.2. Kalibrace dotykové obrazovky

Hlavní nabídka > Nastavení > Kalibrace dotykové obrazovky



12.7.3. Čištění

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Vyčistit

*** Display Cleaning Mode ***	
57 sec	Tuto funkci lze využít k vyčištění dotykového displeje během probíhajících měření. Pokud nebude stačit k vyčištění jedna minuta možné proces kdykoliv znovu zopakovat.
	Pokud bude čištění ukončeno dřív, lze jej pře dlouhým stisknutím (po dobu jedné nebo dvo sekund) tlačítka Přerušit dlouhým stisknutím.
to abort press long	

UPOZORNĚNÍ	Čištění
	Další informace o čištění viz kapitola 13

12.7.4. Přehled systému

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 Přehled systému

Main	Status							lotuo	rk Stol					
- main	Status] [.	vetwo	rk Stai	us —				_
Temp	peratu	re			0.0	0°C		P-Add	iress				1.2	.3.4
Supp	ly Voli	tage 1			0.0	0 V	H	lost n	ame			C	08500).IF
Supp	ly Volt	tage 2	2	0.00 V			N	ЛАC			31-32-33-34-35-36			
Runti	me		5	a 15h	27m	17\$		Calibra	ation S	itatus				
— Chan	nel Sta	atus —												
— Chan A1	nel Sta A2	atus — A3	A4	B1	B2	B3	B4	M1	M2	M3	M4	Total		
- Chan A1 0.0	nel Sta A2 0.0	A3 0.0	A4 0.0	B1 0.0	B2 0.0	B3 0.0	B4 0.0	M1	M2 •	M3 -	M4	Total	v	
- Chan A1 0.0 0	nel Sta A2 0.0 0	A3 0.0 0	A4 0.0 0	B1 0.0 0	B2 0.0 0	B3 0.0 0	B4 0.0 0	M1 -	M2	M3	M4 -	Total 0	V mA	
- Chan A1 0.0 0	nel Sta A2 0.0 0	A3 0.0 0	A4 0.0 0	B1 0.0 0	B2 0.0 0	B3 0.0 0	B4 0.0 0	M1	M2 -	M3 -	M4 -	Total 0	V mA	

Bod z nabídky Přehled systému nabízí informaci o přiléhajících hodnotách napětí a proudu jednotlivých kanálů a celého kanálu, ale i o zdroji napětí síťových částí zařízení. Kromě toho je tady možné zjistit nejdůležitější informace o síti, jako jsou IP, hostitel a MAC. Kromě toho se tu vždy dozvíte, na základě provozních hodin, jak dlouho už byl BDL celkem v provozu.

12.7.5. O BDL

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 O BDL

Device		Options	
Device Type:	BDL	Consumption report	Buy
Serial Number:	0000000	Webserver	Buy
Hardware Version:	0.00	Fast measurement	
Software Version:	0.99	Virtual Channels	
WebUI Version	0.01	Malog Total	
Contact: www.beko-techi	nologies.com		

Stručný popis verze hardwaru a softwaru, ale i číslo série BDL.

Pod Volbami lze navíc získat další čtyři funkce, pakliže tak ještě nebylo učiněno při objednávce.

12.8. Report/Analýza spotřeby včetně nákladů a Exportuj data

Díky volitelné funkci Report lze vypočítat a zobrazit denní, týdenní, měsíční a roční celkovou spotřebu.

Měna se zapisuje do Nastavení reportu (kapitola 12.2.6 Nastavení reportu (volitelné)) a Náklady na spotřebu k určitému času se zapisují v kapitole 12.8.2 Náklady (volitelné).

Díky volitelné funkci Webserver můžete kdekoliv na světě sledovat aktuální hodnoty svého BDL.

12.8.1. Report/Analýza spotřeby (volitelné)

Hlavní nabídka 🕨 Report

)))							
Week			<no report=""></no>			То	tal
	Consumption per week m³/h	Costs	min value m³/h	max value m³/h	average m³/h		
2015 Week 31							
2015 Week 32							
2015 Week 33							
2015 Week 34							
2015 Week 35							
2015 Week 36							
2015 Week 37							
2015 Week 38							
2015 Week 39							
2015 Week 40							
🗟 Home 🙆	Day/Week	Week	Month/Year			<	>

Po otevření nabídky Report se automaticky zobrazí týdenní přehled.

Upozornění: Náklady se vztahují k nastavenému kanálu (zde A1). Pod Celkem lze najít náklady všech evidovaných kanálů.

Hlavní nabídka ► Report ► Den/Týden

*ນ						
Day/Week			<no report=""></no>			Total
	Consumption per day m³/h	Costs	min value m³/h	max value m³/h	average m³/h	
27.07.2015 Mon						
28.07.2015 Tue						
29.07.2015 Wed						
30.07.2015 Thu						
31.07.2015 Fri						
01.08.2015 Sat						
02.08.2015 Sun						
Total Week 31						
03.08.2015 Mon						
04.08.2015 Tue						
💼 Home 💿	Day/Week	Week	Month/Year	•		< >

Hlavní nabídka ► Report ► Měsíc/Rok

Month/Year			<no report=""></no>			То	tal
	Consumption per month m³/h	Costs	min value m³/h	max value m³/h	average m³/h		
2011 January							
2011 February							
2011 March							
2011 April							
2011 May							
2011 June							
2011 July							
2011 August							
2011 September							
2011 October							
🗄 Home 🛛 🙆	Day/Week	Week	Month/Year		<u> </u>	<	>

Další volbou je denní a týdenní analýza spotřeby.

Kromě toho existujte měsíční a roční analýza spotřeby.

Obsluha dotykového displeje u reportu

U Reportu lze s pomocí dotykové obrazovky pohodlně pozorovat spotřebu a náklady kanálu v požadovaném čase nebo v určitý den.



Poznámka: Vybraný kanál je v reportu zeleně podbarven!

12.8.2. Náklady (volitelné)

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Náklady

use in Report		dual tariff	
ariff 1		tariff 2	
from	until	from	until
6:00:00	19:59:59	20:00:00	5:59:59
cost p	per unit	cost p	er unit
0.	.000 / m³	0.0	000 / m ³

V nastaveních senzorů lze u typu **BEKO Digitální senzor** a **Impulz** zapsat náklady pro každou jednotku do nabídky Náklady.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Náklady ► Tlačítko zahrnout do analýzy spotřeby



Tady lze zapisovat náklady spotřeby na každou jednotku pro určitý tarif.

Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení senzorů ► A1 ► Náklady ► Tlačítko zahrnout do analýzy spotřeby a Tlačítko duálního tarifu



Lze tady například zapisovat denní a noční tarif s časem.

Nadepsání textových polí viz kapitola 12.2.2.7 Nadepsání a nastavení textového pole a 12.2.4 Nastavení záznamového zařízení (pro zápis dat).

12.9. Webserver (volitelné)

Pro záznamové zařízení METPOINT[®] BDL lze volitelně použít webserver s grafickým uživatelským rozhraním. Díky němu lze zařízení nakonfigurovat nezávisle na lokalitě a je možné mít přístup ke všem naměřeným hodnotám a informacím o systému.

S webserverem jsou k dispozici níže uvedené funkce:

- načtení a vyhodnocení naměřených dat
- zobrazení informací o systému
- zaslání e-mailu v případě překročení mezních hodnot
- spuštění/zastavení záznamového zařízení dat
- konfigurace zařízení METPOINT® BDL

12.9.1. Povolení webserveru

Použití webserveru je zpoplatněno a musí být nejdříve povoleno. Kvůli povolení je nutné zadat sériové číslo zařízení METPOINT[®] BDL ⁽¹⁾ a sériové číslo uvedené na typovém štítku ⁽²⁾ při objednání. Potom bude zaslán povolovací kód.

Hlavní nabídka 🕨 Nastavení 🕨 o BDL



Aktivace webserveru probíhá stisknutím >>zakoupit<< a následným zadáním povolovacího kódu.



12.9.2. Konfigurace webserveru

12.9.2.1. Nastavení sítě

Pro přístup na webserver je nutné nejdříve zřídit BDL v síti. Pro webserver lze zadat buď statickou IP adresu anebo stáhnout automatickou IP adresu přes server DHCP.

Nastavení na BDL: Hlavní nabídka ► Nastavení ► Nastavení zařízení ► Nastavení sítě

	*** Network settings ***									
	Basic Setup	- IP-V4 Address Setup								
1	→ IP address via DHCP	IP address 0.0.0.0								
2	→ MAC 00-00-00-00-00	Subnet Mask 0.0.0.0	(11)							
3	Host name DE-0000	Gateway address 0.0.0.0	(12							
(4)	+ HTTP Port 0	DNS address 0.0.0.0	<u> </u>							
0	Web-Admin Setup									
5	→ WebAdmin Password	1234								
	Back Apply & Restart	new MAC	@							
	6	8	9							

Č.	Popis
1	Checkbox pro automatické přidělení IP adresy přes server DHCP Při aktivaci se deaktivují pole pro ruční zadávání údajů IP adresy 10, 11, 12, 13.
2	Individuální adresa MAC webserveru
3	Jméno hostitele/název sítě webserveru
4	HTTP port webserveru
5	Heslo admin pro přihlášení na webserveru
6	Zamítne všechny provedené změny a přejde do nabídky >>Nastavení zařízení<<
7	Převezme všechny provedené změny a potom hned znovu spustí METPOINT® BDL
8	Zadá novou individuální adresu MAC pro webserver
9	Vytvoří screenshot aktuální konfigurace. Ten lze uložit na USB disk nebo na SD kartu zařízení METPO-INT® BDL.
10	IP adresa webserveru (zadat jen, pokud se nepoužívá server DHCP)
11	Maska podsítě webserveru (zadat jen, pokud se nepoužívá server DHCP)
12	Adresa gateway webserveru (zadat jen, pokud se nepoužívá server DHCP)
13	Adresa DNS webserveru (zadat jen, pokud se nepoužívá server DHCP)

UPOZORNĚNÍ	Umožnění přístupu mimo síť
	Pro přístup na webserver mimo vlastní síť se musí případně upravit firewall nebo zřídit připo- jení na VPN.

12.9.3. Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní webserveru lze vyvolat prostřednictvím libovolného webového prohlížeče. Kvůli tomu zadejte stanovenou IP adresu do adresního řádku příslušného webového prohlížeče (např. http://172.16.4.56). Po vyvolání uživatelského rozhraní se otevře výchozí nabídka Informace.

12.9.3.1. Informace

V tomto menu se v tabulce zobrazují všechny důležité systémové informace zařízení METPOINT® BDL.

BEKO	BDL the quality of your compressed air	18.3.2016 - 09.22:30 Visi User: admin Logout in:	its: 11 8:34
english 🔻	System II	nformation	
	Brandname	BDL	
Info	Company	BEKO TECHNOLOGIES	
Favourites	Serialnumber	06140407	
Status	Hardware Version	V0.00	
Screen	Software Version	V4.07	
Chart	Channel Version	V0.05	
MailOnAlarm	Language Version	V1.66	
	WebUI Version	V1.06	
Users/Passw.	Total Channels	12	
E-Mail Coning.	Hostname	BDLHQBEC	
	Calling IP	172.16.26.141	
	Logger State	run	
	Alarm State	OK	

Název	Popis
Series/brand name	Název produktu zařízení
Company	Výrobce zařízení
Serial number	Sériové číslo zařízení
Hardware version	Stav verze zabudovaného hardwaru
Software version	Stav verze používaného softwaru
Channel version	Stav verze kanálů
Language version	Stav verze používaných jazyků
WebUI version	Stav verze webového rozhraní (Web U serInterface)
Total number of channels	Počet dostupných kanálů na zařízení METPOINT® BDL
Host name	Stanovený název sítě zařízení METPOINT [®] BDL – viz také kapitola 12.9.2.1 na straně 105
Called from IP	IP adresa počítače, který má přístup na webserver
Logger status	Aktuální stav záznamového zařízení dat
Alarm status	Aktuální stav alarmu

12.9.3.2. Nastavení jazyků

Webserver je z výroby nastaven v německém jazyce. Ten lze v menu Dropdown (1) změnit.



K dispozici jsou aktuálně tyto jazyky:

- nėmčina
- angličtina

UPOZORNĚNÍ	Omezení přístupu
\bigcirc	Přístup k dalším bodům nabídky je omezen. Aby bylo možné provádět všechna potřebná na- stavení, musíte se přihlásit ⁽²⁾ jako Administrátor a s heslem stanoveným pod 12.9.2.1 na straně 105 (např. 1234).
	Správa a konfigurace dalších uživatelů probíhá v menu Uživatel kapitola 13.8.1312.9.10.1 na straně 112

12.9.4. Přihlášení

Přihlášení na webserver probíhá pomocí tlačítka >>Přihlásit<< 1.

BEKO	BDL the quality of your compressed air	18.3.2016 - 09-22.30 Ms/s +1 User: admin Logout - 1
english 🔻		System Information
	Brandname	BDL
A L L L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Aby bylo možné provádět všechna potřebná nastavení, musíte se přihlásit jako Administrátor.

Login	
Username admin Password submit	Uživatelské jméno: admin Heslo: např. 1234 → viz 12.9.2.1 na straně 105

UPOZORNĚNÍ	Oprávnění k přístupu
	Správa a konfigurace uživatelů a oprávnění k přístupu probíhá v menu Uživatel kapitola 12.9.10.1 na straně 112

12.9.5. Oblíbené

V tomto menu jsou k dispozici uživatelem definované náhledy (oblíbené), které lze konfigurovat za účelem zobrazení naměřených dat. Přístup k tomuto menu je možný bez předchozího přihlášení.

BEKO	BDL the quality of your compressed air				18.3.2016 - 09:24:15 Visits: 11 User: admin Logout in: 14:13			
english 1	Favourites-1	Favourites-2	Favourites-3		Favourites-4			
	next Update (7) in 59 s	ec	Favourites-1 (18.3.2016 - 09:24:13)					
Info	2 V1 - none -	V3 - none	•	V5 - none	· •			
Status	LV2 - none	V4 - none	•	V6 - none	- •			
Actuals Screen	Refresh	Time: 60 sec 🔻		Font size: medium •				
Chart				<u></u>				
MailOnAlarm		(3)		(4)				
Users/Passw.				0				

Č.	Popis
1	Výběr uživatelem definovaných náhledů (oblíbené)
2	Výběr kanálů a naměřených hodnot, které se mají zobrazovat
3	Interval aktualizace zobrazení
4	Velikost znaku zobrazených naměřených dat

12.9.6. Stav

V tomto menu se zobrazuje stav jednotlivých relé a záznamového zařízení dat.



12.9.7. Akt. hodnoty

V menu Aktuální hodnoty se zobrazují aktuální naměřené hodnoty připojených senzorů. Kvůli lepšímu přehledu lze senzory a naměřené hodnoty selektovat jednotlivě.

next L	Jpdate (1) in 59 sec				Actual Values (18.3	8.2016 - 09:25:14)		
	show Sensors			show Values				
	4 25 26 27 28 b	9 2 10 2 11 2 12 Value 2	2 13 ≥ 14 ≥ 15	Value 4			Value 7	Val
S1 (A1)	Ala	A1b	A1d	value 4	-	-	-	Valu
S2 (A2)	23.51 °C A2a	8.05 %RH	-12.58 °Ctd	_	_	_	_	-
S3 (A3)	A3a				_			
S4 (A4)	A4a	A4b	A4d	_	-	_	-	
S5 (B1)	23.12 °C B1a	6.91 %RH	-14.75 *Ctd	-	-	-	-	
S6 (B2)	9.019 bar B2a	_	-	-	-	-	-	-
S7 (B3)	B3a 72 370 m ³ /h	B3b	B3c	1	-		-	
S8 (B4)	B4a 10.689 m³/h	B4b 34628 m ²	84c	120	121			
S9 (C1)	C1a 22 60 °C	C1b 26 87 %RH	C1c 2 66 °Ctd	-	-	-	-	-
S10 (C2)	C2a 8.82 bar	-	-	-	-		-	-
S11 (C3)	C3a 22.58 °C	C3b 29.38 %RH	C3c 3.90 °Ctd			-		-
S12 (C4) pressure x.x.1	C4a Range ? bar	-	-	-	-	1	-	1-
S13 (V1) V12	Verbrauch 144596 m ^o	Kosten 2602.73 €	-		-	-	-	
S14 (V2) delta P KAT		-	-		-	-	-	
S15 (V3) delta P Production hall	0.20 bar	_		—	-	-	—	
	3 Refresh Tim	ie: 60 sec ▼			(4)-	Font size: tiny	٠	
	<u> </u>							
Popis								
Výběr sepzorů které se mají zahrazovat								

CZ

3

4

Interval aktualizace zobrazení

Zobrazení velikosti znaků
12.9.8. Zobrazení

Toto menu zobrazuje aktuální zobrazení na zařízení METPOINT® BDL a umožňuje konfiguraci BDL. Menu Zobrazení se aktualizuje každou minutu. Neslouží k zobrazení reálného času.

	BDL the quality of your compressed air									18.3.2016 - 09:26:20 V User: admin Logout in	/isits: 11 n: 14:36
			A	tual MMI-Scre	en (18.3.)	2016 - 09:26	6:20)				
-			***	BEKO TECH	NOLOG	ES *** BD	DL ***				
				Chart		Alarm o	verview				
			Chart/R	eal time values		Consumpt	tion report				
			C	hannels		Import /	/ Export				
			Real	time values		Setti	ings				
		Hardware Ver Software Ver	sion: 0.00 ilon: 4.07	Q	Shutdown	Alarm L	.g.run val = 5 sec tp.run	18.03.2016 09:26:17			
	Chart/RT	Channels		Realtime		Alarm		Report	Settings		
				А	larm Stat	e					
	Relay 1		Relay 2	1			Relay 3			Relay 4	
	ок		ок				ок			ок	
				Lo	gger Sta	e			 		
	state			ti	me interva	I			remaining ca	pacity	
	run				5 sec				304 days	s	

Č.	Popis
1	Ukazuje aktuální zobrazení na zařízení METPOINT [®] BDL
2	Tlačítka sloužící k obsluze a konfiguraci zařízení METPOINT® BDL
3	Ukazuje aktuální stav alarmu relé
4	Ukazuje aktuální stav záznamového zařízení dat

Pomocí tlačítek ⁽²⁾ lze provádět nastavení stejně tak jako na samotném BDL.

12.9.9. Chart

Menu Chart slouží k zobrazení diagramů. Zde je možné graficky zobrazovat výsledky měření uložené na SD kartě.



Č.	Popis
	Výběr výsledků měření uložených na SD kartě Pomocí tlačítek >>previous<< a >>next<< se lze přepnout do předchozího nebo následujícího datového záznamu
2	Časové období pro zobrazení výsledků měření
3	Výběr kanálů, které se mají zobrazovat
4	Zobrazuje diagram předtím vybraného kanálu
5	Znázornění diagramu
6	Výběr výsledků měření, které se mají zobrazit

12.9.10. AlarmMail

V menu AlarmMail Ize nastavit, kdo bude e-mailem informován v případě překročení mezních hodnot výsledků měření.

BEKO	BDL compact the quality of your compressed air						23.10.2012 - 04:09:36 Visits: 11 User: admin Logout in: 14:57
english 🔻					Alarm EMail Setup		
		EMail on Event	to rcpt 1	to rcpt 2	short comment (max 40 chr)	Testmail	
Info Favourites		Relay #1				Send testmail	
Status Actuals		Relay #2				Send testmail	
Screen Chart					Submit		
MailOnAlarm							
Users/Passw. EMail Config.							

Obsah e-mailu je předem nadefinován, připojit k němu lze stručný komentář.



Č.	Popis
1	Stručný komentář k překročení mezních hodnot
2	Údaj kanálu a naměřené hodnoty
3	Naměřená hodnota a stanovená mezní hodnota alarmu



Nastavení příjemce pro AlarmMail

Další informace týkající se určení příjemce e-mailu o alarmu (AlarmMail) viz Menu Uživatel kap. 12.9.10.1 na straně 112.

12.9.10.1. Uživatel

V tomto menu lze vytvořit uživatele webserveru, jimž jsou přidělena příslušná práva přístupu na server.



Práva přístupu jsou přiřazena různým skupinám uživatelů. Ty lze zjistit z následující tabulky:

		oová práva				
Skupiny uživatelů	Informace	Stav	Zobrazení	Chart	AlarmMail	Nastavit uživatel/e-mail
bez přihlášení	Х					
host	Х	Х	Х			
uživatel	Х	Х	Х	Х		
Operátor	Х	Х	X	Х	X	
Administrátor	Х	Х	X	Х	X	Х

Nastavitelné hodnoty: min. 4 znaky max. 12 znaků žádné speciální znaky

12.9.10.2. E-mail

V tomto menu lze definovat příjemce e-mailu pro AlarmMail a odeslat zkušební e-mail. Konfigurace musí proběhnout po dohodě s IT oddělením.

BEKO	BDL the quality of your compressed air			18.3.2016 - 11:25:56 Visits: 1 User: admin Logout in: 14:5
english 🔻			EMail Configuration	
TC-		from	bdl@beko-technologies.com	
Favourites		to rcp 1	kaweh.alizadeh@beko-technologies.com	
Actuals		to rcp 2		
Chart		Mail Account ServerName	172.16.1.32	
MailOnAlarm		SMTP Port	26	
an see		need Authentification		
Users/Passw. EMail Config.			Test EMail setting	
			Submit Refresh	

Po kliknutí na >>Nastavení zkušebního e-mailu<< se otevře nové okno prohlížeče, v němž se zobrazuje průběh testu.



Úspěšně provedený zkušební e-mail

12.10. Exportuj data

Pomocí Exportuj data lze přenést zaznamenaná data na USB disk.

Hlavní nabídka 🕨 Exportuj data

	***	Import / Expo	ort ***
	Export Logger data		
	Event Saraanahata		
	Export Screenshots		
	Export system settings		Import system settings
	Export Report (.csv)		
🗟 Home			

Pomocí Exportuj data záznamového zařízení, Exportuj nastavení systému a Export reportu lze přenést zaznamenaná naměřená data a uložená nastavení na USB disk.

Hlavní nabídka > Exportuj data > Exportuj data záznamového zařízení



S pomocí tlačítka Výběr lze nastavit časové období mezi Start a Konec. Exportovat se budou uložená naměřená data, která se nacházejí v tomto časovém období.

Hlavní nabídka > Exportuj data > Exportuj data záznamového zařízení > Výběr

								-1
	<		31	July 20	15		>	
Da	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
			1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	
31.07	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30	31			
export								
				OK				

Vybrané datum je vždy zeleně podbarveno a datum nedělí je – stejně jako v kalendáři – zapsáno vždy červeným písmem.

U dnů, během nichž byla zaznamenána naměřená data, jsou data opticky zvýrazněna.

	2 File(s) exist	on 31.07.2015, Please select	
File name	START	STOP	Comment	
S150731B	14:01:53	14:01:53	no comment	
S150731A	09:06:07	09:06:07	no comment	
			ОК	

Pokud bylo v dané datum zaznamenáno více měření, zobrazí se tato měření poté, co bude datum vybráno, pomocí tlačítka OK.

Nyní lze pohodlně vybrat požadovaný záznam.

Hlavní nabídka 🕨 Exportuj data 🕨 Exportuj data záznamového zařízení 🕨 Exportovat

Proběhne export naměřených dat vybraného časového období na USB disk.

Hlavní nabídka ► Exportuj data ► Exportuj nastavení systému

S pomocí Exportuj nastavení systému lze exportovat všechna dostupná nastavení senzoru na USB disk.

Hlavní nabídka 🕨 Exportuj data 🕨 Exportuj report

S pomocí Exportuj report lze na USB disk exportovat report ve formátu CSV.

12.10.1. Vytvoření screenshotu

Screenshot lze vytvořit pomocí



Vytvoření screenshotů nabízejí tato menu:

- Hlavní nabídka ► Grafika ► Hlavní nabídka ► Grafika / Aktuální hodnoty ► Hlavní nabídka ► Kanály (Channel) ► Hlavní nabídka ► Aktuální hodnoty ► _
- _
- Hlavní nabídka > Settings/Nastavení > Sensor Settings/Nastavení senzorů



Screenshoty lze ukládat na USB disku nebo na SD kartě.

Screenshoty jsou automaticky opatřeny aktuálním datem a uloženy očíslované pod pořadovým číslem.

Syntax pojmenování souboru:

DJJMMTT indikátor (D=datum) JJ = rok MM= měsíc TT= den

Cesta pro uložení: hostitele/Bitmap

DEV0001/Jméno

Další informace o jménu hostitele viz: Hlavní nabídka Nastavení



Příklad:

první snímek obrazovky byl vytvořen dne 26.02.2014 ▶ \\DEV001\DE-5001/Bitmap/D140226\B00000. bmp

12.10.2. Export screenshotů

Uložené screenshoty lze exportovat na USB disk.

Hlavní nabídka 🕨 Exportuj data

	***	Import / Export	***
	Export Logger data		
	Export Screenshots		
	Export system settings		Import system settings
	Export Report (.csv)		
💼 Ho	ome		

Pomocí tlačítka Export screenshotů lze exportovat uložené screenshoty.

Hlavní nabídka 🕨 Exportuj data 🏲 Export screenshotů



Pomocí tlačítek Výběr lze stanovit časové období pro export screenshotů.

Všechny v tomto časovém období vytvořené screenshoty budou exportovány pomocí tlačítka Exportovat.

3 August 2015 > < Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon start 1 2 8 9 3 4 5 6 7 end 12 13 14 15 16 10 11 19 21 22 23 17 18 20 Files 24 27 28 29 30 25 26 test 5 31 OK 8.....

Hlavní nabídka ► Exportuj data ► Export screenshotů ► Výběr

Vybrané časové období se zobrazí zeleně podbarvené.

Dny, ve které byla zapsána naměřená data, se zobrazují opticky zvýrazněná (tučně).

13. Čištění / dekontaminace

UPOZORNĚNÍ	Čištění
\bigcirc	Zařízení METPOINT [®] BDL má funkci čištění, která chrání v případě čištění displej před neúmyslnou obsluhou. Další informace viz kapitola 12.7.3

Zařízení METPOINT[®] BDL se čistí mírně navlhčenou (ne mokrou) bavlněnou utěrkou nebo jednorázovou utěrkou a jemným, běžně dostupným čisticím prostředkem / mýdlem. Za účelem dekontaminace nastříkejte čisticí prostředek na nepoužitou bavlněnou utěrku nebo utěrku na

jednorázové použití a součásti zařízení plošně očistěte. Nakonec zařízení osušte čistým hadříkem nebo usušte na vzduchu.

Kromě toho je nutné dodržovat místní hygienické předpisy.

VÝSTRAHA	Může dojít k poškození
	Příliš vysoká vlhkost, tvrdé a ostré předměty, ale i agresivní čisticí prostředky vedou k poškození záznamového zařízení a integrovaných elektronických součástek.

Opatření

- Nikdy nečistěte zařízení tak, aby bylo úplně mokré.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. K čištění nepoužívejte ostré ani tvrdé předměty.

14. Demontáž a likvidace

Likvidace podle WEEE (směrnice o použitých elektrických a elektronických zařízeních): Odpadní elektrické a elektronické komponenty (WEE) se nesmí vhazovat do popelnic s komunálním odpadem nebo domácím odpadem. Produkt se musí na konci doby své použitelnosti vhodným způsobem zlikvidovat. Materiály jako sklo, plasty a některé chemické sloučeniny jsou většinou recyklovatelné, znovu využitelné a lze je znovu použít.

Zařízení METPOINT® BDL spadá podle shora uvedeného zákona do kategorie 9 a netýká se ho dle § 5, věty 1 (zákona o elektroodpadu (ElektroG)) zákaz uvedení látek a materiálů do oběhu. Podle § 9, věty 7 (ElektroG) je zařízení METPOINT[®] BDL odebíráno společností BEKO TECHNOLOGIES GmbH k likvidaci.

VÝSTRAHA	Nebezpečí pro člověka a životní prostředí!
	Vysloužilá zařízení se nesmí dostat do domácího odpadu! Podle použitého média hrozí od jeho zbytků na zařízení nebezpečí pro obsluhu nebo životní prostředí. Učiňte proto případně vhodná bezpečnostní opatření a proveďte likvidaci zařízení odborným způsobem.

Opatření:

Nemohou-li být učiněna vhodná bezpečnostní opatření, zbavte vymontované komponenty okamžitě zbytků měřicích látek.

15. Prohlášení o shodě

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss

GERMANY

Tel: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entspricht. Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Produkt in dem Zustand, in dem das Produkt von uns in Verkehr gebracht wurde. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung:	METPOINT [®] BDL	
Modelle:	BDL04, BDL08, BDL12	
Spannungsversorgung:	100 240 VAC / 1 Ph. / PE / 50-60 Hz	
Schutzart:	IP 65	
Umgebungstemperatur:	0 °C +50 °C	
Datenblatt:	DB_BDLV2-0322-A	
Produktbeschreibung und Funktion:	Datenlogger zur stationären Messdatenerfassung und Speicherung, für industrielle Anwendungen	

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU Angewandte harmonisierte Normen:

EN 61010-1:2010

EMV-Richtlinie 2014/30/EU Angewandte harmonisierte Normen:

EN 61326-1:2013

ROHS II-Richtlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:

()

BEKO TECHNOLOGIES GMBH trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung.

Neuss, 21.03.2022

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

p.V.

i.V. Christian Riedel Leiter Qualitätsmanagement International

EU-Decl_BDL-B-DE_03.22_TDO.docx

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss

NĚMECKO

Tel.: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený výrobek vyhovuje požadavkům příslušných směrnic a technických norem. Toto prohlášení se vztahuje pouze na výrobek ve stavu, v jakém jsme jej uvedli do provozu. Díly, které nebyly nainstalovány výrobcem, nebo následně provedené zásahy zůstávají nezohledněny.

Označení výrobku: Modely: Napájení napětím: Stupeň krytí: Okolní teplota: Datový list: Popis výrobku a funkce:

METPOINT® BDL

BDL04, BDL08, BDL12 100 ... 240 VAC / 1 fáze / PE / 50-60 Hz IP 65 0 °C ... +50 °C DB_BDLV2-0322-A Záznamové zařízení pro stacionární zaznamenávání a ukládání naměřených dat, pro průmyslové využití

Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí 2014/35/EU Použité harmonizované normy: EN 61010-1:2010

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Použité harmonizované normy:

Směrnice ROHS II 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Jsou splněny předpisy směrnice 2011/65/EU upravující podmínky omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Výrobek je označen vyobrazenou značkou:

((

BEKO TECHNOLOGIES GMBH nese výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě.

Neuss, 21.03.2022

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

i.V. Christian Riedel Vedoucí Quality Management International

EU-Decl_BDL-B-CS_03.22.docx

BEKO TECHNOLOGIES GmbH	BEKO TECHNOLOGIES LTD.	BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.
Im Taubental 7	Unit 11-12 Moons Park	Zone Industrielle
D - 41468 Neuss	Burnt Meadow Road	1 Rue des Frères Rémy
Tel. +49 2131 988 0	North Moons Moat	F - 57200 Sarreguemines
Fax +49 2131 988 900	Redditch, Worcs, B98 9PA	Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.com	Tel. +44 1527 575 778	info@beko-technologies.fr
service-eu@beko-technologies.com	info@beko-technologies.co.uk	service@beko-technologies.fr
DE	GB	FR
BEKO TECHNOLOGIES B.V.	BEKO TECHNOLOGIES	BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
Veenen 12	(Snangnal) Co. Ltd.	Na Pankraci 58
NI - 4703 RB Roosendaal	Rm.715 Building C, VANTONE Center	C7 - 140.00 Praha 4
Tel. +31 165 320 300	No.333 Suhong Rd.Minhang District	Tel. +420 24 14 14 717 /
benelux@beko-technologies.com	201106 Shanghai	+420 24 14 09 333
service-bnl@beko-technologies.com	Tel. +86 (21) 50815885	info@beko-technologies.cz
J. J	info.cn@beko-technologies.cn	-
NL	service1@beko.cn CN	cz
BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E - 08758 Cervelló Tel. +34 93 632 76 68 Mobil +34 610 780 639 info.es@beko-technologies.es ES	BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 2608B, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong Tel. +852 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com HK	BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd. Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Balanagar Hyderabad IN - 500 037 Tel. +91 40 23080275 / +91 40 23081107 Madhusudan.Masur@bekoindia.com service@bekoindia.com
BEKO TECHNOLOGIES S.r.I	BEKO TECHNOLOGIES K.K	BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Via Peano 86/88	KEIHIN THINK Building 8 Floor	ul. Pańska 73
I - 10040 Leinì (TO)	1-1 Minamiwatarida-machi	PL - 00-834 Warszawa
Tel. +39 011 4500 576	Kawasaki-ku, Kawasaki-shi	Tel. +48 22 314 75 40
Fax +39 0114 500 578	JP - 210-0855	info.pl@beko-technologies.pl
info.it@beko-technologies.com	Tel. +81 44 328 76 01	
service.it@beko-technologies.com IT	info@beko-technologies.jp JP	PL
BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.		BEKO TECHNOLOGIES CORP.
BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.		900 Great Southwest Pkwy SW
Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10		US - Atlanta, GA 30336
Zona Industrial		Tel. +1 404 924-6900

Překlad originálního návodu. Originální návod v německém jazyce. mp_bdl_v2_ba_10-383_cs_00_00

МΧ

US

Fax +1 (404) 629-6666

beko@bekousa.com

Saltillo, Coahuila, 25107

Tel. +52(844) 218-1979

informacion@beko-technologies.com

Mexico