

Functional Description WLAN

QWIK-PURE[®]

- > 15
- > 30
- > 60
- > 90
- > 90



1. Notes d'information relatives à cette documentation

Cette documentation contient toutes les informations nécessaires pour l'utilisation de l'interface WiFi intégrée dans l'unité de commande **FRC**.

1.1 Contact

| Fabricant | Service Après-Vente et outillage |
|--|--|
| BEKO TECHNOLOGIES GmbH | BEKO TECHNOLOGIES GmbH |
| Im Taubental 7 41468 Neuss Tél. + 49 2131 988 - 1000 info@beko-technologies.com www.beko-technologies.com | Im Taubental 7 41468 Neuss Tél. + 49 2131 988 - 1000 service-eu@beko-technologies.com www.beko-technologies.com |

| INFORMATION | Représentation du constructeur par pays |
|-------------|---|
| i | Toutes les informations utiles pour contacter le représentant du constructeur dans le pays d'utilisation sont mentionnées dans le bloc d'adresses figurant au dos du manuel ou sur le formulaire Contact du site Web du constructeur. |

| Date d'édition | Révision | Version | Motif de la modification | Étendue de la modification |
|---------------------------|----------|---------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 ^{er} août 2023 | 00 | 00 | Création du document | Création du document |
| 5 octobre 2023 | 01 | 00 | Mot de passe wifi changé | Chapitre 2.1 |

| CONSIGNE | Respecter les instructions de montage et de service QWIK-PURE [®] 15 90 ! |
|----------|--|
| | Les instructions de montage et de service QWIK-PURE® 15 90 contiennent toutes les informations fondamentales pour une utilisation en toute sécurité du produit et doivent être lues avant toute opération. Dans le cas contraire, ce produit peut présenter un risque pour les personnes et le matériel, voire nuire au bon fonctionnement de l'installation ou générer des perturbations au niveau de l'exploitation. |

1.2 Autres documents en vigueur

Des informations plus détaillées sont disponibles dans les documents suivants :

• Instructions de montage et de service d'origine QWIK-PURE® 15 ... 90

2. Fonction WiFi

L'unité de commande **FRC** dispose d'une interface WiFi intégrée, protégée par un mot de passe, qui permet d'appeler les fonctions suivantes sur le **FRC** :

- Affichage des données de l'appareil
- Affichage des données d'exploitation en temps réel
- Modifier les paramétrages du FRC

2.1 Activer le WiFi



| Illustration | Description / explication |
|-----------------------------------|--|
| | Le réseau WiFi est actif. → La LED d'état WiFi clignote en bleu. → La LED d'état CARTOUCHES FILTRANTES est allumée en vert. → La LED d'état ÉLECTROVANNES est allumée en vert. → La LED d'état PISTON est allumée en vert. → La LED d'état BARGRAPHE est allumée en vert. 3. Sélectionner le réseau QWIKPURE 2 4. Entrer le mot de passe pour la question de sécurité. Mot de passe : → Les 10 derniers chiffres du nom du réseau (par. ex. QWIKPURE 200002393) → Flashez le code QR sur le boîtier de l'unité de commande. |
| | Le réseau WiFi est désactivé automatiquement après une temporisation de 5 minutes. |
| <section-header></section-header> | 5. Entrer l'adresse http://192.168.4.1 dans un navigateur. → Le menu de démarrage est chargé. |

2.2 Vues du menu

2.2.4 Home



| N° de pos. | Menu | Description / explication |
|------------|---------------|---|
| [1] | Home | Menu de démarrage |
| [2] | Device Data | Menu d'affichage des données de l'appareil |
| [3] | Realtime Data | Menu d'affichage des données d'exploitation en temps réel |
| [4] | Configuration | Menu de configuration des paramètres de l'interface |
| [5] | Task bar | Barre de menu pour la navigation entre les différents menus |

2.2.1 Device Data

| | Device Data | | Â |
|-------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | Parameter | Value | |
| 1) | ● Firmware version | APP V1.2.0 BBS V4.8.0 CFG V1.0.0 | |
| _ (2) | ●Website version | ESP V1.1.0 WEB V1.3.0 | |
| 3 | ●Board serial number | 232500001 | |
| _(4) | ●Device SAP number | | |
| 5 | ●Device serial number | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| N° de pos. | Contenu | Description / explication |
|------------|----------------------|--|
| [1] | Firmware version | Numéros de version du logiciel |
| [2] | Website version | Numéro de version de la visualisation |
| [3] | Board serial number | Numéro de série de la carte électronique |
| [4] | Device SAP number | Numéro de matériel de l'appareil |
| [5] | Device serial number | Numéro de série de l'appareil |

2.2.2 Realtime Data

| | | | 6 | |
|-----|-------------------------------------|----------|-----|----------|
| | | | | |
| | Realtime Data | | 1 2 | Â |
| _ | Parameter | Value | | |
| 1) | ●System error number | 0 | | |
| | ●System limp home number | 0 | | |
| 3) | ● Uptime | 00:02:39 | | |
| (4) | ●Operating hours since last service | 00:02:37 | | O |
| 5 | ●Number of cartridges installed | 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| N° de pos. | Contenu | Description / explication |
|------------|---------------------------------------|--|
| [1] | System Error number | Affichage du numéro de la signalisation de dysfonctionnement présente |
| | | 0= Aucune signalisation de dysfonctionnement n'est présente. |
| [2] | System limp home | Affichage du numéro de la signalisation d'avertissement présente |
| [2] | number | 0= Aucune signalisation d'avertissement n'est présente. |
| [3] | Uptime | Durée de service [hh:mm:ss] pendant laquelle le produit était relié à l'alimentation électrique |
| [4] | Operating hours since last service | Durée de service depuis la dernière maintenance effectuée [hh:mm:ss] |
| [5] | Number of cartridges installed | Nombre de cartouches filtrantes installées |
| [6] | Page | Affichage de la page de menu actuelle |

ſ

| Realtime Data | | 1 2 |
|---|--------|-------|
| Parameter | Value | |
| Time to service, cartridges | 99.9 % | RESET |
| ■ Time to service, piston | 99.9 % | RESET |
| ●Time to service, valve | 99.9 % | RESET |
| ●Number of switching cycles, piston | 0 | |
| | | |
| | | |

| N° de pos. | Contenu | Description / explication |
|------------|------------------------------------|---|
| [6] | Page | Affichage de la page de menu actuelle |
| [7] | Time to service, cartridges | Délai de maintenance restant jusqu'au prochain remplacement des cartouches filtrantes [%] |
| [8] | Time to service, piston | Délai de maintenance restant jusqu'au prochain remplacement du piston [%] |
| [9] | Time to service, valve | Délai de maintenance restant jusqu'au prochain remplacement des électrovannes [%] |
| [10] | Number of switching cycles, piston | Nombre de cycles de commutation du piston |
| [11] | Reset | La pression du bouton remet le compteur à 100 %. |

2.2.3 Configuration

| | Configuration | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| | Serial Interface | | | |
| | Modbus ID Roud Bata | 247 | | |
| 3 | Parity & Stop Bits | Even Parity & 1 Stop Bit | ~ | * |
| | | | APPLY | \$ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 4 | |

| N° de pos. | Contenu | Description / explication | |
|------------|--------------------|---|--|
| [1] | Modbus ID | Entrée de l'adresse du serveur 247 (réglage d'origine) | |
| [2] | Baud Rate | Liste de sélection de la vitesse de transmission • 4800 • 9600 • 19200 (réglage d'origine) • 38400 • 57600 • 76800 • 115200 | |
| [3] | Parity & Stop Bits | Liste de sélection de la parité et des bits d'arrêt Sans parité & 2 bits d'arrêt Parité paire & 1 bit d'arrêt (réglage d'origine) Parité impaire & 1 bit d'arrêt | |
| [4] | Apply | La pression du bouton permet de reprendre tous les réglages. | |

| BEKO TECHNOLOGIES GmbH | BEKO TECHNOLOGIES LTD. | BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l. | |
|--|---|---|--|
| Im Taubental 7 | Unit 11-12 Moons Park | Zone Industrielle | |
| D = 11168 Neuss | Burnt Meadow Road | 1 Rue des Frères Rémy | |
| | North Moons Most | E - 57200 Sarreguemines | |
| Fax +49 2131 988 900 | Redditch Worcs B98 9PA | Tél +33 387 283 800 | |
| info@beko-technologies.com | Tel. +44 1527 575 778 | info@beko-technologies.fr | |
| service-eu@beko-technologies.com | info@beko-technologies.co.uk | service@beko-technologies.fr | |
| DE | GB | FR | |
| | | | |
| BEKO TECHNOLOGIES B.V. | BEKO TECHNOLOGIES | BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. | |
| Veenen 12 | (Shanghai) Co. Ltd. | Na Dankraci 59 | |
| NIL - 4703 PB Poosendaal | Rm.715 Building C, VANTONE Center | C7 = 140.00 Praba 4 | |
| Tel +31 165 320 300 | No.333 Suhong Rd.Minhang District | CZ = 140 00 Frana 4 Tel +420 24 14 14 717 / | |
| benelux@beko-technologies.com | 201106 Shanghai | +420 24 14 09 333 | |
| service-bnl@beko-technologies.com | Tel. +86 (21) 50815885 | info@beko-technologies.cz | |
| | info.cn@beko-technologies.cn | 0 | |
| NL | service1@beko.cn CN | CZ | |
| BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E - 08758 Cervelló Tel. +34 93 632 76 68 Mobil +34 610 780 639 info.es@beko-technologies.es ES | BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 2608B, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong Tel. +852 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com HK | BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd. Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Balanagar Hyderabad IN - 500 037 Tel. +91 40 23080275 / +91 40 23081107 Madhusudan.Masur@bekoindia.com service@bekoindia.com | |
| BEKO TECHNOLOGIES S.r.I | BEKO TECHNOLOGIES K.K | BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. | |
| Via Peano 86/88 | KEIHIN IHINK Building 8 Floor | ul. Pańska /3 | |
| Tel +39.011.4500.576 | I-I Minamiwalanda-machi Kawacaki-ku Kawacaki-chi | rl - 00-834 Warszawa Трј +48 22 314 75 40 | |
| Fax +39 0114 500 578 | IP - 210-0855 | info.pl@beko-technologies.pl | |
| info.it@beko-technologies.com | Tel. +81 44 328 76 01 | olbiebeko teennologiesibi | |
| service.it@beko-technologies.com | info@beko-technologies.jp | DI | |
| | · رو ۲۰۰۰ و | | |
| | | | |
| BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. | | BEKO TECHNOLOGIES CORP. | |
| BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. | | 900 Great Southwest Pkwy SW | |

BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 Zona Industrial Saltillo, Coahuila, 25107 Mexico Tel. +52(844) 218-1979 informacion@beko-technologies.com

BEKO

US

US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1 404 924-6900

Fax +1 (404) 629-6666

beko@bekousa.com