

PL – polski

Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator danych

METPOINT® BDL



1.	Spis treści	
1.	Informacje ogólne	5
	1.1. Piktogramy i symbole	5
	1.2. Hasła ostrzegawcze	5
	1.3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	6
2.	Cechy urządzenia	7
3.	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	9
4.	Tabliczka znamionowa	9
5	Magazynowanie i transport	10
с.	Dana taobaiozao RDI	
0.	6.1 Drzekreje przewodów	
	6.2 Wymiary	12
7.	Montaż	14
8.	Instalacja	15
	8.1. Instrukcje bezpieczeństwa	15
	8.1.1. Unikanie wyładowań elektrostatycznych (ESD)	17
	8.2. Schematy podłączenia	
	8.2.1. Przegląd urządzenia BDL w wersji z 4 kanałami	
	8.2.2. Przegląd urządzenia BDL w wersji z 8 kanałami	
	8.2.3. Przegląd urządzenia BDL w wersji z 12 kanałami	
	8.2.4. BDL wersja standardowa 100–240 v AC	
	8.2.6. X2.1 i X2.2 w wersji standardowej 100–240 V DC okablowane fabrycznie	19 10
	8 2 7 4 x przekaźnik alarmowy maks 230 V AC 6 A	20
	8.2.8. Systemy magistrali X4.1 i S4.1	20
9.	Podłączenie czujników	21
	9.1. Przegląd podłączenia czujników XA.1 – XA.4, XB.1 – XB.4, XC.1 – XC.4	21
	9.2. Podłączenie czujników BEKO	
	9.2.1. Podłączenie METPOINT [®] SD11/SD21	
	9.2.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 … 20 mA	22
	9.2.2. Podłączenie METPOINT [®] SD23	
	9.2.2.1. Analogowy – 4-przewodowy 4 … 20 mA	
	9.2.2.2. Analogowy – 4-przewodowy 0 … 10 V …	
	9.2.2.3. Cylrowy – dwukierunkowy system magistralowy R5485	
	9.2.3. Found czenie METFOINT SFT1/SF21/SF01	23
	9.2.4 Podłaczenie METPOINT® SP22/SP62	26
	9.2.4.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 … 10 V.	
	9.2.4.2. Analogowy – 3-przewodowy 0 … 10 V	
	9.2.5. Przyłącze SF13/SF53	27
	9.2.5.1. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	27
	9.2.5.2. Analogowy – 3-przewodowy 4 … 20 mA	
	9.2.5.3. Analogowy – galwanicznie izolowane wyjście impulsowe	
	9.2.6. Podłączenie METPOINT [®] FS109/FS211	
	9.2.6.1. Cyfrowy – interfejs SDI	
	9.2.7. Podłączenie OCV compact	
	9.2.7.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 … 20 mA	
	9.2.1.2. Cyllowy – uwukierunkowy system magistralowy K5485	
	9.2.0. Fourgozenie FO 400 9.2.8.1 Cyfrowy - dwukierunkowy system magistralowy RS/85	ا د ۲1
	0.2.0.1. Cynowy dwukierunkowy system magistraiowy NO400	

	9.2.9.	Podłączenie PI 1000	
		9.2.9.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 10 V	31
9.	.3. Podłą	czenie dodatkowych czujników	32
	9.3.1.	Analogowy – 0/4 20 mA	32
		9.3.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 0/4 20 mA	32
		9.3.1.2. Analogowy – 3-przewodowy 0/4 20 mA	32
		9.3.1.3. Analogowy – 4-przewodowy 0/4 20 mA	33
	932	Analogowy $= 0$ 1/10/30 V	33
	0.0.2.	9.3.2.1 Analogowy – 3-przewodowy 0 $1/10/30$ V	
		0.3.2.2 Analogowy 0.5 przewodowy $0.1/10/30$ V	21 31
	022	9.5.2.2. Analogowy - 4-pizewodowy 0 1/10/50 V	
	9.3.3.	0.2.2.4 Outrouge 2 pre-overdeux interfeie CDI	
		9.3.3.1. Cylrowy – 3-przewodowy interfejs SDI	
		9.3.3.2. Cytrowy – 4-przewodowy interfejs SDI	
	9.3.4.	Cytrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	
	9.3.5.	Analogowy – galwanicznie izolowane czujniki impulsów	36
	9.3.6.	Czujniki rezystancyjne	37
		9.3.6.1. Analogowe – 2-przewodowe czujniki rezystancyjne	37
		9.3.6.2. Analogowe – 3-przewodowe czujniki rezystancyjne	37
		9.3.6.3. Analogowe – 4-przewodowe czujniki rezystancyjne	38
9.	.4. Podła	czanie wskaźników zewnętrznych (PLC/ZTL)	38
	9.4.1.	Analogowy – 0/4 20 mA	38
		9.4.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 0/4 20 mA	
		9.4.1.2. Analogowy – 3-przewodowy 0/4 20 mA	39
		9413 Analogowy – 4-przewodowy 0/4 20 mA	
	942	Interfeis SDI	40
	0.4.2.	Q 1 2 1 Cyfrowy 3 przewodowy interfeis SDI	0+ ۱۵
		9.4.2.1. Cyfrowy - 4 przewodowy interfejs SDI	40
	0 4 2	9.4.2.2. Cyllowy – 4-pizewodowy interiejs SDI	
	9.4.3.	Cyllowy – uwukielulikowy system magistraiowy R3465	
10. I	Podłącze	nie urządzenia BDL do komputera PC	42
10.	Podłącze	nie urządzenia BDL do komputera PC	42
10. 11.	Podłącze Karta SD	nie urządzenia BDL do komputera PCi bateriai bateria	42 43
10. 11. 1 [/]	Podłącze Karta SD 1.1. Wym	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii	42 43 43
10. 11. 1 ⁷ 1 ⁷	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD	42 43 43 44
10. 11. 1 ⁷ 1 ⁷	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD	42 43 43 44
10. 11. 1 ¹ 1 ¹ 12. (Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD urządzenia BDL	42 43 43 44
10. 1 11. 1 1 ¹ 1 ² 12. (Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home)	42 43 43 44 44 44
10. 1 11. 1 1 ¹ 1 ² 12. (12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja	42 43 43 44 44 44 44
10. 1 11. 1 1 ¹ 1 ¹ 12. (12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja 2. Menu główne po włączeniu urządzenia	42 43 43 44 44 44 44 44 45
10. 1 11. 1 1 ⁷ 17 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD. urządzenia BDL u główne (Home) . Inicjalizacja 2. Menu główne po włączeniu urządzenia wienia	42 43 43 44 44 44 44 44 45 46
10. 1 11. 1 1 ⁷ 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD. urządzenia BDL u główne (Home) . Inicjalizacja 2. Menu główne po włączeniu urządzenia wienia . Ustawienie hasła	42 43 43 44 44 44 44 44 45 46 46
10. 1 11. 1 1 ⁷ 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja Menu główne po włączeniu urządzenia wienia Ustawienie hasła	42 43 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47
10. 1 11. 1 1 ⁷ 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja Menu główne po włączeniu urządzenia wienia Ustawienie hasła Ustawienie czujnika 12.2.2.1. Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital)	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 47 47
10. 11. 1 11. 11. 12. (12. 12.	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 47 47
10. 11. 1 11. 12. (12. 12 12.	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iiana baterii iiana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja Menu główne po włączeniu urządzenia Wienia Ustawienie hasła Ustawienie czujnika. 12.2.2.1. Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital) 12.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku.	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 47 49
10. 11. 1 11. 12. (12. 12 12. 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja Menu główne po włączeniu urządzenia Menu główne po włączeniu urządzenia Ustawienie hasła Ustawienie czujnika 12.2.2.1 Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital) 12.2.2.2 Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku 12.2.2.3 Rejestracja danych pomiarowych	42 43 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47 47 47 49 50
10. 11. 1 1 12. (12 12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja Menu główne po włączeniu urządzenia wienia Ustawienie hasła Ustawienie czujnika 12.2.2.1. Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital) 12.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku 12.2.2.3. Rejestracja danych pomiarowych. 12.2.2.4. Ustawienie alarmu	42 43 43 44 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47 47 47 49 50 50
10. 11. 11 11 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47 47 47 49 50 50 50 50
10. 11. 1 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47 47 47 49 50 50 50 52 52 53
10. 11. 1 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 44 45 46 46 47 46 47 47 49 50 50 50 52 53 54
10. 11. 1 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 44 45 46 46 47 46 47 47 49 50 50 50 50 52 53 54 54
10. 11. 1 11. 12. (12. 12 12. 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 44 44
10. 11. 11 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47 46 47 47 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10. 11. 11 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja Menu główne po włączeniu urządzenia Wienia Ustawienie hasła Ustawienie hasła Ustawienie czujnika 12.2.2.1 Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital) 12.2.2.2 Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku 12.2.2.3. Rejestracja danych pomiarowych 12.2.2.4. Ustawienie alarmu 12.2.2.5. Ustawienia rozszerzone (skalowanie wyjścia analogowego) 12.2.2.6. Czujnik punktu rosy DP109 – SDI Digital 12.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pół tekstowych 12.2.2.8. Konfiguracja czujników analogowych 12.2.2.9. Typ impulsu (stała impulsowania) 3. Typ "Modbus"	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10. 11. 11 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana baterii iana karty SD urządzenia BDL u główne (Home) Inicjalizacja Menu główne po włączeniu urządzenia Wienia Ustawienie hasła Ustawienie czujnika 12.2.2.1. Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital) 12.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku 12.2.2.3. Rejestracja danych pomiarowych. 12.2.2.4. Ustawienie alarmu 12.2.2.5. Ustawienia rozszerzone (skalowanie wyjścia analogowego) 12.2.2.6. Czujnik punktu rosy DP109 – SDI Digital 12.2.2.8. Konfiguracja czujników analogowych. 12.2.2.9. Typ impulsu (stała impulsowania). Typ "Modbus" 12.2.3.1. Wybór i aktywacja typów czujników.	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 46 47 47 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10. 11. 1 12. (1: 1:	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria iana baterii iana baterii iana karty SD urządzenia BDL urządzenia BDL urządzenia BDL inicjalizacja 2. Menu główne po włączeniu urządzenia wienia Ustawienie hasła 2. Ustawienie czujnika 12.2.2.1. Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital) 12.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku 12.2.2.3. Rejestracja danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku 12.2.2.5. Ustawienie alarmu 12.2.2.5. Ustawienia rozszerzone (skalowanie wyjścia analogowego) 12.2.2.6. Czujnik punktu rosy DP109 – SDI Digital 12.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pół tekstowych 12.2.2.8. Konfiguracja czujników analogowych 12.2.2.9. Typ impulsu (stała impulsowania) 3. Typ "Modbus" 12.2.3.1. Wybór i aktywacja typów czujników. 12.2.3.2. Ogólne ustawienia magistrali Modbus.	42 43 44 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47 47 47 49 50 50 50 50 50 50 50 50
10. 11. 1 12. (12 12	Podłącze Karta SD 1.1. Wym 1.2. Wym Obsługa 2.1. Menu 12.1.1 12.1.2 2.2. Usta 12.2.1 12.2.2	nie urządzenia BDL do komputera PC i bateria	42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 47 46 46 47 46 46 47 47 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

	12.2.5.	Ustawienia urządzenia	.72
		12.2.5.1. Język	.72
		12.2.5.2. Data i godzina	.72
		12.2.5.3. Ustawienia sieci	.73
		12.2.5.4. ModBus	.74
		12.2.5.5. Karta SD	.74
		12.2.5.6. Aktualizacja systemu	. 75
		12.2.5.7. Przywrócenie wartości standardowych	.77
	12.2.6.	Ustawienia raportu (funkcja opcjonalna)	. 78
	12.2.7.	Kanały wirtualne (funkcja opcjonalna)	. 80
		12.2.7.1. Aktywacja opcji "Kanały wirtualne"	. 80
		12.2.7.2. Konfiguracja kanałów wirtualnych	. 81
		12.2.7.3. Wybór typu czujnika	. 81
		12.2.7.4. Konfiguracja poszczególnych wartości wirtualnych	. 82
		12.2.7.5. Rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku, nazewnictwo i rejestracja war	tości
		danych	. 80
	10.0.0	IZ.Z.7.0. PIZykład obliczenia parametru "Woć charakterystyczna	.0/
	12.2.0.	Funkcja "Analogowe łącznie" (opcjonalna) 12.2.8.1 Aktywosia funkcji Analogowa koznia"	.09
		12.2.0.1. Aktywacja turikcji "Arialogowe iącznie	.09
	123 \Mulera	וב.ב.ט.ב. געשטטו נשטט נבטוווגמ	.09 Q1
	12.3. Wykie 12.4 Wykre	s Martości aktualne	.91
	12.4. Wynie 12.5 Warto		. 90
	12.5. Walto	lad przekaźników alarmowych	. 90
	12.0. Fizey 12.7 Daleza	au przekaznikow alannowych	. 90 QQ
	12.7. Dai320	I Istawienie nodświetlenia	. 33 QQ
	12.7.1.	Kalibracia ekranu dotykowego	100
	12.7.2.	Czyszczenie	100
	12.7.0.	Status systemu	101
	12.7.1	O BDI	101
	12.7.0. 12.8 Rapor	t zużycja z podaniem kosztów i funkcji eksportu danych	101
	12.8.1.	Raport zużycja (funkcja opcionalna)	102
	12.8.2.	Koszty (funkcja opcjonalna)	104
	12.9. Serwe	r sieciowy (funkcia opcionalna)	105
	12.9.1.	Odblokowanie serwera sieciowego	105
	12.9.2.	Konfiguracja serwera sieciowego	106
		12.9.2.1. Ustawienia sieci	106
	12.9.3.	Interfejs użytkownika	107
		12.9.3.1. Informacja	107
		12.9.3.2. Ustawienia językowe	107
	12.9.4.	Logowanie	108
	12.9.5.	Ulubione	108
	12.9.6.	Stan	109
	12.9.7.	Bież. wartości	109
	12.9.8.	Wyświetlacz	110
	12.9.9.	Chart	111
	12.9.10). AlarmMail	112
		12.9.10.1. Użytkownik	113
		12.9.10.2. EMail	114
	12.10. Eksp	ort danych	115
	12.10.1	. Wykonywanie zrzutu ekranu	117
	12.10.2	2. Eksport zrzutów ekranu	118
13.	Czyszczen	ie/odkażanie	119
14.	Demontaż	i utylizacja	120
15.	Deklaracia	zgodności	121
	· ·····	v	-

1. Informacje ogólne

1.1. Piktogramy i symbole



Ogólny symbol zagrożenia (Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Ostrożnie)

1.2. Hasła ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO	Zagrożenie bezpośrednie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: poważne obrażenia ciała lub śmierć.
OSTRZEŻENIE	Potencjalne zagrożenie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: możliwe poważne obrażenia ciała lub śmierć.
OSTROŻNIE	Zagrożenie bezpośrednie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: możliwe obrażenia ciała lub straty materialne.
WSKAZÓWKA	Potencjalne zagrożenie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: możliwe obrażenia ciała lub straty materialne.
WAŻNE	Dodatkowe wskazówki, informacje, porady Skutek zlekceważenia informacji: problemy w czasie pracy urządzenia oraz trudno- ści podczas konserwacji, jednakże brak zagrożeń.

1.3. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

WSKAZÓWKA	Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi jest zgodna z urządzeniem, do którego jest dołączona.
	Należy stosować się do wszystkich wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zawierają one podstawowe informacje, do których należy się stosować podczas instalacji, użytkowania i konserwacji. Dlatego przed instalacją, uruchomieniem i konserwacją instalator oraz użytkownik i operator muszą się zapoznać z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcja musi zawsze znajdować się w miejscu użytkowania urządzenia METPOINT® BDL, aby można było po nią sięgnąć w każdej chwili. Dodatkowo należy przestrzegać ewentualnie obowiązujących przepisów lokalnych lub krajowych. Należy się upewnić, że urządzenie METPOINT® BDL jest użytkowane tylko w zakresie dopuszczalnych wartości granicznych podanych na tabliczce znamionowej. W przeciwnym wypadku powstaje zagrożenie dla ludzi i materiałów i mogą wystąpić usterki działania i użytkowania. W przypadku niejasności lub pytań dotyczących niniejszej instrukcji instalacji i obsługi prosimy o kontakt z firmą BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

OSTRZEŻENIE!	Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała wskutek braku wystarczających kwalifikacji!
	Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne. Każdą czynność opisaną w niniejszej instrukcji instalacji i obsługi mogą wykonywać wyłącznie specjaliści o opisanych niżej kwalifikacjach.

Pracownicy wykwalifikowani

Pracownicy wykwalifikowani, ze względu na swoje wykształcenie specjalistyczne, znajomość techniki pomiarowej, regulacyjnej oraz znajomość przepisów, norm i dyrektyw właściwych dla danego kraju, są zdolni do wykonywania opisanych prac oraz samodzielnego rozpoznawania grożących niebezpieczeństw. Szczególne warunki zastosowania wymagają posiadania dodatkowej wiedzy, jak np. dotyczącej agresywnych mediów.

OSTROŻNIE!	Nieprawidłowe działanie urządzenia BDL
	Niewłaściwa instalacja i niedostateczna konserwacja może spowodować nieprawi- dłowe działanie urządzenia BDL, co może prowadzić do błędnych wskazań i złej in- terpretacji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Nieprawidłowe parametry użytkowe!
	Wskutek przekroczenia wartości granicznych lub ich nieosiągnięcia istnieje zagrożenie dla ludzi i materiałów oraz możliwe są usterki funkcji lub działania.

Działania:

- Należy się upewnić, że urządzenie BDL jest użytkowane tylko w zakresie dopuszczalnych wartości granicznych podanych na tabliczce znamionowej.
- Dokładne przestrzeganie parametrów wydajnościowych urządzenia BDL jest związane z przypadkiem danego zastosowania.
- Nie przekraczać dopuszczalnych temperatur magazynowania i transportu.

Dalsze instrukcje bezpieczeństwa:

- Podczas instalacji i użytkowania należy także przestrzegać obowiązujących uregulowań krajowych oraz przepisów bezpieczeństwa.
- Nie użytkować urządzenia BDL w strefach zagrożenia wybuchem.

Wskazówki dodatkowe:

• Nie przegrzewać urządzenia!

2. Cechy urządzenia

Przy tworzeniu nowego modelu urządzenia BDL wykorzystaliśmy nasze długoletnie, praktyczne doświadczenie w technice pomiarowej i regulacyjnej. Od rejestracji wartości pomiarowych i automatycznego rozpoznawania czujników, przez wyświetlanie na dużym, kolorowym wyświetlaczu, alarmowanie i zapis danych, aż po odczyt zdalny za pośrednictwem serwera sieciowego – to wszystko jest możliwe w urządzeniu BDL. Komunikat alarmowy może być wysyłany przez e-mail w powiązaniu z serwerem sieciowym i łączem Ethernet.

Na dużym, 7-calowym, kolorowym wyświetlaczu doskonale widoczne są wszystkie informacje. Obsługa urządzenia jest dziecinnie prosta. Wyświetlane są wszystkie wartości i krzywe pomiarowe oraz przekroczenia wartości granicznych. Zwykłym ruchem palca można prześledzić przebieg krzywej od początku do końca.

Przemyślanej koncepcji systemu dopełniają analizy dzienne/tygodniowe/miesięczne z podaniem kosztów w lokalnie obowiązującej walucie, np. € oraz stanu liczników w metrach sześciennych (m³).

Dużą różnicą w porównaniu do typowych, dostępnych na rynku rejestratorów ekranowych nieużywających papieru jest łatwość uruchomienia i analiza danych pomiarowych. Wszystkie czujniki są rozpoznawane bezpośrednio przez urządzenie BDL i zasilane elektrycznie. Wszystko jest ze sobą doskonale skorelowane.



FS211

Wszechstronność:

Urządzenie BDL automatycznie rozpoznaje maks. 12 czujników włącznie ze wszystkimi czujnikami firmy BEKO (zużycia, punktu rosy, ciśnienia, prądu, KTY, Pt100, Pt1000).

Dowolne czujniki analogowe (0/4–20 mA, 0–1/10/30 V, impulsowe) można konfigurować w łatwy i szybki sposób. Czujniki cyfrowe można podłączać za pośrednictwem interfejsów RS 485, Modbus RTU i SDI.

Przekaźnik alarmowy/komunikaty o usterkach:

Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 32 wartości granicznych i 4 różnych przekaźników alarmowych. Możliwość korzystania z alarmów zbiorczych.

Elastyczność:

Możliwość pracy w sieci i transmisji danych do dowolnego punktu globu za pośrednictwem sieci Ethernet, zintegrowany serwer sieciowy

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Rejestrator danych METPOINT[®] BDL służy do stacjonarnej rejestracji danych pomiarowych i zapisu analogowych i cyfrowych sygnałów wejściowych.

Rejestrator danych METPOINT[®] BDL jest zaprojektowany oraz skonstruowany wyłącznie do opisanego tu celu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wolno go używać we właściwy sposób.

Użytkownik musi sprawdzić, czy urządzenie nadaje się do danego zastosowania. Należy zagwarantować, że medium nie będzie wchodzić w reakcję z elementami urządzenia, z którymi ma styczność. Dane techniczne podane w karcie danych technicznych są wiążące.

Niedozwolone jest nieprawidłowe obchodzenie się lub użytkowanie urządzenia poza granicami wyznaczonymi w specyfikacji technicznej. Wykluczone są wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

4. Tabliczka znamionowa

Na obudowie urządzenia umieszczono tabliczkę znamionową. Zawiera ona wszystkie istotne dane dotyczące rejestratora danych METPOINT[®] BDL. Należy je podać producentowi lub dostawcy urządzenia na ich żądanie.



Supply voltage:	napięcie zasilające
Frequency Range:	zakres częstotliwości
Max. Power Input:	maks. pobór mocy
Degree of Protection:	Stopień ochrony IP
Ambient Temperature:	Temperatura otoczenia
Weight:	masa
Туре:	wewnętrzny numer katalogowy (przykład)
S/N:	numer serviny (przykład)

WSKAZÓWKA	Tabliczka znamionowa
	Tabliczki znamionowej nie wolno uszkadzać, usuwać lub sprawiać, że stanie się nie- czytelna!

5. Magazynowanie i transport

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można wykluczyć powstania szkód transportowych. Z tego powodu, po transporcie i usunięciu materiału opakowania, należy skontrolować urządzenie METPOINT[®] BDL pod kątem możliwych szkód transportowych. O każdym uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić firmę transportową, BEKO TECHNOLOGIES GMBH lub jej przedstawicielstwo.

OSTRZEŻENIE!	Przegrzanie
	W przypadku przegrzania nastąpi zniszczenie elektroniki analizującej. Należy przestrzegać dopuszczalnej temperatury transportu oraz użytkowania (np. chronić urządzenie pomiarowe przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym).

OSTRZEŻENIE!	Możliwe uszkodzenie!
	Wskutek nieprawidłowego transportu, magazynowania lub użycia niewłaściwych urządzeń podnoszących może nastąpić uszkodzenie urządzenia METPOINT® BDL.

Działania

- Transportem lub magazynowaniem urządzenia METPOINT[®] BDL mogą się zajmować wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni pracownicy-specjaliści.
- Do transportu wolno używać wyłącznie odpowiednich urządzeń podnoszących w nienagannym stanie technicznym.
- Dodatkowo należy przestrzegać obowiązujących, lokalnych przepisów i dyrektyw.

OSTROŻNIE!	Zagrożenie stwarzane przez uszkodzone podzespoły!	
	Nigdy nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia METPOINT [®] BDL. Uszkodzone podzespoły mogą ujemnie wpływać na działanie całego urządzenia, fałszować wyniki pomiarów i spowodować szkody następcze.	



Urządzenie METPOINT® BDL należy magazynować w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i zabezpieczonym przed działaniem niskich temperatur. Parametry warunków otoczenia nie mogą być niższe/wyższe niż podane na tabliczce znamionowej.

Urządzenie należy chronić przed wpływami zewnętrznych warunków atmosferycznych także wtedy, gdy jest ono opakowane.

Urządzenie METPOINT[®] BDL należy zabezpieczyć w miejscu magazynowania przed przewróceniem się oraz spadnięciem i wstrząsami.

6. Dane techniczne BDL

CE	
Wyświetlacz kolorowy	7-calowy transmisyjny panel dotykowy TFT, wyświetlający grafiki, krzywe i statystyki
Napięcie zasilające	100–240 V AC/50–60 Hz, maks. 75 VA
Napięcie zasilające czujniki	Napięcie wyjściowe: 24 V DC ± 10% z separacją galwaniczną Prąd wyjściowy: 130 mA w trybie pracy ciągłej, Peak 180 mA Maksymalny prąd wyjściowy we wszystkich kanałach z zastosowaniem - jednego zasilacza: 400 mA, - dwóch zasilaczy: 1 amper.
Temperatura otoczenia	0 – +50°C
Temperatura magazynowania i transportu	-20 – +70°C
Stopień ochrony	IP 65
Przyłącza	16 x złączek kablowych M12 x 1,5, zakres zaciskania 3–7 mm 1 przyłącze RJ45 Ethernet
Interfejsy	Nośnika pamięci USB, kabla USB, Ethernet/RS 485 Modbus RTU/TCP, SDI oraz inne systemy magistrali na zapytanie, opcjonalny serwer sieciowy
Wejścia czujników	4/8/12 wejść czujników analogowych i cyfrowych, możliwych do dowolnego przypisania Cyfrowe czujniki BEKO TECHNOLOGIES GmbH punktu rosy i zużycia z interfejsem SDI serii FS109/211 DP109/110 Cyfrowe czujniki obce RS 485/ModBus RTU, inne systemy magistrali możliwe do realizacji na zapytanie Prekonfigurowane analogowe czujniki ciśnienia, temperatury i kleszczowe mierniki prądowe firmy BEKO TECHNOLOGIES GmbH Analogowe czujniki obce 0/4 – 20 mA, 0 – 1/10/30 V, Impulsowe, Pt100/Pt1000
Wymiary obudowy	Wymiary: 300 x 220 x 109 mm
masa	7,3 kg
Materiał obudowy	Aluminium powlekane proszkowo, folia przednia z poliestru
Wyjścia	4 przekaźniki (maks. napięcie załączające: 400 V AC/300 V DC, natężenie prądu załączającego min. 10 mA, maks. 6 A), zarządzanie alarmami, przekaźnik programowalny, alarm zbiorczy Wyjście analogowe i impuls w przypadku czujników, których wyjście jest połączone przez pętlę równoległą, jak np. w serii DP/FS
Karta pamięci	2 GB-Memory Card-Standard, opcjonalnie maks. 4 GB
Dokładność	Patrz specyfikacja czujnika
Opcjonalnie	Serwer sieciowy
Opcjonalnie	Szybki pomiar w taktach 10 ms dla czujnika analogowego, wyświetlanie wartości min./maks. na sekundę
Opcjonalnie	Opcja "Analiza zużycia" statystyka, raport dzienny/tygodniowy/ miesięczny

Sygnahy weićciewe		
Sygnaty wejsclowe		
Prąd sygnałowy	Zakres pomiarowy	0–20 mA / 4–20 mA
Wewnetrzne lub zewnetrzne zasilanie elektryczne	Rozdzielczość	0,0001 mA,
······································	Dokładność	± 0,003 mA ± 0,05%
	Opór wejściowy	50 Ω
Napięcie sygnału	Zakres pomiarowy	0–1 V
(0-1 V)	Rozdzielczość	0,05 mV
	Dokładność	±0,2 mV ±0,05%
	Opór wejściowy	100 kΩ
Napięcie sygnału	Zakres pomiarowy	0–10 V / 30 V
(0–10 V / 30 V)	Rozdzielczość	0,5 mV
	Dokładność	±2 mV ±0,05%
	Opór wejściowy	1 MΩ
RTD	Zakres pomiarowy	–200 – 850°C
Pt100	Rozdzielczość	0,1 °C
	Dokładność	± 0,2°C przy -100–400°C ± 0,3°C (pozostały zakres)
RTD	Zakres pomiarowy	-200 – 850 °C
Pt1000	Rozdzielczość	0,1 °C
	Dokładność	± 0,2°C przy -100– 400 °C ± 0,3°C (pozostały zakres)
Impuls	Zakres pomiarowy	Min. długość impulsu 100 μS Częstotliwość 0–1 kHz Maks. 30 V DC

6.1. Przekroje przewodów

Napięcie 100–240 V AC, 50–60 Hz, wersja specjalna 24 V DC: Przekrój przewodów zasilających: $0,75\ mm^2$

Przyłącza czujników/sygnały wyjściowe: Przekrój przewodów zasilających czujników: **obszar zaciskania 3–7 mm**

6.2. Wymiary





mm (inch)

7. Montaż

Obudowę urządzenia METPOINT® BDL należy zamontować na ścianie, używając odpowiednich kołków i wkrętów.



WSKAZÓWKA	Mocowanie ścienne	
	Montaż ścienny, mocowanie ścienne musi wytrzymać 4-krotność masy urządzenia (7,3 kg).	

8. Instalacja

8.1. Instrukcje bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Napięcie sieciowe
4	Dotknięcie nieizolowanych elementów przewodzących napięcie stwarza niebezpie- czeństwo porażenia prądem elektrycznym, co może spowodować poważne obraże- nia ciała, a nawet śmierć.

Działania:

- Podczas wykonywania instalacji elektrycznej należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (np. VDE 0100)!
- Wszystkie prace elektryczne mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Podłączenie do sieci elektrycznej oraz odpowiednie urządzenia zabezpieczające na miejscu montażu urządzenia METPOINT® BDL muszą spełniać lokalnie obowiązujące wymogi, a podłączenie i instalacja muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.
- Należy upewnić się, że żadna z części urządzeń pomiarowych nie znajduje się pod napięciem i że urządzenia pomiarowe w czasie prowadzenia czynności konserwacyjnych nie mogą być podłączone do sieci elektrycznej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Brakujące uziemienie!		
4	W przypadku brakującego uziemienia (uziemienia ochronnego) powstaje niebezpieczeństwo, że w przypadku wystąpienia usterki nieosłonięte podzespoły narażone na dotyk mogą zacząć przewodzić napięcie. Dotknięcie takiego elementu spowoduje porażenie prądem elektrycznym, co skutkuje obrażeniami ciała i śmiercią. Instalację należy bezwzględnie uziemić lub właściwie podłączyć przewód ochronny. Przy wtyku sieciowym nie wolno używać żadnego wtyku pośredniego. Ew. wykwalifikowanym specjalistom należy zlecić wymianę wtyku sieciowego.		
NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Brak urządzenia odłączającego!		
4	Należy zainstalować zewnętrzne urządzenia odłączające wszystkie napięcia niebez- pieczne w razie dotknięcia. Urządzenie odłączające musi się znajdować w pobliżu urządzenia. Urządzenie odłączające musi spełniać normy IEC 60947-1 i IEC 60947-3. Urządzenie odłączające musi odłączać wszystkie przewody przewodzące prąd elek- tryczny. Urządzenie odłączające nie może być wbudowane w przewód zasilający. Urządzenie odłączające musi być w zasiegu ręki użytkownika.		

Wtyk przewodu zasilającego jest używany w charakterze urządzenia odłączającego. To urządzenie odłączające musi być łatwe do rozpoznania przez użytkownika i zasięgu jego ręki. Konieczne jest połączenie wtykowe systemu CEE7/7.

Wszystkie przewody elektryczne, które przewodzą napięcie sieciowe lub inne napięcia niebezpieczne w przypadku dotyku (w przewodzie zasilającym, przekaźnikach alarmowych i sygnalizujących), muszą być żaopatrzone w podwójną lub wzmocnioną izolację (EN 61010-1). Można to zagwarantować przez zastosowanie przewodów w otulinie, dodatkowej, drugiej izolacji (np. w postaci przewodu izolującego) lub odpowiednich przewodów ze wzmocnioną izolacją.

Przewody podłączeniowe można np. zaopatrzyć w przewód izolujący. Dodatkowy przewód izolujący musi wytrzymywać obciążenia elektryczne i mechaniczne, jakie mogą powstawać w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (patrz EN 61010-1, ustęp 6.7.2.2.1).

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Napięcie sieciowe	
4	Podczas podłączania przewodów podłączeniowych należy zagwarantować, że podwójna lub wzmocniona izolacja będzie obecna pomiędzy obwodami prądowymi stwarzającymi zagrożenie w przypadku dotknięcia oraz nieosłoniętym, narażonym na dotyk obwodem wtórnym.	

WSKAZÓWKA	Izolacja
	Dodatkowa izolacja musi być dostosowana do napięcia kontrolnego o wartości 1500 V prądu przemiennego. Grubość izolacji musi wynosić przynajmniej 0,4 mm, np. typu BIS 85 (firmy Bierther GmbH)

Dodatkową izolację przewodów podłączeniowych (zasilającego, przekaźnika alarmowego i sygnalizacyjnego) można wykonać w następujący sposób:





- (1) zaciski podłączeniowe (złączki wtykowe)
- (2) przewód izolujący do przewodów podłączeniowych
 (3) przewód podłączeniowy

8.1.1. Unikanie wyładowań elektrostatycznych (ESD)

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Możliwość uszkodzenia wskutek działania ESD
	Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne, które mogą być wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Dotknięcie tych podzespołów przez osoby naładowane elektrostatycznie może spowodować zagrożenie tych elementów. W najgorszym wypadku nastąpi ich natychmiastowe zniszczenie lub ulegną one awarii po uruchomieniu urządzenia. Należy przestrzegać wymogów normy EN 61340-5-1, aby zminimalizować lub uniknąć możliwości uszkodzenia przez wyładowanie elektrostatyczne. Należy również uważać, aby podzespoły elektroniczne nie zetknęły się z podłączonym napięciem zasilającym.

Podstawy

Aby w przypadku ingerencji w podzespoły elektroniczne nie spowodować ich uszkodzeń wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, należy podjąć działania zapobiegawcze w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych, z przestrzeganiem norm DIN EN 61340-5-1, IEC 63140-5 i DIN EN 100 015.

Wskutek tego mogą powstać wyładowania elektrostatyczne i związane z tym uszkodzenia urządzenia.

Działania

Po otwarciu obudowy urządzenia METPOINT[®] BDL w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych należy podjąć następujące działania zapobiegawcze i odpowiednie środki ostrożności:

- Zastosować matę antystatyczną z uziemieniem
- Nosić bransoletki antystatyczne
- Przed użyciem narzędzi rozładować je elektrostatycznie poprzez przeciągnięcie ich przez matę antystatyczną



PL

8.2. Schematy podłączenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Napięcie sieciowe

4	Wskutek nieprawidłowego podłączenia w czasie wykonywania czynności instalacyjnych powstaje zagrożenie dla człowieka i materiału, co w konsekwencji może spowodować usterki działania urządzenia BDL.
---	--

Działania

Podczas przeprowadzanie wszelkich prac instalacyjnych należy koniecznie uwzględnić instrukcje bezpieczeństwa w rozdziałach 8.1 i 8.1.1.

8.2.1. Przegląd urządzenia BDL w wersji z 4 kanałami



8.2.2. Przegląd urządzenia BDL w wersji z 8 kanałami



8.2.3. Przegląd urządzenia BDL w wersji z 12 kanałami



8.2.4. BDL wersja standardowa 100-240 V AC

X 1.1		
- •	L1	
~ •	Ν	100–240 V AC, 50–60 Hz
M	PE	

8.2.5. Napięcie zasilające w wersji specjalnej 24 V DC

X2.1		
- •	L1′	
~ •	N	Zasilanie zewnętrzne 24 V DC (X2.2 nieprzypisany) Zasilacze wewnętrzne 100–240 V AC/24 V DC nie są podłączone.
() m	PE'	Napięcie zasilające 24 V DC należy podłączyć bezpośrednio do styków 4 i 5.
• 4	GND	
• •	U+ (24 V DC)	

8.2.6. X2.1 i X2.2 w wersji standardowej 100-240 V DC, okablowane fabrycznie

X2.1, X2.2		
-	L1′	
~ •	N	
() m	PE'	Tylko do użytku wewnętrznego
• 4	GND	
	U+ (24 V DC)	

8.2.7. 4 x przekaźnik alarmowy, maks. 230 V AC, 6 A

X 3.1–X3.4		
	NO COM	X3.1: Przekaźnik alarmowy 1 X3.2: Przekaźnik alarmowy 2 X3.3: Przekaźnik alarmowy 3 X2.4: Przekaźnik alarmowy 4
() m	NC	NC i COM są zwarte w przypadku: alarmu, zaniku napięcia, pęknięcia czujnika

8.2.8. Systemy magistrali X4.1 i S4.1

X 4.1	Z Y GND B A	S4.1 ON 87654321	RS485 Modbus TERMINATOR 120R	S2, S3, S7 ON S1, S8 ON	Wersja BDL z 4 kanałami

9. Podłączenie czujników

W przypadku czujników zużycia oraz czujników punktu rosy istnieje możliwość udostępnienia wartości pomiarowych w postaci analogowego sygnału prądowego 4–20 mA celem jego dalszego przetwarzania. Na schematach podłączenia objaśniono odbiór sygnału prądowego dla zewnętrznego PLC/układu techniki dwuprzewodowej lub obcego wyświetlacza zewnętrznego.

Poniższe schematy podłączeń dotyczą XA.1 – XC.4!

Seria SD/DP	=	transmiter punktu rosy
Seria FS	=	czujniki odbiorników
Seria SP	=	przetworniki pomiarowe ciśnienia

9.1. Przegląd podłączenia czujników XA.1 – XA.4, XB.1 – XB.4, XC.1 – XC.4



9.2. Podłączenie czujników BEKO

Prezentacja przyłączy przedstawia różne możliwości podłączenia czujników BEKO.

Czujnik	RS485	SDI	Impuls		0-10 V			4–20 mA	
				2-prze- wodowy	3-prze- wodowy	4-prze- wodowy	2-prze- wodowy	3-prze- wodowy	4-prze- wodowy
SD11/SD21							X		
SD23	X					X			Х
SP11/SP21/SP61							X		
SP22/SP62					X	X			
SF13/SF53	X		X					Х	
FS109/FS211		Х							
OCV compact	X						X		
PC 400	X								
PT 1000						X			

9.2.1. Podłączenie METPOINT® SD11/SD21

Schemat biegunów łącznika wtykowego, M12 × 1, 4-stykowego, kodowanie A							
Schemat biegunów wtyku Widok od strony transmitera	Schemat biegunów wtyku Widok od strony gniazda	Schemat biegunów wtyku Widok od strony przykręcania					

9.2.1.1. Analogowy - 2-przewodowy 4 ... 20 mA



Schemat biegunów łącznika wtykowego, M12 × 1, 8-stykowego, kodowanie A							
Schemat biegunów wtyku Widok od strony transmitera	Schemat biegunów wtyku Widok od strony gniazda	Schemat biegunów wtyku Widok od strony przykręcania					
	$ \begin{array}{c} 5 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{array} $	6 5 4 7 8 3 1 2					

9.2.2.1. Analogowy – 4-przewodowy 4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	pinów BDL
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U _v
PIN-4	+ I _{out}	Wyjście prądowe	biały	PIN-4	Analogowe IN +
PIN-6	GND	analogowy potencjał odniesienia	czarny	PIN-5	Analogowe IN -
PIN-5	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v
PIN-2		nieprzypisany			
PIN-3		nieprzypisany			
PIN-7		nieprzypisany			
PIN-8		nieprzypisany			

9.2.2.2. Analogowy - 4-przewodowy 0 ... 10 V



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	pinów BDL
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U _v
PIN-2	+ U _{out}	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	biały	PIN-4	Analogowe IN +
PIN-3	GND	analogowy potencjał odniesienia	czarny	PIN-5	Analogowe IN -
PIN-5	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v
PIN-4		nieprzypisany			
PIN-6		nieprzypisany			
PIN-7		nieprzypisany			
PIN-8		nieprzypisany			

9.2.2.3. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	pinów BDL
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U _v
PIN-7	Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	biały	PIN-1	(+) A / RS485
PIN-8	Magistrala B (-)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	czarny	PIN-2	(–) B / RS485
PIN-5	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v
PIN-2		nieprzypisany			
PIN-3		nieprzypisany			
PIN-4		nieprzypisany			
PIN-6		nieprzypisany			

9.2.3. Podłączenie METPOINT® SP11/SP21/SP61



9.2.3.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	pinów BDL
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U _v
PIN-3	+ I _{out}	Wyjście prądowe	niebieski	PIN-4	Analogowe IN +
PIN-4		nieprzypisany			
PIN-2		nieprzypisany			

9.2.4. Podłączenie METPOINT® SP22/SP62



9.2.4.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 ... 10 V



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	pinów BDL
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U_v
PIN-4	+ U _{out}	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	biały	PIN-4	Analogowe IN +
PIN-2	GND	Analogowy potencjał odniesienia	czarny	PIN-5	Analogowe IN -
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v

9.2.4.2. Analogowy – 3-przewodowy 0 ... 10 V



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor zyły	Obłożenie pinow BDL	
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U_v
PIN-4	+ U _{out}	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	biały	PIN-4	Analogowe IN +
PIN-2		nieprzypisany			
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v

9.2.5. Przyłącze SF13/SF53





9.2.5.1. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485

System podłączany jest poprzez wtyczkę A.



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	e pinów BDL
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U _v
PIN-2	Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	biały	PIN-1	(+) A/RS485
PIN-4	Magistrala B (-)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	czarny	PIN-2	(–) B / RS485
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v
PIN-5		nieprzypisany			

9.2.5.2. Analogowy – 3-przewodowy 4 ... 20 mA

System podłączany jest poprzez wtyczkę A.



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	e pinów BDL
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-7	+ U _v
PIN-5	+ I _{OUT}	Wyjście prądowe	szary	PIN-4	Analogowe IN (+)
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v
PIN-2		nieprzypisany	biały		
PIN-4		nieprzypisany	czarny		

9.2.5.3. Analogowy – galwanicznie izolowane wyjście impulsowe

System podłączany jest poprzez wtyczkę B.



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	e pinów BDL
PIN-1	+ U _v	nieprzypisany	brązowy		
PIN-4	Impuls	Impuls	czarny	PIN-4	Analogowe IN (+)
PIN-5	Impuls	Impuls	szary	PIN-7	+ U _v
PIN-3	- U _v	nieprzypisany	niebieski		
PIN-2		nieprzypisany	biały		

9.2.6. Podłączenie METPOINT® FS109/FS211 Schemat biegunów łącznika wtykowego, M12 × 1, 5-stykowego, kodowanie A Schemat biegunów wtyku Schemat biegunów wtyku Widok od strony transmitera Widok od strony gniazda



9.2.6.1. Cyfrowy - interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja Kolor żył		Obłożenie pinów BDL	
PIN-1	SDI	Złącze cyfrowe	brązowy	PIN-3	SDI
PIN-3	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	niebieski	PIN-7	+ U _v
PIN-2	$-U_v$	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	biały	PIN-8	$-U_v$
PIN-4	+ _{OUT}	Wyjście prądowe	czarny	PIN-9	Zewn. wskaźnik
PIN-5		nieprzypisany			

9.2.7. Podłączenie OCV compact

9.2.7.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 ... 20 mA



Obłożenie OCV compact		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie pinów BDI	
X22:9		nieprzypisany			
X22:8		nieprzypisany			
X22:4	+ _{OUT}	Wyjście prądowe	brązowy	PIN-4	Analogowe IN (+)
X22:3	GND	analogowy potencjał odniesienia	niebieski	PIN-5	Analogowe IN (–)

9.2.7.2. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie OCV compact		Funkcja	Kolor żyły	or żyły Obłożenie pinów	
X22:9	Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	brązowy	PIN-1	(+) A/RS485
X22:8	Magistrala B (–)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	niebieski	PIN-2	(–) B / RS485
X22:4		nieprzypisany			
X22:3		nieprzypisany			

9.2.8. Podłączenie PC 400

9.2.8.1. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie pinów czujnika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	e pinów BDL
PIN-1	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-8	- U _v
PIN-9	Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	biały	PIN-1	(+) A/RS485
PIN-5	Magistrala B (-)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	czarny	PIN-2	(–) B / RS485
PIN-6		nieprzypisany			
PIN-7		nieprzypisany			
PIN-8		nieprzypisany			
PIN-2		nieprzypisany			
PIN-3		nieprzypisany			
PIN-4		nieprzypisany			

9.2.9. Podłączenie PT 1000

9.2.9.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 ... 10 V

Widok przyłą	czy PT 1000 i	METPOINT [®] BDL			
		Analog IN + Analog IN - I (500μA) - U _v	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Obłożenie pi	nów czujnika	Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie	pinów BDL
-	-	Źródło prądu 500 μA	czerwony	PIN-6	I (500μA)
-	-	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	biały	PIN-4	Analogowe IN +
-	-	Analogowy potencjał odniesienia	czerwony	PIN-5	Analogowe IN -

Przyłącze ujemne (-) napięcia zasilania

 $- U_v$

PIN-8

biały

-

-

9.3. Podłączenie dodatkowych czujników

Do urządzenia METPOINT[®] BDL można podłączyć dodatkowe czujniki analogowe i cyfrowe. Poszczególne opisane możliwości podłączenia są uporządkowane według sposobu transmisji sygnałów pomiarowych.

9.3.1. Analogowy - 0/4 ... 20 mA

9.3.1.1. Analogowy - 2-przewodowy 0/4 ... 20 mA



czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
+ I _{OUT}	Wyjście prądowe	PIN-4	Analogowe IN +

9.3.1.2. Analogowy - 3-przewodowy 0/4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL		
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v	
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-4	Analogowe IN +	
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v	



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U_v
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-4	Analogowe IN +
GND	Analogowy potencjał odniesienia	PIN-5	Analogowe IN -
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v

9.3.2. Analogowy - 0 ... 1/10/30 V

9.3.2.1. Analogowy - 3-przewodowy 0 ... 1/10/30 V



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
+ U _{out}	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	PIN-4	Analogowe IN +
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v

9.3.2.2. Analogowy - 4-przewodowy 0 ... 1/10/30 V



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U_v
+ U _{out}	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	PIN-4	Analogowe IN +
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v
- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v

9.3.3. Interfejs SDI

9.3.3.1. Cyfrowy – 3-przewodowy interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-3	SDI
- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-9	Zewn. wskaźnik



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-3	SDI
- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v
+ I _{OUT}	Wyjście prądowe	PIN-9	Zewn. wskaźnik

9.3.4. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	PIN-1	(+) A/RS485
Magistrala B (–)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	PIN-2	(–) B / RS485
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v

9.3.5. Analogowy – galwanicznie izolowane czujniki impulsów







czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
Impuls	Impuls	PIN-4	Analogowe IN +
Impuls	Impuls	PIN-7	+ U _v

9.3.6. Czujniki rezystancyjne

9.3.6.1. Analogowe – 2-przewodowe czujniki rezystancyjne



czujnika	Fulikcja		
-	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	PIN-4	Analogowe IN +
-	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v

9.3.6.2. Analogowe – 3-przewodowe czujniki rezystancyjne


9.3.6.3. Analogowe – 4-przewodowe czujniki rezystancyjne



-	Przyłącze dodatnie (+) sygnału pomiarowego	PIN-4	Analogowe IN +
-	Przyłącze ujemne (–) sygnału pomiarowego	PIN-5	Analogowe IN -
-	Źródło prądu 500 μA	PIN-6	I (500 μA)
-	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v

9.4. Podłączanie wskaźników zewnętrznych (PLC/ZTL)

Z urządzenia METPOINT[®] BDL pobierane mogą być sygnały prądowe dla zewnętrznych sterowników SPS/ZLT bądź wskaźników zewnętrznych obcych marek.

Poszczególne opisane możliwości podłączenia są uporządkowane według sposobu transmisji sygnałów pomiarowych.

9.4.1. Analogowy - 0/4 ... 20 mA

9.4.1.1. Analogowy - 2-przewodowy 0/4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Analogowe IN +

9.4.1.2. Analogowy - 3-przewodowy 0/4 ... 20 mA





Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Analogowe IN +

9.4.1.3. Analogowy - 4-przewodowy 0/4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
$-U_v$	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v
GND	analogowy potencjał odniesienia	PIN-5	Analogowe IN -
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Analogowe IN +

9.4.2. Interfejs SDI

9.4.2.1. Cyfrowy – 3-przewodowy interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-3	SDI
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U _v
- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Analogowe IN +

9.4.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-3	SDI
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-7	+ U_v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v
+ I _{оит}	Wyjście prądowe	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-9	Zewn. wskaźnik
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Analogowe IN +

9.4.3. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL	
Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	PIN-1	(+) A/RS485
Magistrala B (–)	trala B (–) Inwertowany sygnał (–) złącza RS485 PIN-2		(–) B / RS485
+ U _v	· U _v Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania PIN-7		+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-8	- U _v
+ I _{OUT}	JT Wyjście prądowe		Zewn. wskaźnik
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	Wejście prądowe PLC/ZTL PIN-9 Zewn.	
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Analogowe IN +

10. Podłączenie urządzenia BDL do komputera PC

<u>Ważne:</u>

Adresy IP komputera PC i urządzenia BDL muszą być przydzielone statycznie (wyłączone DHCP) i znajdować się w tej samej sieci. Jeżeli nastąpiła zmiana adresu IP urządzenia BDL, należy uruchomić je ponownie!

Wskazówka:

Adres IP urządzenia BDL: patrz rozdział, 12.2.5.3 Ustawienia sieciowe Restart urządzenia BDL: patrz rozdział, 12.2.5.7 Przywracanie ustawień fabrycznych

Urządzenie BDL można połączyć z komputerem PC 8-żyłowym kablem skrośnym zaopatrzonym na obu końcach we wtyk RJ45 lub kablem Ethernet z adapterem skrośnym.





Kabel skrośny z wtykiem RJ45

Adapter skrośny

Jeżeli odpowiednim kablem połączono urządzenie BDL z komputerem PC, dzięki oprogramowaniu METPOINT[®] READER SW201, można dokonać graficznej i tabelarycznej analizy danych.

Ustawienia sieciowe dla komputera PC pracującego pod kontrolą systemu Windows:

Windows 7:

Start ► Panel sterowania ► Centrum sieci i udostępniania ► Zmień ustawienia karty sieciowej ► Połączenie lokalne ► Właściwości ► Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) ► Użyj następującego adresu IP ► Wprowadzić adres IP i maskę podsieci Następnie: OK ► OK ► Zamknij

Windows Vista:

Start ► Panel sterowania ► Centrum sieci i udostępniania ► Zarządzaj połączeniami sieciowymi ► Połączenie lokalne ► Właściwości ► Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) ► Użyj następującego adresu IP ► Wprowadzić adres IP i maskę podsieci Następnie: OK ► OK ► Zamknij

Windows XP:

Start ► Ustawienia ► Panel sterowania ► Połączenia sieciowe ► Połączenie lokalne ► Właściwości ► Protokół internetowy (TCP/IP) ► Użyj następującego adresu IP ► Wprowadzić adres IP i maskę podsieci. Następnie: OK ► OK ► Zamknij

11. Karta SD i bateria

W celu zapisu i dalszego przetwarzania zapisanych wyników pomiarów w obudowie urządzenia BDL znajduje się gniazdo karty SD.

Włożona bateria (ogniwo guzikowe) zapewnia podtrzymanie zapisanych danych urządzenia METPOINT® BDL także w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Bateria i karta SD!
4	Wymiany baterii i karty SD mogą dokonywać tylko upoważnieni specjaliści, po odłączeniu zasilania elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Możliwość uszkodzenia wskutek działania ESD
	Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne, które mogą być wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD) lub ulec uszkodzeniu.

Działania

W przypadku prowadzenia wszelkich prac konserwacyjnych i serwisowych należy stosować się do wskazówek dotyczących unikania wyładowań elektrostatycznych podanych w rozdziale 8.1.1.

W celu użycia określonych kart SD lub akumulatorów muszą one spełniać następujące specyfikacje:

Karta SD			
Rozmiar/rodzaj karty	Karta SD		
Maks. pojemność:	4 GB		
System plików:	FAT32		
Wymiary:	32 x 24 x 2,1 mm		

Bateria			
Typ baterii	Ogniwo guzikowe CR2032		
Pojemność:	170 mAh		
Wymiary:	20 x 3,2 mm		
Napięcie:	3 V		
System	Litowa		

11.1. Wymiana baterii

- Odkręcić wkręty pokrywy obudowy i otworzyć obudowę
 Ostrożnie wyjąć baterię
- 2.
- Włożyć nową baterię pozycja zgodnie z ilustracją
 Przykręcić pokrywę obudowy



11.2. Wymiana karty SD

- 1. Odkręcić i wyjąć zaślepkę gwintowaną [1]
- Lekko wcisnąć kartę SD i wyjąć ją z gniazda karty SD
 Włożyć nową kartę SD do gniazda, naciskając ją aż do wyczuwalnego zatrzaśnięcia
- 4. Ponownie zamontować i dokręcić zaślepkę gwintowaną [1]



12. Obsługa urządzenia BDL

Obsługa jest w znacznym stopniu intuicyjna i odbywa się za pośrednictwem menu wyświetlanych na panelu dotykowym. Wybór danej pozycji w menu następuje przez krótkie "stuknięcie" palcem lub miękkim, okrągłym rysikiem.

<u>Uwaga:</u>

Nie wolno używać rysików o ostrych krawędziach lub podobnych przedmiotów! Może to spowodować uszkodzenie folii!

Po podłączeniu czujników należy je także skonfigurować.

We wszystkich polach o białym tle można wprowadzać wartości lub dokonywać zmian. Wartości pomiarowe mogą być przedstawiane w formie krzywej lub wartości liczbowych.

Słowa w kolorze zielonym odsyłają głównie do ilustracji w danych sekcjach rozdziału. Także ważne ścieżki dostępowe menu lub pozycje menu są oznaczane kolorem zielonym.

Pozycje menu są generalnie oznaczone kolorem zielonym!

12.1. Menu główne (Home)

Z menu głównego można przejść do każdej dostępnej pozycji menu.

12.1.1. Inicjalizacja



Po włączeniu urządzenia BDL następuje inicjalizacja wszystkich kanałów i pojawia się menu główne.

Uwaga:

Możliwe jest, że podczas pierwszego uruchomienia nie będzie prekonfigurowany żaden z kanałów.

Należy wybrać odpowiednią konfigurację podaną w rozdziale 12.2.2 Ustawienia czujnika i ją ustawić!



<u>Ważne:</u> Przed dokonaniem pierwszej konfiguracji czujnika należy ustawić czas i wybrać język.

Wskazówka: Rozdział "12.2.5.1. Język" na stronie 71 (angielska wersja menu: Main ► Settings ► Device Settings ► Set Language)

Rozdział "12.2.5.2. Data i godzina" na stronie 71 (angielska wersja menu: Main ► Settings ► Device Settings ► Date & Time)

12.2. Ustawienia

Wszystkie ustawienia są zabezpieczone hasłem! Zmiany lub ustawienia należy potwierdzać przyciskiem OK!

Wskazówka:

Po powrocie do menu głównego, a następnie wywołaniu menu ustawień należy ponownie podać hasło!

Menu główne 🕨 Ustawienia



Przegląd pozycji Ustawienia

Informacje dotyczące opcjonalnych pozycji Ustawienia raportowania i przynależne Koszty podano w rozdziale 12.2.6 Ustawienia raportowania (funkcja opcjonalna) i 12.8.2 Koszty (funkcja opcjonalna). Wygenerowaną w ten sposób tabelę wyników można zobaczyć w pozycji menu 12.8.1 Raport zużycia (funkcja opcjonalna).

12.2.1. Ustawienie hasła

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw hasło





Hasło ustawione fabrycznie: 4321

W razie potrzeby można je zmienić w pozycji Ustaw hasło.

Nowe hasło należy wprowadzić dwukrotnie i potwierdzić OK.

Wprowadzenie nieprawidłowego hasła spowoduje pojawienie się komunikatu Wprowadź hasło albo Powtórz nowe hasło w kolorze czerwonym.

Jeżeli użytkownik zapomniał hasła, można nadać nowe hasło przez wprowadzenie hasła głównego.

Hasło nadrzędne można zamówić, podając numer seryjny urządzenia METPOINT® BDL, w firmie BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

12.2.2. Ustawienie czujnika

<u>Ważne:</u>

Zasadniczo czujniki są już prekonfigurowane przez ich producentów i można je bezpośrednio podłączyć do wolnego kanału czujnika!

Menu główne 🕨	 Ustawienia 	· Ustawienie	czujnika
---------------	--------------------------------	--------------	----------



Po podaniu hasła pojawi się zestawienie dostępnych kanałów. W zależności od wersji urządzenia dostępne są: 4 kanały, 8 albo 12 kanałów.

<u>Uwaga:</u> Zwykle żaden z kanałów nie jest prekonfigurowany!

- Uwaga:
- W zależności od wersji urządzenia BDL:

Brak Extension Board Jedna Extension Board Dwie Extension Board

- 4 kanały/konfiguracje
- 8 kanały/konfiguracje
- 12 kanały/konfiguracje

12.2.2.1. Wybór typu czujnika (na przykład BEKO-Digital)

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1

		*** Channel A1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	No Sensor	Store	
Name			
		No Sensor defined	
Back	0		

Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadnego czujnika, pojawi się typ brak czujnika.

Naciśnięcie pola tekstowego Typ brak czujnika powoduje przejście do listy wyboru typów czujników (patrz kolejna czynność).

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Typ" ► Digital

	Select Type of H	ardware Channe	I
	BEKO	Digital	
0 - 1 V	0 - 10 V	0 - 30 V	0 - 20 mA
4 - 20 mA	PT100	PT1000	KTY81
Pulse	BEKO-Digital	Modbus	BEKO-PM710
PC400	BEKO-PM600	BEKO-PM600 US	FA450
No Sensor			
	ОК	Cancel	Custom Sensor
	0 - 1 V 4 - 20 mA Pulse PC400 No Sensor	Select Type of H BEKO 0 - 1 V 0 - 10 V 4 - 20 mA PT100 Pulse BEKO-Digital PC400 BEKO-PM600 No Sensor OK	Select Type of Hardware Channe BEKO-Digital 0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 30 V 4 - 20 mA PT100 PT1000 Pulse BEKO-Digital Modbus PC400 BEKO-PM600 BEKO-PM600 US No Sensor OK Cancel

Teraz następuje wybór typu Digital dla serii FS/ DP i potwierdzenie przyciskiem OK.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Średnica"



<u>Ważne:</u>

Tutaj można wprowadzić Średnicę wewnętrzną rurki przepływu, jeżeli nie nastąpiło automatyczne, prawidłowe ustawienie.

Ważne:

Srednicę wewnętrzną należy wprowadzić z możliwie jak największą dokładnością, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do zafałszowania wyników!

Nie ma jednolitej normy dla średnicy wewnętrznej rurki! (Należy zasięgnąć informacji u producenta lub, jeżeli to możliwe, samodzielnie dokonać pomiaru tej średnicy!)

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1

		*** Chani	nel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	BEKO-Digital	Store	Unit	m³/h m³	
Name	Flow		Diameter	53.100	mm
Part: 0	Serial: 65 Vers	ion:	Gas Constant	Air (287.0)	J/Kg*k
Record		Alarm	Ref. Pressure	1000.00	hPa
🌔 🌮 A1a	13.162 A		Ref. Temp.	20.000	°C
∲ A1b	129519 °C	:	counter	0	m³
∦ A1c	39.49 a		4mA = 0.000 m/s	20mA = 1.#QO	m/s
ОК	Cancel	Min/Max	Cost-Settings	More-Settings	

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1



Teraz można jeszcze wprowadzić Nazwę i, w przypadku wymiany czujnika, Stan licznika starego czujnika.

Po nadaniu nazwy i potwierdzeniu przyciskiem OK konfiguracja czujnika jest zakończona.

Dalsze informacje podano w rozdziale 12.2.2.7 Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych

<u>Uwaga:</u>

Po potwierdzeniu przyciskiem OK litery na powrót zmienią kolor na czarny. Nastąpi zatwierdzenie wartości i ustawień.

Ostrożnie:

Temperatura i ciśnienie referencyjne (ustawienie fabryczne 20°C, 1000 hPa):

Wszystkie wartości przepływu (m³/h) i zużycia (m³) odnoszą się do temperatury 20°C i ciśnienia 1000 hPa (wg ISO 1217 stan zasysania). Alternatywnie, jako referencję, można wprowadzić także 0°C i 1013 hPa (= znormalizowany metr sześcienny wg DIN 1343). W żadnym wypadku nie wprowadzać temperatury i ciśnienia roboczego jako warunków referencyjnych!

12.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku

Uwaga:

Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku, Skróconą nazwę i Nazwę wartości można znaleźć pod przyciskiem z symbolem narzędzia!

Przycisk z symbolem narzędzia:



Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1

Para	meter Channel A1 Value 1 (Unit °Ctd)
Value Name:	A1a
Short Name:	A1a
Resolution:	1.00 °Ctd < >

Dla rejestrowanej Wartości można wprowadzić Nazwę składającą się z 10 znaków, aby potem, w pozycji menu Wykres oraz Wykres/Wartości aktualne, można ją było łatwiej zidentyfikować. W przeciwnym przypadku nazwa to np. A1a. A1 to nazwa kanału, a a pierwszej wartości pomiarowej w kanale, b byłoby drugą, c trzecią. Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku można łatwo ustawiać przez naciskanie przycisków "w lewo" i "w prawo" (w zakresie od 0 do 5).

Dalsze informacje podano w rozdziale 12.2.2.7 Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych

<u>Ważne:</u> W pozycjach menu Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika i menu główne ► Wartości aktualne, Nazwa wartości będzie wyświetlana tylko w wersji standardowej urządzenia BDĽ, wyposażonej w cztery kanały! Skrócona nazwa jest używana tylko w tych dwóch pozycjach menu, w przypadku wersji urządzenia BDL wyposażonej w jeden lub dwa

Extension Board (8- lub 12-kanałowej).

12.2.2.3. Rejestracja danych pomiarowych

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► przycisk rejestracji



Przyciskami rejestracji wybierane są dane pomiarowe, które będą zapisywane w przypadku **aktywnego rejestratora danych**.

Ostrożnie:

Przed zarejestrowaniem wybranych danych pomiarowych, po zakończeniu konfigurowania, należy uaktywnić rejestrator danych [patrz rozdział 12.2.4 Konfiguracja rejestratora (rejestratora danych)].

12.2.2.4. Ustawienie alarmu

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► Przycisk alarmowy

Naciśnięcie przycisku alarmowego powoduje pojawienie się następującego okna:



W konfiguracji alarmu dla każdego kanału można wprowadzić Alarm-1 i Alarm-2 razem z Histerezą.

W pozycji menu Przegląd alarmów (dostępnej z poziomu menu głównego) można dokonać lub zmienić ustawienia alarmów.

Tu przykładowo Alarm-1 jest ustawiony na przekaźnik 2 lub 4, a Alarm-2 na przekaźnik 1 lub



3.

	Alarm setti	ngs	for channe	el A1 (A	.1a)		
– Upper limit –	Value m³/h		Hysteresis +/-	1	Re 2	elay 3	4
Alarm 1	1400.00	-	5.000		то		
Alarm 2	1500.00	-	10.000	то			
- Lower limit		_					
Alarm 1	1000.00	+	5.000				то
Alarm 2	900.000	+	20.000			то	
		OK	Capac	.		Sotup	Delay
				51 		Setup	Deidy

Uwaga:

Jako Alarm-1 lub Alarm-2 można 32 razy ustawić dowolny przekaźnik.

PL

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► Przycisk alarmowy ► Przyciski przekaźnika



Można wybrać 5 różnych wartości opóźnienia.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► Przycisk alarmowy ► Setup Delay



Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1



Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zatwierdzenie ustawień!

Opóźnienia (od T1 do T4) można definiować dowolnie, ale obowiązują wspólnie dla wszystkich przekaźników.

Tu można określić żądany czas dla T1.

Nie można zmienić czasu opóźnienia dla T0 i powoduje on wywołanie natychmiastowego alarmu.

Należy potwierdzić przyciskiem OK.

Po aktywacji alarmu w kanale A1.

12.2.2.5. Ustawienia rozszerzone (skalowanie wyjścia analogowego)

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► Ustawienia rozszerzone

r v	lore-Setting	js A1-Flow	
 420mA Output of Sensor		- Calibration Data -	
Base m³/h	m/s	Gas	Air (287.0)
scale manual		Temperature	0.000 °K
4m4 = 0.000	m/a	Pressure	0.000 hPa
411A - 0.000	11/5	Area	0.00 mm ²
20mA = 1.#QO	m/s	Cal. Date	31.07.2015
Max Velocity 92.700 m	ı/s		
	1		
	ОК	Cancel	
N	lore-Setting	gs A1-Flow	
 420mA Output of Sensor	·	Calibration Data –	
Base m³/h	m/s	Gas	Air (287.0)
scale manual		Temperature	0.000 °K
		Pressure	0.000 hPa
4mA = 0.000	m/s	Area	0.00 mm ²
20mA = 200.000	m/s	Cal. Date	31.07.2015
Max Velocity 92.700 m	n/s		
Max Velocity 92.700 m	n/s		
420mA Output of Sensor Base m³/h Image: scale manual 4mA = 0.000 20mA = 200.000	m/s m/s m/s	Calibration Data - Gas Temperature Pressure Area Cal. Date	Air (287.0) 0.000 °K 0.000 hPa 0.00 mm ² 31.07.2015

Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zatwierdzenie ustawień!

W pozycji Ustawienia rozszerzone można określić, czy wyjście analogowe czujnika 4–20 mA ma bazować na ilości przepływu czy też na prędkości.

Wybrane jest pole tekstowe podświetlone kolorem zielonym!

Dodatkowo zaznaczenie pola Ręczne skalowanie umożliwia ustawienie zakresu pomiarowego.

Po naciśnięciu przycisku OK nastąpi zatwierdzenie ustawień.

<u>Uwaga:</u> Pozycja Ustawienia rozszerzone jest dostępna wyłącznie dla wersji Digital.

12.2.2.6. Czujnik punktu rosy DP109 – SDI Digital

Pierwszy krok: wybrać wolny kanał czujnika Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B1

Drugi krok: wybrać typ "BEKO Digital" Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B1 ► pole tekstowe "Typ" ► BEKO-Digital

Trzeci krok: dwukrotnie potwierdzić przyciskiem OK

Teraz można określić:

- Nazwę (patrz rozdział 12.2.2.7 Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych);

Ustawienia alarmowe (patrz rozdział 12.2.2.4 Ustawienia alarmów);
Konfigurację rejestracji (patrz rozdział 12.2.2.3 Rejestracja danych pomiarowych);

- Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku (patrz rozdział 12.2.7.5 Określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku).

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B1

		*** Channel B1 ***	
Туре	BEKO-Digital	Store	
Name	Dew point		
Part: 0	Serial: 0 Versi	on:	
Record		Alarm	
🖌 🎉 B1a	437.69 %	RH	
🖌 🎉 B1b	525.26 %	RH	
🖌 🎉 B1c	612.77 %	RH	
ОК	Cancel	Min/Max	

Urządzenie BDL rozpoznaje, czy w przypadku podłączonego czujnika chodzi o czujnik przepływu czy też czujnik punktu rosy producenta i automatycznie ustawia podtyp Digital

WSKAZÓWKA Konfiguracja SD23 Ustawienie czujnika punktu rosy SD23 w wariancie podłączenia za pośrednictwem RS485 lub Modbus podano w rozdziale 12.2.3.3.

12.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1





Jeżeli rejestrator danych jest aktywny, pojawia się następujące okno, w którym przyciskiem Tak można go wyłączyć. (Aktywne tylko po dokonaniu konfiguracji i rejestracji.)

Uwaga:

Jeżeli dokonano konfiguracji czujnika lub ją zmieniono, rejestrator danych musi być ustawiony w stan STOP.

Naciśnięcie pól o białym tle umożliwia dokonanie zmian lub wprowadzenie danych.

Przyciski alarmowe (patrz rozdział 12.2.2.4 Ustawienia alarmów) i rejestracji (patrz rozdział 12.2.2.3 Rejestracja danych pomiarowych), Rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku i Skrócona nazwa lub Nazwa wartości (patrz rozdział 12.2.2.2 Nazewnictwo danych pomiarowych oraz Określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku) oraz Ustawienia rozszerzone (patrz rozdział 12.2.2.5 Ustawienia rozszerzone) są opisane w rozdział 12.2.2 Ustawienie czujnika.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Nazwa"

4/24				Chann	el Name						
	Flow ← Cir										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
q	w	е	r	t	z	u	i	ο	р		
а	s	d	f	g	h	j	k	I	+		
У	x	с	v	b	n	m	,		-		
ABC	Abc	@#\$									
				ок	Can	cel					

Możliwe jest podanie nazwy o maks. długości 24 znaków.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Typ"

	;	Select T	ype of H	ardware Cl	nanne	I	
			BEKO	-Digital			
	0 - 1 V	0 -	10 V	0 - 30	v	0 - 20 mA	
	4 - 20 mA	PT	Г100	PT100	0	KTY81	
	Pulse	BEKC)-Digital	Modbu	IS	BEKO-PM710	
	PC400	BEKO	-PM600	BEKO-PM6	00 US	FA450	
	No Sensor						
			ОК	Cancel		Custom Sensor	
8							

Naciśnięcie pola tekstowego Typ umożliwia wybór następujących opcji.

(patrz obraz)

Patrz także rozdział 12.2.2.8 Konfiguracja czujników analogowych

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Jednostka"



Prekonfigurowany wybór odpowiednich Jednostek.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Średnica"

_				
		Diameter		
1 /// 8				m 'h
	27	E		
	21.	.5	← Clr	5 m en 20
Name				
				Ar (267.0) UKote
Part 6 SJ	1	2	3	
		-		
				1 tono on un.
		_	-	
Record	4	5	6	
				2008 0
A A Ia	7	0	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	0	9	
A A Sh			1	
		0		
			-	
A16				000 m7h 20mA = 1,#QO m*h
	OK		Cancel	
	0.1			
- M.				store-settings

<u>Ważne:</u>

Tutaj można wprowadzić Średnicę wewnętrzną rurki przepływu, jeżeli nie nastąpiło automatyczne, prawidłowe ustawienie.

Przykładowo, tutaj jako Średnicę wewnętrzną podano wartość 27,5 mm.

<u>Ważne:</u> Średnicę wewnętrzną należy wprowadzić z możliwie jak największą dokładnością, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do zafałszowania wyników!

Nie ma jednolitej normy dla średnicy wewnętrznej rurki! (Należy zasięgnąć informacji u producenta lub, jeżeli to możliwe, samodzielnie dokonać pomiaru tej średnicy!)

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Stała gazowa"



Prekonfigurowany wybór odpowiednich Stałych gazowych.

W ten sam sposób, opisany w rozdziale 12.2.2.7 Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych, można ustawić nazwy pozostałych pól tekstowych!



Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1

Pola z napisami w kolorze czerwonym wskazują, że nastąpiła zmiana lub dodanie różnych wartości, jak np. Średnicy i Nazwy.

Po włączeniu rejestratora danych rejestrowane są trzy parametry: przepływ, zużycie i prędkość (zielony ptaszek).

Patrz także rozdział 12.2.3.1 Wybór typu czujnika (Przykładowy typ: czujnik "Digital")

Uwaga:

Po potwierdzeniu przez OK napis ponownie zmieni kolor na czarny i nastąpi zatwierdzenie wartości i ustawień.

Ostrożnie:

Temperatura i ciśnienie referencyjne (ustawienie fabryczne 20°C, 1000 hPa): Wszystkie wartości przepływu (m³/h) i zużycia (m³) odnoszą się do temperatury 20°C i ciśnienia 1000 hPa (wg ISO 1217 stan zasysania).

Alternatywnie, jako referencję, można wprowadzić także 0°C i 1013 hPa (= znormalizowany metr sześcienny wg DIN 1343). W żadnym wypadku nie wprowadzać temperatury i ciśnienia roboczego jako warunków referencyjnych!

12.2.2.8. Konfiguracja czujników analogowych

Krótki przegląd możliwych Typów ustawień z przykładami. Poza BEKO-Digital, patrz rozdział 12.2.3.1 Wybór typu czujnika (przykład: typ czujnika BEKO-Digital) i 12.2.2.6 czujnik punktu rosy z typem BEKO-Digital.

Przyciski alarmowe (rozdział 12.2.2.4 Ustawienie alarmów) i rejestracji (rozdział 12.2.2.3 Rejestracja danych pomiarowych), Rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku oraz Skrócona nazwa lub Nazwa wartości (rozdział 12.2.2.2 Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku) są opisane w rozdziale 12.2.2 Ustawienie czujnika.

Nazewnictwo pól tekstowych, patrz rozdział 12.2.2.7 Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych!

12.2.2.8.1. Typ 0-1/10/30 V i 0/4-20 mA

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► C3 ► pole tekstowe "Typ" ► 0–1/10/30 V

Raw: 559	.94 Hz	*** Chanı	nel C3 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	0 - 10 V	Store	Unit	°C	
Name	Measurement 2	!	Scale 0V	0.000	°C
Part: 0	Serial: 1 Versi 	on:	Scale 10V	250.000	°C
Record		Alarm	Offset	0.000	°C
			(Offset) Set	Value to	Reset
~ }	Value 167.3		set Total to]
			Cost-Setting	S	
Back	0	Min/Max	Sensor S	Supply Voltage C	Dn



Trae 20 170 Clr ← Name 0.000 Ċ 1 2 3 250,000 С 5 6 10 4 (1) Set Value to Reset 🏄 👌 🖓 8 9 7 / A2b 0 2 A26 OK Cancel nsor Supply Voltage On Васк 6

Skalowanie czujnika (tu przykładowo typ 0–10 V odpowiada 0–250°C) podano w karcie danych technicznych podłączonego czujnika.

W pozycji Skala 0 V należy podać dolną, a w pozycji Skala 10 V górną wartość skalowania.

Uaktywnienie pozycji Zasilanie czujnika włączone nastąpi wtedy, gdy ten typ czujnika będzie tego potrzebował.

Przycisk Ustaw wartość na... (Offset) umożliwia ustawienie danych pomiarowych czujnika na określoną wartość. Wyświetlona będzie dodatnia lub ujemna różnica offsetu.

Przyciskiem Resetmożna ponownie wyzerować Offset.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► C1 ► pole tekstowe "Typ" ► 0/4–20 mA

Raw: 590.94 kg	* Chanr	nel C3 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Type 4 - 20 mA St	tore	Unit	psi	
Name Measurement 3		Scale 4mA	0.000	psi
Part: 0 Serial: 1 Version: 		Scale 20mA	232.000	psi
Record	Alarm	Offset	0.000	psi
		(Offset) Set	Value to	Reset
Value 167.3		set Total to]
		Cost-Settings	3	
Back	n/Max	Sensor S	upply Voltage O	'n

Tu przykładowo typ 4–20 mA.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► C1 ► pole tekstowe "Jednostka"

		psi	∦ Edit	
mbar	bar	psi	mV	v
μV	kV	mA	A	kg
kg/s	kg/min	kg/h	kW	mg/m³Oil
User_1	User_2	User_3	User_4	User_5
User_6	User_7	User_8	User_9	User_10
Page		OK Can	cel	

Prekonfigurowany wybór odpowiednich jednostek w przypadku typu 0–1/10/30 V i 0/4–20 mA.

12.2.2.8.2. Typ PT100x

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► C4 ► pole tekstowe "Typ" ► PT100x



Tu wybrano typ czujnika PT100 oraz jednostkę °C. Alternatywnie można wybrać typy czujników PT1000 i KTY81 oraz jednostkę °F.

Dalsze możliwości konfiguracji – patrz rozdział 12.2.2.8.1 typ 0–1/10/30 V i 0/4–20 mA!

12.2.2.9. Typ impulsu (stała impulsowania)

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► pole tekstowe "Typ" ► Impuls

*** Channel B3 ***							
Туре	Pulse		Store	Unit Pulse	m³		
Name	Measu	urement 5		1 Pulse =	0.005	m ³	
Part: 0	Serial: 0 	Versio	n:	Consumption	ltr/min		
Record	•		Alarm	Unit Counter	ltr		
P V P	Consuption	361007	/min 🔽 Itr 🔄	counter		ltr	
\$P	Frequency	50 Hz		Cost-Settings	;		
Back	٥		Min/Max	Sensor Se	upply Voltage O	n	

W normalnej sytuacji wartość liczbowa z jednostką dla 1 impulsu jest napisana na czujniku i można ją bezpośrednio wprowadzić w pole tekstowe 1 Impuls =.

<u>Wskazówka:</u>

Tu wszystkie pola tekstowe są opisane lub wypełnione.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► "Jednostka Impuls"



Dla Jednostka Impuls można jako jednostkę wybrać objętość przepływu lub zużycie energii.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► Zużycie

	L	ıtı/min		
ltr/min	ltr/s			
			_	
			ncel	

Jednostki dla chwilowego Zużycia w przypadku typu "Impuls".

Wskazówka: Przykład z jednostką "metr sześcienny".

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► "Licznik jednostek"



Dostępne jednostki dla Jednostki licznika w przypadku typu "Impuls"

Stan licznika w każdej chwili można ustawić na dowolną lub żądaną wartość.

Dalsze możliwości konfiguracji – patrz rozdział 12.2.2.8.1 typ 0–1/10/30 V i 0/4–20 mA!

12.2.2.9.1. Typ RS485

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► C3 ► pole tekstowe "Typ" ► RS485

12.2.2.9.2. Typ "brak czujnika"

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Typ" ► Brak czujnika

	*** Channel A1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	No Sensor Store	
Name	Measurement 7	
	No Sensor defined	
Back	٥	

Służy on do zadeklarowania chwilowo niepotrzebnego kanału jako nieskonfigurowanego.

A1	A2	A3		A4	
unused	unu:	sed		unus	
B1	B2	B3		B4	
unused	unu:	sed	unused	unus	ed
Back 🙆		Virtual Channel	S Alarm Lg.s Rep	op 1 days, In	31.07.2015 07:13:24

Jeżeli w przypadku typu brak czujnika nastąpi powrót do konfiguracji czujnika, kanał A1 będzie wyświetlony jako wolny.

12.2.3. Typ "Modbus"

12.2.3.1. Wybór i aktywacja typów czujników

Pierwszy krok: wybrać wolny kanał czujnika

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3

Drugi krok: Wybrać typ "Modbus".

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► pole tekstowe "Typ" ► Modbus

Trzeci krok: potwierdzić przyciskiem OK.

Teraz można wprowadzić nazwę (patrz rozdział ""12.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych"").

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► VA ► użyj

		*** Chanı	nel B3 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA
Type	Modbus	Store	Generic Modebus
Name	Modbus		Id:1 B:19200 P:E S:1 Timeout:100 msec
Part: 0	Serial: 0 Versi 	lon:	Register Setup Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
Record		Alarm	ModBus ID 1 use
	002.42.		Reg.Address 0
	B3a 903.43 ba	ar	Reg.Format [HR] R4
			Unit
			Scale don't Scale
ОК	Cancel	Min/Max	Sensor Supply Voltage On

Za pośrednictwem magistrali Modbus można odczytać maks. 8 wartości rejestrów czujników (z rejestrów Input lub Holding).

Wybór w zakładkach karty Va–Vh, aktywacja przez wybranie danego przycisku Use (Użyj).

12.2.3.2. Ogólne ustawienia magistrali Modbus

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► ► pole tekstowe "Modbus ID"

			*** Chanı	nel B3 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA
Type	N	Aodbus	Store	Generic Modebus
Name		Modbus		Id:1 B:19200 P:E S:1 Timeout:100 msec
Part: 0	Seria	al: 0 Ve 	rsion:	Register Setup Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
Record			Alarm	ModBus ID 1 use
				Reg.Address 0
*	B3a	983.43	bar	Reg.Format [HR] R4
				Unit
				Scale don't Scale
ОК		Cancel	Min/Max	Sensor Supply Voltage On

Tu wprowadza się Modbus ID ustalony dla danego czujnika, dopuszczalnymi wartościami są 1–247.

Konfiguracja Modbus ID czujnika – patrz karta danych technicznych czujnika.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► Ustawienia Modbus

Modbus Settings								
Modbus ID	1							
Baudrate	1200	2400	4800	9600	19200	38400		
Stopbits	1	2			Term	Bias		
Parity	none	even	odd]				
Response T	imeout	100	ms	ec	HW-Vers	ion: 0.00		
allow Modbus Extended Channels								
		(ок	Cancel	1		Set to Default	1

Tu ustawia się parametry szeregowej transmisji danych szybkość transmisji, bit stop, parzystość oraz limit czasu odpowiedzi. W tym celu należy zajrzeć do karty danych

technicznych używanego czujnika/przetwornika pomiarowego.

Potwierdzenie przyciskiem OK. Przywracanie ustawienia podstawowego przyciskiem Kasuj

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► pole tekstowe "Adres rejestru"



Wartości pomiarowe są wprowadzane z czujników do rejestrów i urządzenie BDL może je adresować i odczytywać za pośrednictwem protokołu Modbus. W tym celu w urządzeniu BDL należy skonfigurować żądane adresy rejestrów. Wprowadzenie rejestru/adresu danych odbywa się tu przez podanie wartości dziesiętnych z zakresu 0–65535.

Przyciskami Input Register i Holding Register można wybrać odpowiedni typ rejestru Modbus

W pozycjach Typ danych i Układ bajtów można

poszczególnych bajtów liczb. Należy je stosować

określić format liczbowy i kolejność transmisji

Ważne:

Konieczne są tu prawidłowe wartości rejestrów.

Należy pamiętać, że numer rejestru może się różnić od adresu rejestru (offsetu). W tym celu należy użyć karty danych technicznych czujnika/przetwornika pomiarowego.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► pole tekstowe "Format danych"



Obsługiwane typy danych:

er
e

- I1 (8b) = signed integer
- UI2 (16b) = unsigned integer
- I2 (16b) = signed integer
 - UI4 (32b) = unsigned integer

R4 (32b) = liczba zmiennoprzecinkowa

- I4 (32b) = signed integer
- 255 => 0 127 => -128 65535 0 => -32768 => 32767 0 4294967295 => => -2147483648 2147483647

w kombinacjach.

Układ bajtów:

Rozmiar rejestru Modbus wynosi 2 bajty. Dla wartości 32-bitowej urządzenie BDL odczytuje dwa rejestry Modbus. Odpowiednio dla wartości 16-bitowej odczytywany jest tylko jeden rejestr.

Specyfikacja protokołu Modbus określa w niewystarczającym stopniu tylko kolejność transmitowanych bajtów z wartościami. Aby móc zapewnić pokrycie dla wszystkich możliwych przypadków, można dowolnie konfigurować kolejność bajtów w urządzeniu BDL i należy ją dostosować do danego czujnika (patrz karta danych technicznych/ przetwornika pomiarowego).

Np.: High Byte przed Low Byte, High Word przed Low Word itp.

Konfiguracja musi być zgodna z informacjami podanymi na karcie danych technicznych czujnika/przetwornika pomiarowego.

PL

Przykłady:

Holding Register - UI1(8b) – wartość liczbowa: 18



Wybór typu rejestru Holding Register, Typ danych U1 (8b) i układ bajtów A/B

18 =>	HByte 00	LByte 12
Data Order	1. Byte	2. Byte
A	00	12
B	12	00

Holding Register - UI4(32) – wartość liczbowa: 29235175522 ► AE41 5652



Wybór typu rejestru Holding Register, Typ danych U1 (32b) i układ bajtów A-B-C-D

		НW	/ord	LW	/ord
	Н	Byte	LByte	HByte	LByte
29235175522	=>	٩E	41	56	52
Data Order	1.By	te 2	2.Byte	3.byte	4.Byte
A-B-C-D	AE		41	56	52
D-C-B-A	52		56	41	AE
B-A-D-C	41		AE	52	56
C-D-A-B	56		52	AE	41

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► Jednostka



Naciśnięcie pola tekstowego "Jednostka" powoduje przejście do listy z dostępnymi jednostkami.

Wyboru jednostki dokonuje się przez naciśnięcie żądanego przycisku jednostki. Zatwierdzenie jednostki następuje przez naciśnięcie przycisku OK.

Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami listy przez naciśnięcie przycisku Page. W przypadku braku odpowiednich jednostek można je utworzyć. W tym celu należy wybrać jeden z predefiniowanych przycisków User_x.

PL

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► B3 ► pole tekstowe "Skala"



Zastosowanie tego czynnika umożliwia dostosowanie wartości wyświetlanych do nich samych.

		*** Chan	nel B3 *** ~ 0.0 V ~ 0 mA
Type Name	Modbus Modbus	Store	Generic Modebus Id:1 B:19200 P:E S:1 Timeout:100 msec
Part: 0	Serial: 0 Ver: 	sion:	Register Setup Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh
Record	983.43 E	Alarm	ModBus ID 1 use Reg.Address 0 Reg.Format [HR] R4 Unit
ОК	Cancel	Min/Max	Sensor Supply Voltage On

Po potwierdzeniu przyciskiem OK nastąpi zatwierdzenie i zapisanie wprowadzonych danych.

PL

12.2.3.3. Konfiguracja protokołu Modbus dla czujnika METPOINT[®] SD23

W przypadku podłączania czujnika METPOINT[®] SD23 za pośrednictwem protokołu Modbus należy dokonać następujących ustawień

Pierwszy krok: wybrać wolny kanał czujnika

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► wybrać wolny kanał (przykład: kanał A1)

Drugi krok: Wybrać typ "Modbus". Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Typ" ► wybrać "Modbus" i potwierdzić przyciskiem >OK<.

Trzeci krok: określić nazwę.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Nazwa" Teraz należy wprowadzić nazwę.

Czwarty krok: określić ustawienia protokołu Modbus. Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► Ustawienia Modbus

	Modbus Settings									
Modbus	ID 1	ĺ								
Baudrat	e 1200	2400	4800	9600	19200	38400				
Stopbits	1	2			Term	Bias				
Parity	none	even	odd							
Respon	se Timeout	100	ms	ec	HW-Vers	ion: 0.00				
	allow Modbus Extended Channels									
		(ок	Cancel			Set to Default			

Odpowiedni Modbus ID można znaleźć w karcie danych technicznych czujnika (np. tutaj jest to 1).

Pozostałych ustawień należy dokonać zgodnie z ilustracją.



Piąty etap: określić rejestr.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► Va ► użyj





Szósty krok: wprowadzić parametry protokołu Modbus.

Reg.Address	1216	1
Reg.Format	[HR] R4	2
Unit	°C	3
Scale	don't Scale	4

Określenie pozostałych rejestrów odbywa się w ten sam sposób.

Ustawienia formatu rejestrów/danych są identyczne dla wszystkich rejestrów.

wprowadzanie parametrów protokołu Modbus odbywa się białymi przyciskami (1)–(4).

Za pośrednictwem odpowiednich rejestrów można odczytać następujące parametry:

Rejestr	Nazwa	Adres rejestru	Format rejestru	Jednostka	Skaluj
Va	Temperatura	1216	[HR] R4	°C	brak skal.
Vb	Wilgotność względna	1152	[HR] R4	% rH	brak skal.
Vc	Punkt rosy/punkt zamarzania	1536	[HR] R4	°C _{td}	brak skal.
Vd	Punkt rosy	1472	[HR] R4	°C _{td}	brak skal.
Ve	Temperatura	2944	[HR] R4	°F	brak skal.
Vf	Punkt rosy/punkt zamarzania	3008	[HR] R4	°F _{td}	brak skal.

12.2.4. Konfiguracja rejestratora (rejestratora danych)

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora





W pierwszym wierszu można wybrać predefiniowane dla rejestracji Interwały czasowe 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 i 120 sekund.

Odbiegający od nich, indywidualnie wybrany Interwał czasowy można wprowadzić w polu tekstowym o białym tle, gdzie zawsze wyświetlany jest obecnie ustawiony Interwał czasowy (tu przykładowo 20 sekund).

Wskazówka:

Największy możliwy interwał czasowy wynosi 300 sekund (5 minut).

Wskazówka:

Jeżeli jednocześnie nastąpi zarejestrowanie ponad 12 danych pomiarowych, najmniejszy możliwy interwał czasowy rejestratora danych wynosi 2 sekundy.

Jeżeli jednocześnie nastąpi zarejestrowanie ponad 25 danych pomiarowych, najmniejszy możliwy interwał czasowy rejestratora danych wynosi 5 sekundy.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora ► pole "Wymuś zapisanie nowego pliku" lub Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora ► pole "Wymuś zapisanie nowego pliku" ► pole tekstowe

"Komentarz" *** Logger settings *** Time interval (sec) 1 2 10 15 30 60 120 5 V force new record file Comment -- no comment --Logger stopped timed Start timed Stop START aining logger capacity = 2174 days Alarm pacity = 2... 31.07.2015 Back ø 13:31:49 Logger settings Time interval (sec) 2 5 10 15 30 60 120 1 force new record file ~ Comment: -- no comment --Logger stop timed Start timed Stop START STOP Remaining logger capacity = 442 days 5 channels selected / time interval (mir g.stop pacity = 4... 31.07.2015 Alarm ø Back 13:48:09

Zaznaczenie pola Wymuś zapisanie nowego pliku powoduje utworzenie nowego pliku rejestracji i po wyborze pola tekstowego Komentarz można wprowadzić komentarz.

<u>Ważne:</u>

W przypadku zamiaru utworzenia nowego pliku rejestracji należy zaznaczyć pole Wymuś zapisanie nowego pliku.

W przeciwnym przypadku nastąpi użycie ostatnio utworzonego pliku rejestracji.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora ► pole "Start czasowy"

		**	* Log	ger se	ttings	***			
			Tim	e interval	(sec)				
1	2	5	10	15	30	60	120	1	
	force new r	ecord file	9						
Comm	Comment: no comme						nt		
	.ogger stop	bed		🖌 tin	ned Start		tim	ed Stop	
STA	ART	STOP		13:46	- 31.07.1	5			
Back 🙆	Remaining lo	ogger capao elected / tir	city = 442 da ne interval (ays (min 1 sec)		Alarm	Lg.stop rv Report	val = 1 s	31.07.201 13:45:24

Zaznaczenie pola Start czasowy, a następnie naciśnięcie pola tekstowego "Data/czas" umożliwia ustawienie daty oraz Startu czasowego rejestracji przez rejestrator danych.

Wskazówka:

Podczas aktywacji Startu czasowego nastąpi jego automatyczne ustawienie na bieżący czas plus jedna minuta.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora ► pole "Stop czasowy"



Zaznaczenie pola Stop czasowy, a następnie naciśnięcie pola tekstowego "Data/czas" umożliwia ustawienie daty oraz czasu zakończenia rejestracji przez rejestrator danych.

<u>Wskazówka:</u> Podczas aktywacji Stopu czasowego nastąpi jego automatyczne ustawienie na bieżący czas plus jedna godzina.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora ► pola "Start czasowy/Stop czasowy" ► pole tekstowe "Data/ czas"



Po naciśnięciu pola tekstowego "Data/czas" pojawi się okno wprowadzania danych, w którym zawsze można ustawiać i zmieniać obszar czasu i daty oznaczony żółtym kolorem.

Menu	główne 🕨	Ustawienia I	Ustaw	. rejestratora 🕨	▶ pola	"Start c	czasowy/Sto	p czasowy"	pole tekstowe,	,Data/
czas"	przycisl	k "Cal."								



Przycisk Cal. umożliwia wygodny wybór daty z kalendarza.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora ► przycisk "START"

			**	* Log	ger se	ttings	***			
				Tim	e interval	(sec)				
	1	2	5	10	15	30	60	120) 1	
	for	ce new r	ecord file	9	,	л				
		Settin	gs can o	nly be c	hanged	while Lo	ogger is	stoppe	ed	
			-							
	Lo	gger acti	ve	timed Start 🖌 timed Stop						
	STAR	т в	тор		13:00	- 31.07.1	5	14:50	- 31.07.15	
Back	© ^{Ri}	emaining lo channels s	ogger capac elected / tin	ity = 442 da ne interval i	ays (min 1 sec)		Alarm	Lg.run Report	days, Int	31.07.201 14:01:58

Po aktywacji Startu czasowego lub Stopu czasowego i dokonaniu odpowiednich ustawień należy nacisnąć przycisk START i rejestrator danych zostanie przestawiony w stan "Rejestrator uruchomiony".

Rejestrator danych rozpoczyna rejestrowanie od ustawionego punktu czasowego!

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. rejestratora ► przyciski "START/STOP"

			**	* Log	ger se	ttings	***			
				Tim	e interval	(sec)				
	1	2	5	10	15	30	60	120	1	
	for	ce new r	ecord file							
		Settin	gs can o	nly be c	hanged	while Lo	ogger is	stoppe	ed	
l										
	Lo	gger acti	/e		🖌 tin	ned Star	t [✓ ti	imed Stop	
	STAR	T S	TOP		13:00	- 31.07.1	5	14:50	- 31.07.15	
										_
Back	O R	emaining lo	ogger capac	ity = 442 d	ays		Alarm	Lg.run	days, Int	31.07.20
		channels s	elected / till	ie miervar	(mm i sec)			Report		14:01

Rejestrator danych można włączyć i wyłączyć także bez skonfigurowania parametrów czasowych przyciskami START i STOP. W lewym dolnym rogu wyświetlana jest liczba zarejestrowanych wartości i czas pozostały do zakończenia rejestracji.

Wskazówka:

Jeżeli rejestrator danych jest włączony, nie można zmieniać ustawień.

<u>Ważne:</u> W przypadku zamiaru utworzenia nowego pliku rejestracji należy zaznaczyć pole Wymuś zapisanie nowego pliku. W przeciwnym przypadku nastąpi użycie ostatnio utworzonego pliku rejestracji.

12.2.5. Ustawienia urządzenia

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz.

	*** Device	e se	ettings	***			
	[1	
	Set language			SD-	Card		
	Date & Time			Relais	Settings		
	Network settings			Update	System	I	
	ModBus settings			Factor	y Reset		
				Alarm	Lg.stop	davs. Int	31.07.20
Back					Report		14:05:5

Przegląd pozycji "Ustaw. urządz."

12.2.5.1. Język

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Język

	***	Choose language	***
		Can you read this text?	
	English	Deutsch	Spanish
	Italian	Danish	Русский
	Polski	French	Portuguese
	Romanian	Czech	
Back			Alarm Lg.stop days, Int 31.07.201 Report 14:08:12

Tu można wybrać jedną z 12 wersji językowych do obsługi urządzenia BDL.

<u>Wskazówka:</u> Chwilowo dostępna jest tylko wersja niemiecka i angielska!

12.2.5.2. Data i godzina

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Data i godzina *** Time & Date Settings *** Actual Time 14:08:53 / 31.07.2015 Start UTC ± Time Zone 0 Daylight Saving

p acity = 44... 31.07.2015 Alarm Back 14:08:53

Naciśnięcie pola tekstowego Strefa czasowa i wprowadzenie właściwej wartości UTC umożliwia ustawienie prawidłowego czasu w dowolnym miejscu globu.



Przełączanie między czasem letnim i zimowym realizowane jest przez zaznaczenie pola Czas letni.

12.2.5.3. Ustawienia sieci





Tu można skonfigurować połączenie z każdym komputerem z zastosowaniem i bez zastosowania DHCP.

Wskazówka:

W przypadku włączonego DHCP (zielony ptaszek) możliwe jest automatyczne połączenie urządzenia BDL z siecią bez konieczności dokonywania konfiguracji ręcznej.

Naciśnięcie, przykładowo, pola tekstowego Adres IP spowoduje pojawienie się okna wprowadzania danych, w którym, w wybranych, oznaczonych żółtym kolorem obszarach, można ręcznie wprowadzić kolejne oktety adresu IP. Nazwę hosta można też wprowadzić lub zmienić przez naciśnięcie tego pola tekstowego.

W ten sam sposób należy wprowadzić Maskę podsieci oraz Adres bramy! (Nazwa Nazwa hosta – patrz rozdział 12.2.2.7 Nazewnictwo pól tekstowych i ich konfiguracja)

*** Network settings ***								
Basic Setup		- IP-V4 Address Setup						
IP address via		IP address	192.168.100.2					
MAC	00-00-00-00-00-00	Subnet Mask	255.255.255.0					
Host name	DE-0000	Gateway address	192.168.100.1					
HTTP Port	0	DNS address	0.0.0.0					
Web-Admin Se	tup							
WebAdmin Pa	assword	123	4					
			1					
Back	Apply & Restart	ne	ew MAC	0				

Np. adres IP z przestrzeni adresowej sieci klasy C.

Wskazówka:

Przestrzeń adresów prywatnych sieci klasy A od 10.0.0 do 10.255.255.255 Przestrzeń adresów prywatnych sieci klasy B od 172.16.0.0 do 172.31.255.255 Przestrzeń adresów prywatnych sieci klasy C od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 Maska podsieci: np. 255.255.255.0
12.2.5.4. ModBus

*** ModBus settings Enable MB-RTU Modbus ID 1 2400 4800 38400 57600 115200 Baudrate 1200 9600 2 Stopbits Parity odd none Data Format ТСР RTU Set to Default Res.Diag ø Apply CRC-Err: 0 Rx: 0

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Ustawienia ModBus

Tu należy ustawić parametry transmisji danych: Modbus ID, Szybkość transmisji, Bit stopu i Parzystość. Zaznaczenie pola "Aktywuj MB-RTU" powoduje włączenie protokołu Modbus. Naciśnięcie przycisku Zmień na wartości standardowe powoduje przywrócenie prekonfigurowanych wartości domyślnych. Wartości Szybkość 19200

Valusci	OZYDRUSC	19200
standardowe:	transmisji:	
	Bit stopu:	1
	Parzystość:	even

12.2.5.5. Karta SD

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Karta SD ► Reset bazy danych rejestratora

0		
	*** SD-Card ***	
		1
	Reset Logger Database	
		1
		1
	Erase SdCard	
		J
		7
	Format SdCard	
n 1		
васк		

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Karta SD ► Kasuj kartę SD

Naciśnięcie przycisku Reset bazy danych rejestratora powoduje zablokowanie obecnie zapisanych danych do użytku w urządzeniu BDL. Dane pozostają jednak zapisane na karcie SD i są dostępne do użytku zewnętrznego.

Naciśnięcie przycisku Kasuj kartę SD powoduje całkowite skasowanie danych z karty SD.

WSKAZÓWKA	Konfiguracja karty SD i wymiana karty
	Dalsze informacje dotyczące karty SD i wymiany karty - patrz rozdział 11

12.2.5.6. Aktualizacja systemu

Ważne:

Przed aktualizacją należy zapisać ustawienia urządzenia na nośniku pamięci USB!

Wskazówka:

Przycisk oznaczony żółtym kolorem wskazuje, jakie opcje aktualizacji są dostępne.

Check USB Stick for new Softwate updates A1 = V0.00 < new> act. Firmware = V99.88 A2 = V0.01 < new> oftware actual Version = V99.88 A3 = V0.02 oftware actual Version = V1.63 B1 = V0.04 < new> itetures actual Version = V1.63 B2 = V0.05 < new> anguages actual Version = V1.63 M1 thannel SW actual Version = V0.02 M3 WebUI actual Version = V0.06 M4	Przegląd funkcji Aktualizacja systemu
---	---------------------------------------

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Aktualizacja systemu

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Aktualizacja systemu ► Zapisz ustawienia urządzenia



Zapisuje Ustawienia kanałów i systemowe w formacie XML na nośniku pamięci USB.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Aktualizacja systemu ► Sprawdź pamięć USB pod kątem aktualizacji

Cł	neck USB Stick for new Softwate updates	A1 = V0.00 <new> A2 = V0.01 <new></new></new>
- act. Firmwa Software Fonts Pictures Languages Channel SW WebUI	are = V99.88 U:DEV0001/Update/DS500COD.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500FNT.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500BMP.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500LAN.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500AVR.bin <no file=""> U:DEV0001/Update/DS500WEB.bin <no file=""></no></no></no></no></no></no>	A3 = 00.02 A4 = 00.02 A4 = 00.03 < new> B1 = 00.04 < new> B2 = 00.05 < new> B3 = 00.06 < new> B4 = 00.07 < new> M1 M2 M3 M4
Update Fi	irmware force all	Update Channe

Jeżeli po naciśnięciu przycisku Sprawdź pamięć USB pod kątem aktualizacji w oknie pojawią się następujące komunikaty, oznacza to, że nośnik pamięci USB nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia BDL lub nie ma na nim danych.

METPOINT® BDL

Check USB Stick for new Softwate updates	A1 = V0.00 <new< th=""></new<>
act. Firmware = V99.88	A2 = V0.01 <new A3 = V0.02</new
Software	A4 = V0.03 <new B1 = V0.04 <new< th=""></new<></new
Fonts	B2 = V0.05 <new< th=""></new<>
Pictures	B3 = V0.06 <new< th=""></new<>
Languages	M1
Channel SW	M2
WebUI	M3 M4
Update Firmware force all	Update Channe

Jeżeli nośnik pamięci USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia BDL, napis jest czarny i po lewej stronie wyświetlane są różne opcje aktualizacji (oprogramowania, plików graficznych itp.) oznaczone zielonym ptaszkiem.

Po prawej są widoczne bieżące (old) i nowo dostępne (new) wersje.

Jeżeli użytkownik chce zainstalować starszą wersję oprogramowania, musi ręcznie wybrać katalog z aktualizacjami oraz opcję aktualizacji (oprogramowania, plików graficznych).

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Aktualizacja systemu ► Wybór aktualizacji

Aktualizacja urządzenia BDL dla wszystkich wybranych opcji (oprogramowanie, pliki graficzne itd.)

<u>Ważne:</u>

Jeżeli po aktualizacji pojawi się przycisk Uruchom ponownie, należy go nacisnąć w celu ponownego uruchomienia urządzenia BDL!

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Aktualizacja systemu ► Aktualizacja kanałów

Check	USB Stick for new Softwate updates	A1 = V0.00 <new> A2 = V0.01 <new></new></new>
- act. Softwa Fonts Picture	Set Channels to BOOT mode	cwa cwa cwa cwa
Langu Chann WebUI		
Update Firmv	vare force all	Update Channe

Aktualizacja kanałów urządzenia BDL.

Ważne:

Jeżeli po aktualizacji kanałów pojawi się przycisk Uruchom ponownie, należy go nacisnąć w celu ponownego uruchomienia urządzenia BDL!

Menu główne ► Ustawienia ► Ustaw. urządz. ► Aktualizacja systemu ► Przywróć ustawienia fabryczne



12.2.5.7. Przywrócenie wartości standardowych

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienia urządzenia ► Przywrócenie wartości standardowych



W razie potrzeby naciśnięcie przycisku Uruchom ponownie spowoduje restart urządzenia BDL.

12.2.6. Ustawienia raportu (funkcja opcjonalna)

Menu główne 🕨 Ustawienia 🏲 Ustawienia raportowania

*** R	eport Settings ***		
Report Data stored for 0	days	Erase	
Activation —	- settings		
report active	Currency Unit		
START STOP			
Back	Aları	n Lg.stop nterval =	03.08.

*** R	eport Settings	***		
Data Storrage Report Data stored for 0	days		Erase	
Activationrestart in 3595 sec	Currency Unit	[
START STOP				
Back		Alarm Lg.s Rp.s	stop ys, Interv stop restarts i	03.08.201 07:33:32

Tutaj można włączyć i wyłączyć funkcję raportowania przyciskami STOP i START.

Wskazówka: Po naciśnięciu przycisku STOP funkcja raportowania uaktywni się po godzinie, jeżeli wcześniej nie naciśnięto przycisku START.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie raportu ► Przycisk kasowania



Poprzez potwierdzenie przyciskiem Tak nastąpi skasowanie wszystkich zapisanych danych raportowania.

Ważne:

Przed skasowaniem Danych raportowania należy je wyeksportować na nośnik pamięci USB!

Patrz rozdział 12.10 Eksport danych

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienia raportowania ► pole tekstowe "Waluta"

*** R	eport Settings	***			
Data Storrage					
Report Data stored for 0	Report Data stored for 0 days Erase				
Activation	_ settings				
report active	Currency Unit		E	Euro	
START STOP					
Back		Alarm	Lg.stop Rp.run	= 1531 da	03.08.2015

Naciśnięcie pola tekstowego Waluta umożliwia wprowadzenie waluty, która zostanie zatwierdzona do celów Raportowania oraz ustawień dotyczących kosztów.

Wskazówka: W przypadku niewprowadzenia waluty odpowiednie pola pozostaną puste.

Patrz także rozdział 12.8.1 Raport zużycia (funkcja opcjonalna) i 12.8.2 Koszty (funkcja opcjonalna).

12.2.7. Kanały wirtualne (funkcja opcjonalna)

Opcja "Kanały wirtualne" oferuje 4 dodatkowe kanały (brak kanałów sprzętowych) do prezentacji obliczeń kanałów sprzętowych, wirtualnych oraz dowolnie definiowanych stałych. Na jeden kanał wirtualny można zrealizować maks. 8 obliczeń wartości z 3 operandami i 2 operacjami.

Możliwe zastosowania to obliczenia:

- mocy danej instalacji;
- całkowitego zużycia (większa liczba sprężarek);
- kosztów energii itp.

12.2.7.1. Aktywacja opcji "Kanały wirtualne"

Po nabyciu opcji "Kanały wirtualne" należy ją najpierw uaktywnić.

Menu główne ► Ustawienia ► o BDL

,	*** Abc	out BDL ***
Device		- Options
Device Type:	BDL	Consumption report
Serial Number: 000	000000	Webserver Buy
Hardware Version:	0.00	✓ Fast measurement
Software Version:	0.99	✓ Virtual Channels
WebUI Version	0.01	✓ Analog Total
Contact: www.beko-technologie	s.com	
Back		Alarm Lg.step 1531 day 03.08.201 Image: Rp.run Rp.run 07:54:20



Naciśnięcie przycisku Kup dla opcji "Kanały wirtualne" spowoduje żądanie wprowadzenia kodu aktywacyjnego.

W polu tekstowym należy wprowadzić kod aktywacyjny i uaktywnić go przyciskiem OK.

12.2.7.2. Konfiguracja kanałów wirtualnych

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne

V1	 V2	
V3	 V4	
Back 🙆	Hardware Channels	Alarm Lg.stop terval = 0 03.08.2015 Rp.run 07:56:20

Po użyciu przycisku "Kanały wirtualne" w menu konfiguracji czujnika pojawi się przegląd dostępnych 4 kanałów.

<u>Uwaga:</u>

Zwykle żaden z kanałów nie jest prekonfigurowany.

12.2.7.3. Wybór typu czujnika



*** Channel V1 ***	
Type No Sensor Store	
Name	Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadnego czujnika, pojawi się typ brak czujnika.
No Sensor defined	Naciśnięcie pola tekstowego Typ brak czujr powoduje przejście do listy wyboru typów czujników (patrz kolejny krok).
Back 🙆	

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► pole tekstowe "Typ".

	Select Type of	Virtual Char	nel	
	ociect Type of	vintual onai		
	No S	ensor		
		ensor		
		1		
Generic	No Sensor			
Ocheno	No ochool			
	-	-		
	OK	Canaal		
	UK	Cancel		

Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadnego czujnika, pojawi się Typ brak czujnika.

Naciśnięcie przycisku Generic spowoduje wybór wirtualnego kanału. Naciśnięcie przycisku brak czujnika spowoduje zresetowanie kanału. Potwierdzenie wyboru przyciskiem OK.

Menu główne 🕨	Ustawienia 🕨	Ustawienie czujnika 🕨	Kanały wirtualne	V1 🕨	pole tekstowe "	,Nazwa".
---------------	--------------	-----------------------	------------------	------	-----------------	----------

		*** Channel V1 ***
Туре	No Sensor	Store
Name		
		No Oswana dafia a d
		No Sensor defined
Death		
Васк		

		*** Chanı	nel V1 ***								
Туре	Generic	Store	Virtual Value Setup								
Name	Ch-V1		V1a V1b V1c	V1d V1e	V1f	V1g	V1h				
			use								
Part: 0	Serial: 0 Vers	sion: MbExt	1st Operand	0.00	0						
Descent		4 1	1st Operation								
Record		Alarm	2nd Operand	0.00	0						
			2nd Operation								
			3rd Operand	0.00	0						
			Unit of Result								
ОК	Cancel	Min/Max		V1a = 0.000							

Teraz można jeszcze wprowadzić Nazwę.

Przycisk Zapisz jest przewidziany do użytku w funkcjach dostępnych w przyszłości, obecnie **nie** jest używany.

12.2.7.4. Konfiguracja poszczególnych wartości wirtualnych Na jeden kanał wirtualny można obliczyć maks. 8 wartości wirtualnych, które każdorazowo należy uaktywniać osobno:

12.2.7.4.1. Aktywacja poszczególnych wartości wirtualnych

				*** Chani	nel V1 ***		
Туре		Generic		Store	Vii V1a V1b V1c	rtual Value Setup V1d V1e V1f V1g V ¹	1h
Name		С	h-V1		use		
Part: 0	5	Serial: O	Vers	ion: MbExt	1st Operand	0.000	
Descard		•••		A 1	1st Operation		
Record		Alarm			2nd Operand	0.000	
			25.69		2nd Operation		
	-		20.00 K	g/s	3rd Operand	0.000	
					Unit of Result		
						,	
ОК		Can	cel	Min/Max		V1a = 0.000	

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► V1a ► Użyj

Aktywacja wartości wirtualnej dokonywana jest przez naciśnięcie danego przycisku z wartością (np. V1a) i potwierdzeniu przyciskiem OK.

12.2.7.4.2. Definicja operandów

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► 1. Operand

		*** Chan	nel V1 ***	
Type Name	Generic Ch-V1	Store	Via V1a V1b V1c use	tual Value Setup V1d V1e V1f V1g V1h
Part: 0	Serial: 0 Vers	ion: MbExt	1st Operand	0.000
Record		Alarm	2nd Operand	0.000
- e	25.68 k	a/s	2nd Operation	
			3rd Operand	0.000
			Unit of Result	
OK	Cancel	Min/Max		V1a = 0.000

Naciśnięcie pola tekstowego 1. Operand powoduje przejście do listy wyboru z dostępnymi kanałami sprzętowymi, wirtualnymi i wartościami stałymi.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► 1. Operand ► A1







Naciśnięcie przycisku żądanego kanału, np. A1b, powoduje zatwierdzenie wyboru.

Jeżeli naciśnięto przycisk Const. Value, należy określić wartość, korzystając z klawiatury numerycznej. Przycisk OK powoduje zatwierdzenie wartości.

Przyciski ← i Clr umożliwiają skorygowanie wprowadzonej wartości.

Przycisk ← kasuje ostatni znak Przycisk Clr całkowicie kasuje wartość Ta procedura obowiązuje analogicznie dla wszystkich operandów (1., 2. i 3.).

12.2.7.4.3. Definicja operacji

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		*** Chanr	nel V1 ***		
Туре	Generic	Store	Virtu	ual Value Setup	V46
Name	Ch-V1				vin
Part: 0	Serial: 0 Vers	sion: MbExt	1st Operand	0.000	
Record		Alarm	1st Operation	0.000	
	25.69.		2nd Operation	0.000	
P	23.00 k	(g/s	3rd Operand	0.000	
			Unit of Result		
ОК	Cancel	Min/Max		V1a = 0.000	
Type	Generic		Vin	ual Value Setup	wan i
Name	C2-V1	Opera	ation	the sector sector	* 1+1
Part 3	Sector 9	*	/	3.000	
Record		+	-		
1.1		not u	ised		
<u></u>	65.6		343 Openand		
			Unit of Pessel		
ОК	Cancel	Min/Max		Co	

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► 1. Operacja.

Ta procedura obowiązuje analogicznie dla obu operacji (1. Operacja i 2. Operacja)

12.2.7.4.4. Definicja jednostki

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► Jednostka

					*** Chan	nel V1 ***								
Туре	Generic Store								irtual Value Setup					
Nama	Ch)/1				V1a V1b	V1c	V1d	V1e	V1f	V1g	V1h			
Name	Name Ch-V1					🖌 use								
Part: 0	Se	rial:	0	Vers	ion: MbExt	1st Operand	3 [0.000)	_			
						1st Operatio	on [
Record		25.68 kg/s		Alarm	2nd Operan	d		0.000)					
1 61					2nd Operati	on								
	-			g/s	3rd Operand	d		0.000)					
						Unit of Resu	ult			-				
							,							
ОК			Cancel		Min/Max			V1a =	0.000					

Naciśnięcie pola tekstowego Jednostka powoduje przejście do listy dostępnych jednostek.

			🌮 Edit]	
	°C	°F	%RH	°Ctd	
°Ftd	mg/kg	mg/m³	g/kg	g/m³	
m/s	Ft/min	Nm/s	Nft/min	m³/h	
m³/min	ltr/min	Itr/min Itr/s		Nm³/h	
Nm³/min	NI/min	NI/s	Ncfm	m³	
Page		OK Can	cel		

Wyboru jednostki dokonuje się przez naciśnięcie żądanego przycisku jednostki. Potwierdzenie wyboru jednostki przyciskiem OK. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami listy przez naciśnięcie przycisku Page. W przypadku braku odpowiednich jednostek można je utworzyć. W tym celu należy wybrać jeden z wolnych, predefiniowanych przycisków User_x.

				🌮 Edit]		
	mg/m³Oil	bar g	User_1	User_2	User_3		
1 ₀₁₁	User_4	User_5	User_6	User_7	User_8		
e-cr	User_9	User_10	User_11	User_12	User_13		
	User_14	User_15	User_16				
				. 1			
	Page		OK Can	cel			

6/9				Unit	Name					
			Use	er_1				÷	Clr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
q	w	е	r	t	z	u	i	o	р	
а	s	d	f	g	h	j	k	I	+	
у	x	с	v	b	n	m	,		-	
ABC	Abc									
				ок	Can	cel				

W celu wprowadzenia nowej jednostki należy nacisnąć przycisk Edit.

Zdefiniować jednostkę i zatwierdzić przyciskiemOK.

Przyciski ← i Clr umożliwiają skorygowanie wprowadzonej wartości.

Przycisk ← kasuje ostatni znak Przycisk Clr całkowicie kasuje wartość

Ważne:

W przypadku stosowania wszystkich wartości i operatorów możliwe jest wykonywanie obliczeń z 3 wartościami i 2 operandami, przy czym odbywa się to wg wzoru: Przykład:

V1a = (1. Operand 1. Operacja 2. Operand) 2. Operacja 3. Operand V1a = (A1c – A2a) * 4.6

12.2.7.5. Rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku, nazewnictwo i rejestracja wartości danych

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► przycisk z symbolem narzędzia

	*** Chan	nel V1 ***
Туре	Generic Store	Virtual Value Setup
Name	Ch-V1	
Part: 0	Serial: 0 Version: MbExt	1st Operand 0.000
		1st Operation
Record	Alarm	2nd Operand 0.000
	25.68 kg/s	2nd Operation
		3rd Operand 0.000
		Unit of Result
ОК	Cancel Min/Max	V1a = 0.000



Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku, Skróconą nazwę i Nazwę wartości można znaleźć pod przyciskiem z symbolem narzędzia

Przyciskami rejestrowania wybierane są dane pomiarowe, które będą zapisywane w przypadku aktywnego rejestratora danych.

Dla rejestrowanej Wartości można wprowadzić Nazwę składającą się z 10 znaków, aby potem, w pozycji menu Wykres oraz Wykres/Wartości aktualne, można ją było łatwiej zidentyfikować. W przeciwnym przypadku nazwa to np. V1a. V1 to nazwa kanału, a a pierwszej wartości pomiarowej w kanale, b byłoby drugą, c trzecią. Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku można łatwo ustawiać przez naciskanie przycisków "w lewo" i "w prawo" (w zakresie od 0 do 5 miejsc po przecinku).

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► przycisk rejestracji

	*** Channel V1 ***									
Туре		Generio	2	Store	V1a V1b V	/irtual Value Set	up V1f V1g V1h			
Name		C	Ch-V1		use					
Part: 0	Se	erial: O	Vers	sion: MbExt	1st Operand	A1c	Nft/min			
Descent					1st Operation	+				
Record				Alarm	2nd Operand	A3c	Nft/min			
		a 167.213 NI/min			2nd Operation	1 +				
	Ala			3rd Operand	1200.00	0				
					Unit of Result	m³/h				
ОК		Ca	ncel	Min/Max	V1a =	= (A1c + A3c) + 12	00.000			

Przyciskami rejestracji wybierane są dane pomiarowe, które będą zapisywane w przypadku aktywnego rejestratora danych.

Ostrożnie:

Przed zarejestrowaniem wybranych danych pomiarowych, po zakończeniu konfigurowania należy uaktywnić rejestrator danych [patrz rozdział 12.2.4 Konfiguracja rejestratora (rejestratora danych)].

Patrz także rozdział 12.2.2.2 Nazewnictwo danych pomiarowych oraz 12.2.2.3 Rejestracja danych pomiarowych

12.2.7.6. Przykład obliczenia parametru "Moc charakterystyczna"

W przykładzie podano instalację sprężarkową wyposażoną w 5 sprężarek. Pomiar zużycia zawsze sondą zużycia FS109 na wejściach A1–A4 & B1 oraz licznikiem prądu na wejściu B2.



Obliczane jest całkowite zużycie powietrza i energii oraz "moc charakterystyczna" całej instalacji.



Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► Kanały wirtualne ► V1 ► V1a ► Użyj

Wybór i wprowadzanie operandów oraz operacji – patrz rozdział 12.2.7.4.2 i 12.2.7.4.3

Wynikiem dla V1a jest suma uzyskana z czujnika zużycia A1 + A2 + A3 patrz obszar wyniku. W tym przykładzie 28856,8 m³

		*** Chanı	nel V1 ***		
Туре	Generic	Store	Vir V1a V1b V1c	rtual Value Setup V1d V1e V1f	V1g V1h
Name	Ch-V1		v use	J]]]	
Part: 0	Serial: 0 Ver	sion: MbExt	1st Operand	A4a	%RH
			1st Operation	+	
Record		Alarm	2nd Operand	B1a	%RH
🖌 🎤 A1:	a 288	56,8 m³	2nd Operation		
			3rd Operand	0.000]
%	<i>P</i> 37233,4 m ³		Unit of Result	m ³	_
ОК	Cancel	Min/Max		V1b = A4a + B1a	

		*** Chan	nel V1 ***
Туре	Generic	Store	Virtual Value Setup
Name	Ch-V1		use
Part: 0	Serial: 0 Ver	sion: MbExt	1st Operand V1a mg/m³
Descent		4 1	1st Operation +
Record		Alarm	2nd Operand V1b mg/m ³
<u>~</u> %	A1a 288	56,8 m ³	2nd Operation
%	- 372:	33,4 m³	3rd Operand 0.000
%	- 6609	90,2 m³	Unit of Result m ³
OK	Cancel	Min/Max	V1c = V1a + V1b

*** Channel V1 ***									
Type Name	Generic Ch-V1	Store	Virtual Value Setup V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h						
Part: 0	Serial: 0 Vers	sion: MbExt	1st Operand B2a Itr/min						
Record	2885	Alarm	2nd Operand 0.000						
P	3723	3,4 m ³	2nd Operation						
\$P	6609 4720,	0,2 m³ 75 kWh	Unit of Result kWh						
ОК	Cancel	Min/Max	V1d = B2a						

		***	nel V1 ***			
Type Name	Generic Store Ch-V1			Virtual Value Setup V1a V1b V1c V1d V1e V1f V1g V1h vise		
Part: 0	Serial: 0 	Version: MbE	xt	1st Operand	B2a	kipa³/h
Record	1 2 58		Alarm	1st Operation 2nd Operand	/ V1c	kipaa³/h
Þ	Specific performance		2nd Operation			
e_	ይ Costs 991.36 €			3rd Operand	0.000	
				Unit of Result	kWh/m ³	
ОК	Cance	el Min/	Max		V1e = B2a / V1c	

Wybór i wprowadzanie operandów oraz operacji – patrz rozdział 12.2.7.4.2 i 12.2.7.4.3

Wynikiem dla V1b jest suma uzyskana z czujnika zużycia A4 + B1 patrz obszar wyniku. W tym przykładzie 37233,4 m³

Wybór i wprowadzanie operandów oraz operacji – patrz rozdział 12.2.7.4.2 i 12.2.7.4.3

Wynikiem dla V1c jest suma uzyskana z czujnika zużycia V1a + V1b patrz obszar wyniku. W tym przykładzie 66090,2 m³ Alternatywnie sumę całkowitą można utworzyć już w V1b, z zastosowaniem 3. operandu w V1b V1b = A4 + B1 +V1a -> niezaprezentowane

Jako dopełnienie możliwości opcjonalnie w V1d podano sumę zużytej energii.

Odczyt z licznika prądu na wejściu B2.

 $V1c \rightarrow całkowite zużycie sprężonego powietrza V1d <math display="inline">\rightarrow$ zużycie prądu

Obliczenie mocy char. odbywa się tu z zastosowaniem V1e = B2/V1c , co daje wynik 0,072 KWh/m³

Obliczenie kosztów odbywa się z zastosowaniem V1f = B2 * 0,21, co daje wynik 991,36 € Ponieważ w tym wirtualnym kanale użyto ponad 4 wartości, konieczny jest podział ich wyświetlania. Przechodzenie między kolejnymi stronami umożliwia przycisk wyboru stron.

12.2.8. Funkcja "Analogowe łącznie" (opcjonalna)

Funkcja "Analogowe łącznie" oferuje możliwość obliczenia zużycia także w przypadku czujników z wyjściami analogowymi, np. 0–1/10/30 V lub 0/4–20 mA.

12.2.8.1. Aktywacja funkcji "Analogowe łącznie"

Po nabyciu funkcji "Analogowe łącznie" należy ją najpierw uaktywnić.

Menu główne ► Ustawienia ► o BDL

Device		Options				
Device Type:	BDL	Consumption report	Buy			
Serial Number:	0000000	Webserver	Buy			
Hardware Version:	0.00	 Fast measurement Virtual Channels 				
Software Version:	0.99					
WebUI Version	0.01	Malog Total				

Naciśnięcie przycisku Kup dla opcji "Analogowe łącznie" spowoduje żądanie wprowadzenia kodu aktywacyjnego.



W polu tekstowym należy wprowadzić kod aktywacyjny i uaktywnić go przyciskiem OK.

12.2.8.2. Wybór typu czujnika

Patrz także rozdział 12.2.2.8 Konfiguracja czujników analogowych

*** Channel V1 ***	
Type No Sensor Store	
Name	Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadneg czujnika, pojawi się typ brak czujnika.
No Sensor defined	Naciśnięcie pola tekstowego Typ brak czuj powoduje przejście do listy wyboru typów czujników (patrz kolejny krok).
Back 🙆	

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienie czujnika ► A1 ► pole tekstowe "Typ"

Select Type of Hardware Channel											
	4 - 2	0 mA									
0 - 1 V	0 - 10 V	0 - 30 V	0 - 20 mA								
4 - 20 mA	PT100	PT1000	KTY81								
Pulse	BEKO-Digital	Modbus	BEKO-PM710								
PC400	BEKO-PM600	BEKO-PM600 US	FA450								
No Sensor											
	ОК	Cancel	Custom Sensor								
	0 - 1 V 4 - 20 mA Pulse PC400 No Sensor	Select Type of H 4 - 20 0 - 1 V 0 - 10 V 4 - 20 mA PT100 Pulse BEKO-Digital PC400 BEKO-PM600 No Sensor OK	Select Type of Hardware Channe 4 - 20 mA 0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 30 V 4 - 20 mA PT100 PT1000 Pulse BEKO-Digital Modbus PC400 BEKO-PM600 BEKO-PM600 US No Sensor OK Cancel								

Wybranie żądanego typu czujnika następuje po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, np. tutaj 4–20 mA.

Zatwierdzenie wybranej wartości przyciskiem OK.

Jednostka Wartość pomiarowa/zużycie

	Raw:149.	955 atm°C		***	Chanr	nel A1 ***		~ 0 mA
	Туре	4 -	20 mA	Sto	re	Unit	m³/h	m ³
	Name		Ch-A1			Scale 4mA	0.000	m³/h
	Part: 0	Serial	: 65 Ve 	ersion:		Scale 20mA	170.000	m³/h
I	Record				Alarm	Offset		m³/h
	V 8	A1a	37.489	atm°C		(Offset) Set	Value to	Reset
	P P	min max	368877 112.459	°C atm°C		set Total to		m ³
	<i>»</i>		187	atm°C		Cost-Settings	3	
	ок		Cancel	Min/	Max	Sensor S	upply Voltage C	Dn

Wybór jednostek poprzez naciśnięcie odpowiednich pól tekstowych Jednostka Wartość pomiarowa lub Zużycie Należy podać wartości skalowania dla 4 mA oraz 20 mA, tu 0 m³/h i 170 m³/h. Jeżeli to konieczne, możliwe jest wprowadzenie wartości początkowej dla zużycia przez przejęcie wartości stanu licznika. W tym celu należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu tekstowym Ustaw łączną wartość na.

Potwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem OK.

Wskazówka:

Pole tekstowe "Jednostka/Zużycie" można edytować tylko w przypadku wartości pomiarowych (jednostek) objętości lub ilości na jednostkę czasu, co umożliwia obliczenie zużycia.

Informacje dotyczące nazewnictwa i konfiguracji pól tekstowych – patrz także rozdział 12.2.2.7 Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych.

Ostrożnie: W sekcji "Wykres" można prezentować tylko już zakończone rejestracje!

Trwające rejestracje można obserwować w sekcji Wykres/Wartości aktualne. (patrz rozdział 12.4 Wykres/Wartości aktualne)



W czasie trwającego pomiaru nie będą prezentowane żadne wartości!

Możliwości powiększania i przesuwania w przedziale czasowym sekcji Wykres:



Maksymalnie można przedstawić jeden cały dzień (24 h).



Prezentowane są najmniejsze z możliwych zakresy, w zależności od interwału czasowego rejestracji.

Dodatkowe możliwości powiększania i przesuwania w sekcji Wykres i Wykres/Wartości aktualne:



PL

9 11 12 6 8 17 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 28 ОK 🔁 Huni [G

Menu główne ► Wykres ► pole tekstowe daty

Wed

1

<

Mon

Tue

31 July 2015

Thu

2

Fri

3

>

Sun

5

Sat

4

	z riie(SPEXISI	on 51.07.2015, Please select	
File name	START	STOP	Comment	
S150731B	14:01:53	14:01:53	no comment	
S150731A	09:06:07	09:06:07	no comment	

Naciśnięcie pola tekstowego daty powoduje wyświetlenie kalendarza, z którego można wygodnie wybrać odpowiednią datę.

Zapisane dane pomiarowe można tu wybierać wg czasu początkowego i końcowego (Start i Stopp), Komentarza (Kommentar) oraz Nazw plików (Dateiname) (z datą w formacie angielskim).

Menu główne ► Wykres ► pole tekstowe "Ustawienia"

W sekcji "Ustawienia" można dokonać przypisań maks. 4 różnych osi Y i wyboru jednostki, skalowania osi Y (min., maks., Raster), większej liczby kanałów (krzywych) i koloru.

02.00.20 **.**

	*** Chart Setup ***										
use	Y-Axis	Unit	DP	min	max	step	Colour	Plots	A.Scale		
~	left 1.		?	0.000	100.000	10.000		- none -			
	left 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -			
	right 1.		?	0.000	100.000	10.000		- none -			
	right 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -			
Oł	<	Cancel	٥			A	larm Lg.	erval = 0	03.08.2015 09:01:03		

1.

Oś Y lewa 1. jest już aktywna, teraz można jej przyporządkować kolor.

<u>Wskazówka:</u> Możliwość konfiguracji rastra jest dostępna już w tym miejscu, ale bardziej zasadne jest dokonanie konfiguracji najczęściej w późniejszym czasie, np. wtedy, gdy wybrano rejestrację!

Menu główne ► Wykres ► Ustawienia ► pole tekstowe "Jednostka"

m³/h m³ m/s m³/min °Ctd %rF mbar °C				m³/h			
Oracle Oracle <th>m³/h</th> <th>m³</th> <th>m/s</th> <th>m³/min</th> <th>°Ctd</th> <th>%rF</th> <th>mbar</th>	m³/h	m³	m/s	m³/min	°Ctd	%rF	mbar
	°C						

2. Tutaj z menu wybiera się Jednostkę prezentowanej rejestracji.

Menu główne ► Wykres ► Ustawienia ► pole tekstowe "Krzywa"

	Available records for Ur	nit A	
Use	Channel - Name - Value	Colour	
	(A2a) "Measurement 3" A2a		
	(A3a) "Measurement 4" Temp.		
	(B1a) "Dew point" B1a		
	(B1b) "Dew point" B1b		
	(B1c) "Dew point" B1c		
	OK		

Menu główne ► Wykres ► pole tekstowe "Ustawienia"

				*** (Chart Set	up ***			
use	Y-Axis	Unit	DP	min	max	step	Colour	Plots	A.Scale
~	left 1.	Α	3	0.000	100.000	10.000		A2a	
	left 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
	right 1.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
	right 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
ОК		Cancel	0			A	arm Lg. Re	stop 31 days, I port	03.08.2015 09:04:53

3. Teraz można wybrać żądaną rejestrację oraz intensywność koloru (w pozycji Kolor).

4.

Teraz można skonfigurować skalowanie osi Y opcjami min., maks. i Raster.

Menu główne ► Wykres ► Ustawienia ► pole tekstowe "Krzywa"

	Available records for Unit A									
Use	Channel - Name - Value	Colour								
~	(A2a) "Measurement 3" A2a									
~	(A3a) "Measurement 4" Temp.									
~	(B1a) "Dew point" B1a									
	(B1b) "Dew point" B1b									
	(B1c) "Dew point" B1c									
	·									
	ОК									

5.

Możliwa jest również jednoczesna prezentacja większej liczby rejestracji z tą samą jednostką na jednej osi Y, z zastosowaniem kolorów o różnej intensywności.

Menu główne ► Wykres ► pole tekstowe "Ustawienia"

	*** Chart Setup ***								
use	Y-Axis	Unit	DP	min	max	step	Colour	Plots	A.Scale
~	left 1.	A	3	0.000	100.000	10.000		A2a,A3a,B1a	
	left 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
	right 1.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
	right 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
ОК	:	Cancel	6			A	arm Lg. Re	stop days, Inte	03.08.2015

W ten sam sposób można przypisać pozostałe osie Y!

			*** (Chart Set	tup ***			
use Y-Axis	Unit	DP	min	max	step	Colour	Plots	A.Scale
left 1.	A	3	0.000	100.000	10.000		A2a,A3a,B1a	
V left 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
right 1.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
right 2.		?	0.000	100.000	10.000		- none -	
ОК	Cancel	Ø			A	larm Lg	stop ity = 1531	03.08.2015 09:08:00

6.

W polu tekstowym Krzywa wyświetlana jest informacja, na którym kanale zarejestrowano dane pomiarowe i widoczne jest, ile rejestracji jest przedstawionych na jednej osi Y.

Cztery różne ustawienia rastra z różnymi jednostkami i kolorami.



Menu główne ► Wykres

12.4. Wykres/Wartości aktualne

Menu główne ► Wykres/Wartości aktualne



Tu można wybrać jeden lub więcej kanałów do rejestracji i prezentacji danych pomiarowych, np. czujnika punktu rosy lub wielu różnych czujników.

Menu główne ► Wykres/Wartości aktualne ► Ustawienie #1-#12



*** Chart / real time	values Setting	gs (Pl	ot 1) ***	
- Select Channel		Γ	Sele	ct Colour -	
1.Value (Chart)			~		
2.Value (Button)					
Other settings		- Y-Axis			
		min	0	.00000	
		max	0	.00000	
		step	0	.00000	
ок 🙆	A	larm L	j.stop	= 1531 d	03.08.2

W tej pozycji menu można jednocześnie uaktywnić maks. dwanaście kanałów (w zależności od wersji urządzenia BDL) i zobaczyć w pozycji Menu główne 🕨 Wykres/ Wartości aktualné

Tu wybrano kanał A1. Do każdego kanału można wybrać jedną wartość dotyczącą prezentacji na wykresie i jedną dotyczącą wyświetlania (2. wartość).

Ponadto można, w menu głównym \rightarrow Wykres, określić Kolor oraz skalowanie osi Y (min., maks., Raster).

Menu główne > Wykres/Wartości aktualne







W ten sam sposób można przypisać pozostałe ustawienia!

Kanał A1: Wybrano wyświetlenie objętości przepływu na Wykresie, a zużycie jako 2. wartość (liczba napisana mniejszą czcionką)!

Wybrano kolor pomarańczowy jako kolor kanału.

Jeżeli dokonano przypisania do większej liczby kanałów (TU: 2 kanały), nastąpi wyświetlenie wszystkich wykresów. Należy pamiętać, że zawsze będzie wyświetlona tylko oś Y wybranego kanału (TU: Ustawienie #2).

Jeżeli w pozycji "Ustawienie" nie podano skalowania osi Y, parametr min. zostanie ustawiony na 0, maks. na 100, a Raster na 10 (Ustawienie #3).

PL

12.5. Wartości bieżące

Menu główne 🕨 Wartości aktualne

A1	Ch-A1	A2		A3		A4	
☑ A1a min max 	57.202 mV 562848 °C 171.603 mV 286 mV	A2a	114 mV	A3a A3b A3c	172 mV 229 mV 286 mV	A4a	229 mV
B1		B2		B3		B4	
B1a B1b B1c	286 mV 343 mV 400 mV	B2a B2b B2c	343 mV 400 mV 458 mV	B3a B3b B3c	400 mV 458 mV 515 mV	B4a B4b B4c	458 mV 515 mV 572 mV
Back	0		Virtual Ch	annels	Alarm Lg.st	pacity = 1	03.08.2015 09:22:44

Widok Wartości aktualne pokazuje wartości bieżące wszystkich podłączonych czujników. W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia ustawionych granic alarmowych dana wartość pomiarowa miga żółtym (Alarm-1) lub czerwonym kolorem (Alarm-2).

Menu główne 🕨 Wartości aktualne 🕨 A1

			*** Chan	nel A1 ***		
Туре	4 -	20 mA	Store	Unit	m³/h	m ³
Name		Ch-A1		Scale 4mA	0.000	m³/h
Part: 0	Serial:	65 Versio	in:	Scale 20mA	170.000	m³/h
Record			Alarm	Offset		m³/h
v 8 1	A1a	57.740 Nm	1 ³	(Offset) Set	Value to	Reset
	nin	568137 °C				
	nax	173.216 Nm	1 ³	set Total to		m ³
	-	289 Nm	13	Cost-Setting	S	
Back	Ø		Min/Max	Sensor S	Supply Voltage C	n

12.6. Przegląd przekaźników alarmowych

Menu główne > Przegląd przekaźników alarmowych



Tutaj ustawiono Alarm-1 dla kanału A3 i Alarm-2 dla kanału A4!

Można wybrać poszczególne kanały i zobaczyć oraz skontrolować ustawienia, ale nie można tu dokonywać żadnych zmian.

Wskazówka:

Zmian należy dokonywać w sekcji Ustawienia!

W sekcji "Przegląd przekaźników alarmowych" natychmiast widoczne jest, czy aktywny jest Alarm-1 czy Alarm-2.

Jest to widoczne także w innych pozycjach menu:

Menu główne ► Wartości aktualne oraz menu główne ► Ustawienia ► Ustawienia czujnika Nazwa kanału miga żółtym kolorem przy Alarm-1 i czerwonym przy Alarm-2. Ponadto widoczne jest, którego przekaźnika

Ponadto widoczne jest, którego przekaźnika użyto do którego kanału jako Alarm-1 i/lub Alarm-2.

Jest to oznaczane żółtymi lub czerwonymi kwadratami w punkcie przecięcia kanału pomiarowego i przekaźnika.

Menu główne ► Przegląd przekaźników alarmowych ► A1

			*** Chanı	nel A1 ***		~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	4 -	20 mA	Store	Unit	m³/h	m ³
Name		Ch-A1		Scale 4mA	0.000	m³/h
Part: 0	Serial	: 65 Versi	on:	Scale 20mA	170.000	m³/h
Record			Alarm	Offset		m³/h
¥ 8	A1a	57.740 Nr	n³	(Offset) Set	Value to	Reset
	min max	568137 ℃ 173.216 Nr	n ³	set Total to		m ³
P		289 Nr	n³	Cost-Settings	5	
Back	Ø		Min/Max	Sensor S	upply Voltage C)n

Podobnie jak w menu głównym ► Wartości aktualne także tu można szybko rozpoznać, które z wartości pomiarowych przekraczają granicę alarmu lub nie osiągnęły minimalnej wartości tej granicy.

W sekcji Przegląd przekaźników alarmowych można szybko rozpoznać, które wartości pomiarowe nie osiągnęły minimalnej wartości alarmowej lub ją przekroczyły.

Wskazówka:

Tu można też ustawić i/lub zmienić parametry alarmowe.

12.7. Dalsze opcje konfiguracji

12.7.1. Ustawienie podświetlenia

Menu główne 🕨 Ustawienia 🕨 Podświetlenie

*** Backlight settings ***	
Backlight 50%	Tu można ustawić żądaną wartość Podśw (zakres 15–100%) wyświetlacza.
Backlight dimming after 1 minutes	Na przykład: Podświetlenie na 50%
Back Alarm Lg step val = 0 sec 03.08.2015	
*** Backlight settings ***	
Backlight 50%	Pole Podświetlenie wygasa po umożliwia, upływie określonego interwału czasowego 15 minutach), obniżenie jasności wyświetl do minimum.
Backlight dimming after 1 minutes	Gdy tylko nastąpi ponowne użycie przyciemnionego wyświetlacza, Podświetl powróci automatycznie do wartości ustawi przed ściemnieniem.
ack Alarm Lg.stop ays, Inter 03.08.2015 Report 09:31:04	

Wskazówka:

Pierwsze dotknięcie w naszym przykładzie powoduje ustawienie wartości Podświetlenia ponownie na 50%. Następnie możliwa jest "normalna" obsługa funkcji.

Ważne:

Jeżeli nie zaznaczono pola Podświetlenie wygasa po, wartość jasności wyświetlacza przy obecnie ustawionej wartości Podświetlenia pozostaje na stałym poziomie cały czas.

Jeżeli to konieczne, można tu zmienić kalibrację

Nacisnąć przycisk Kalibruj. Pojawią się trzy krzyże kalibracyjne: w lewym górnym rogu, w prawym dolnym rogu i pośrodku. Należy je

Po zakończeniu kalibracji i wycentrowaniu obrazu na wyświetlaczu należy nacisnąć przycisk

Jeżeli tak nie jest, przyciskiem Kasuj i ponownym naciśnięciem przycisku Kalibruj można powtórzyć

OK w celu zátwierdzenia ustawień.

ekranu dotykowego.

nacisnąć kolejno.

kalibrację.

12.7.2. Kalibracja ekranu dotykowego

Menu główne 🕨 Ustawienia 🕨 Kalibracja ekranu dotykowego



12.7.3. Czyszczenie

Menu główne 🕨 Ustawienia 🕨 Czyszczenie

	Funkcji tej można użyć w celu wyczyszczenia wyświetlacza w czasie trwania pomiarów.
57 sec	Jeżeli minuta jest zbyt krótkim czasem na wyczyszczenie wyświetlacza, zawsze można powtórzyć tę procedurę.
	Jeżeli czyszczenie zakończy się przed upływem minuty, dłuższe przyciśnięcie (od jednej do dwóch sekund) przycisku Aby przerwać naciśnij długi spowoduje przerwanie trybu czyszczenia.
to abort press long	



12.7.4. Status systemu

Menu główne 🕨 Ustawienia 🕨 Status systemu

– Main S	Status							letwo	rk Stat	us —			
Temp	eratu	re			0.0	Э°С		P-Add	ress				1.2.
Supply Voltage 1 0.00 V		0 V 0	Host name MAC				DS500.IF 31-32-33-34-35-36						
Supply Voltage 2 0.00 V						0 V 0							
Runti	me		5	d 15h	27m	17e							
, contra						173		Calibra	ation S	tatus			
- Chan	nel St	atus —						Calibra	ation S	itatus			
- Chan A1	nel Sta A2	atus — A3	A4	B1	B2	B3	B4	M1	M2	M3		Total	
- Chan A1 0.0	nel Sta A2 0.0	A3 0.0	A4 0.0	B1 0.0	B2 0.0	B3 0.0	B4 0.0	M1	M2	M3	M4	Total	v

Pozycja menu Status systemu podaje informacje dotyczące przyłożonych napięć i natężeń poszczególnych kanałów oraz łącznie dla wszystkich kanałów oraz napięcia zasilającego wyświetlaczy.

Ponatto widoczne są tu najważniejsze parametry sieciowe, takie jak Adres IP, Host i MAC. Poza tym zawsze wiadomo, dzięki wyświetlanej liczbie Roboczogodzin, ile czasu pracuje urządzenie BDL.

12.7.5. O BDL

Menu główne ► Ustawienia ► o BDL

Device Type:	BDL	Consumption report	Buy
Serial Number:	00000000	Webserver	Buy
Hardware Version:	0.00	Fast measurement	
Software Version:	0.99	Virtual Channels	
WebUI Version	0.01	Malog Total	

Krótki opis wersji sprzętu i oprogramowania oraz numer seryjny urządzenia BDL.

W pozycji Opcje można nabyć dodatkowe cztery funkcje, jeżeli nie dokonano tego podczas zamawiania urządzenia.

12.8. Raport zużycia z podaniem kosztów i funkcji eksportu danych

Opcjonalna funkcja Raport umożliwia obliczenie i wyświetlenie dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego zużycia.

Waluta jest podawana w pozycji Ustawienia raportowania [rozdział 12.2.6 Ustawienia raportowania (funkcja opcjonalna)] a informacje na temat podawania kosztów zużycia w danym czasie podano w rozdziale 12.8.2 Koszty (funkcja opcjonalna).

Opcjonalna funkcja Serwer sieciowy pozwala kontrolować wartości rejestrowane przez urządzenie BDL z dowolnego punktu globu.

12.8.1. Raport zużycia (funkcja opcjonalna)

Menu główne 🕨 Report

))							
Week			<no report=""></no>			То	tal
	Consumption per week m³/h	Costs	min value m³/h	max value m³/h	average m³/h		
2015 Week 31							
2015 Week 32							
2015 Week 33							
2015 Week 34							
2015 Week 35							
2015 Week 36							
2015 Week 37							
2015 Week 38							
2015 Week 39							
2015 Week 40							
🗟 Home 🙆	Day/Week	Week	Month/Year			<	>

Po otwarciu menu Report nastąpi automatyczne wyświetlenie tygodniowego zestawienia.

Wskazówka:

Koszty odnoszą się do ustawionego kanału (tu A1). W kolumnie "Ógólnie" podawane są koszty dla wszystkich rejestrowanych kanałów.

Menu główne 🕨 Report 🕨 Dzień/Tydzień

ึ่ง						
Day/Week			<no report=""></no>			Total
	Consumption per day m³/h	Costs	min value m³/h	max value m³/h	average m³/h	
27.07.2015 Mon						
28.07.2015 Tue						
29.07.2015 Wed						
30.07.2015 Thu						
31.07.2015 Fri						
01.08.2015 Sat						
02.08.2015 Sun						
Total Week 31						
03.08.2015 Mon						
04.08.2015 Tue						
💼 Home 🙆	Day/Week	Week	Month/Year			< >

Menu główne ► Report ► Miesiąc/Rok

່ກ							
Month/Year			<no report=""></no>			То	tal
	Consumption per month m³/h	Costs	min value m³/h	max value m³/h	average m³/h		
2011 January							
2011 February							
2011 March							
2011 April							
2011 May							
2011 June							
2011 July							
2011 August							
2011 September							
2011 October							
💼 Home 🙆	Day/Week	Week	Month/Year			<	>

Kolejną opcją jest dzienna i tygodniowa Analiza zużycia.

Dodatkowo dostępna jest miesięczna i roczna Analiza zużycia.

Obsługa panelu dotykowego podczas korzystania z opcji "Report"

W sekcji Report można, używając panelu dotykowego, wygodnie prześledzić zużycie oraz koszty jednego kanału w żądanym przedziale czasowym.



Uwaga: Wybór kanałów w sekcji Report jest oznaczony kolorem zielonym!

12.8.2. Koszty (funkcja opcjonalna)

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienia czujnika ► A1 ► Koszty



W pozycji Ustawienie czujnika przy polu Typ **BEKO-Digital** oraz **Impuls** można w menu Koszty wprowadzić koszty na jednostkę.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienia czujnika ► A1 ► Koszty ► pole "użyć w analizie"



Tu można wprowadzić koszty zużycia na jednostkę dla określonej taryfy.

Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienia czujnika ► A1 ► Koszty ► pole "Użyć w analizie" oraz "Podwójna taryfa"



Można tu przykładowo wprowadzić taryfę dzienną i nocną wraz z godzinami.

Nazewnictwo pól tekstowych – patrz rozdział 12.2.2.7 Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych oraz 12.2.4 Konfiguracja rejestratora (rejestratora danych).

12.9. Serwer sieciowy (funkcja opcjonalna)

Dla rejestratora danych METPOINT[®] BDL można opcjonalnie używać serwera sieciowego z graficznym interfejsem użytkownika. Dzięki niemu można konfigurować urządzenie niezależnie od miejsca jego instalacji i mieć dostęp do wszystkich danych pomiarowych i informacji o systemie.

W serwerze sieciowym dostępne są następujące funkcje:

- odczyt i analiza danych pomiarowych,
- wyświetlanie informacji o systemie,
- wysyłanie wiadomości e-mail,
- uruchamianie/zatrzymywanie rejestratora danych.
- Konfiguracja urządzenia METPÓINT[®] BDL.

12.9.1. Odblokowanie serwera sieciowego

Możliwość użycia serwera sieciowego jest płatna i należy ją najpierw odblokować. W celu odblokowania, podczas zamawiania należy podać numer seryjny urządzenia METPOINT[®] BDL ⁽¹⁾ i numer seryjny na tabliczce znamionowej ⁽²⁾. W odpowiedzi nastąpi wysłanie kodu odblokowującego.

Menu główne ► Ustawienia ► o BDL

		*** Ab	out BDL ***		
	Device	PDI	Options	Pung	
1	Serial Number:	00000000	Webserver	Buy	
	Hardware Version:	0.00	Fast measurement		
	Software Version:	0.99	Virtual Channels		
		0.01			
	Contact: www.beko-tech	nologies.com			
Ba	ck		Alarm Lg.str	op days, Int 03	.08.2015

Aktywacja serwera sieciowego następuje po naciśnięciu przycisku >>Kup<< i wprowadzeniu kodu odblokowującego.

	*** About BDL ***			*** über 8DL. ***
Г	Device		Options	Gerift Optionen
	Device Type:	BDL	Consumption report Buy	Enter Code for Option 2
	Serial Number: 00	000000	Webserver	Bei
	Hardware Version:	0.00	✓ Fast measurement	
	Software Version:	0.99	Virtual Channels	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 301
	WebUI Version	0.01	Analog Total	OK Abbruch
с	ontact: www.beko-technologi	es.com		Kontast: www.beko-kohnologies.com
Back			Alarm Lg.stop days, Int 03.08.2015 Report Report 09:34:26	Zurück Alum au

12.9.2. Konfiguracja serwera sieciowego

12.9.2.1. Ustawienia sieci

Aby umożliwić dostęp do serwera sieciowego, najpierw w urządzeniu BDL należy skonfigurować dostęp do sieci. Dla potrzeb serwera sieciowego można przydzielić zarówno statyczny, jak i dynamiczny adres IP (za pośrednictwem serwera DHCP).

Ustawienia w urządzeniu BDL:

Menu główne 🕨 Ustawienia 🕨	Ustaw. urządz. 🕨	Ustawienia sieci
----------------------------	------------------	------------------

		*** Network	k settings ***			
	Basic Setup		- IP-V4 Address Setup			
1	► IP address via DH		IP address	0.0.0.0	(1	10
(2)	MAC	00-00-00-00-00-00	Subnet Mask	0.0.0.0	(1	11
3		DE-0000	Gateway address	0.0.0.0	(1	12
4	HTTP Port	0	DNS address	0.0.0.0		13
	Web-Admin Setup					
5	WebAdmin Passv	word	123	4		
	Back	Apply & Restart	ne	W MAC	ø	
	6	7	(8	9	

Nr	Opis
1	Pole wyboru do automatycznego przydzielania adresu IP przez serwer DHCP Zaznaczenie tego pola spowoduje dezaktywację pól ręcznego wprowadzania danych adresu IP (10, (11, (12, (13)
2	Indywidualny adres MAC serwera sieciowego
3	Nazwa hosta / nazwa sieci serwera sieciowego
4	Port HTTP serwera sieciowego
5	Hasło administratora do logowania na serwerze sieciowym
6	Odrzucenie wszystkich wprowadzonych zmian i przejście do menu >>Ustaw. urządz.<<
7	Zatwierdza wszystkie wprowadzone zmiany i powoduje ponowne uruchomienie urządzenia METPO-INT® BDL
8	Przydziela nowy, indywidualny adres MAC serwerowi sieciowemu
9	Wykonuje zrzut ekranu bieżącej konfiguracji. Można go zapisać na nośniku USB lub karcie SD urządze- nia METPOINT® BDL.
10	Adres IP serwera sieciowego (wprowadzić tylko w przypadku nieużywania serwera DHCP)
11	Maska podsieci serwera sieciowego (wprowadzić tylko w przypadku nieużywania serwera DHCP)
12	Adres bramy serwera sieciowego (wprowadzić tylko w przypadku nieużywania serwera DHCP)
13	Adres serwera DNS serwera sieciowego (wprowadzić tylko w przypadku nieużywania serwera DHCP)

WSKAZÓWKA



Umożliwienie dostępu z zewnątrz Aby uzyskać dostęp do serwera sieciowego spoza własnej sieci, należy ew. dostosować ustawienia firewalla lub utworzyć połączenie VPN.

PL

12.9.3. Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika serwera sieciowego można wywołać używając dowolnej przeglądarki internetowej. W tym celu w pasku adresowym przeglądarki wprowadzić ustalony adres IP (np. http://172.16.4.56). Po wywołaniu interfejsu użytkownika otworzy się menu startowe "Informacja".

12.9.3.1. Informacja

W tym menu widoczna jest tabela ze wszystkie istotnymi informacjami systemowymi urządzenia METPOINT® BDL.

BEKO	BDL the quality of your compressed air		18.3.2016 - 09.22.3 User: admin <mark>Logou</mark>	0 Visits: 11 t in: 8:34
english 🔻		System Ir	formation	
	Brandname		BDL	
Info	Company		BEKO TECHNOLOGIES	
Favourites	Serialnumber		06140407	
Status	Hardware Version		V0.00	
Screen	Software Version		V4.07	
Chart	Channel Version		V0.05	
MailOnAlarm	Language Version		V1.66	
	WebUI Version		V1.06	
Users/Passw.	Total Channels		12	
E-Mail Coning.	Hostname		BDLHQBEC	
	Calling IP		172.16.26.141	
	Logger State		run	
	Alarm State		ОК	

Nazwa	Opis
Series/brand name	Nazwa produktowa urządzenia
Company	Producent urządzenia
Serial number	Numer seryjny urządzenia
Hardware version	Numer wersji zamontowanego sprzętu
Software version	Numer wersji używanego oprogramowania
Channel version	Numer wersji kanałów
Language version	Używana wersja językowa
WebUI version	Numer wersji interfejsu web (Web U serInterface)
Total number of channels	Liczba kanałów dostępnych w urządzeniu METPOINT® BDL
Host name	Ustalona nazwa sieci urządzenia METPOINT [®] BDL – patrz także rozdz. 12.9.2.1 na stro- nie 105
Called from IP	Adres IP komputera, który próbuje uzyskać dostęp do serwera sieciowego
Logger status	Obecny stan rejestratora danych
Stan alarmu	Obecny stan alarmu

12.9.3.2. Ustawienia językowe

Serwer sieciowy fabrycznie jest ustawiony na niemiecką wersję językową. Można ją zmienić w menu rozwijanym ⁽¹⁾.



Obecnie dostępne są dwie wersje językowe:

- niemiecki
- angielski •

WSKAZÓWKA	Ograniczenie dostępu
	Dostęp do pozostałych pozycji menu jest ograniczony Aby wprowadzić wszystkie pozosta- łe ustawienia, należy się zalogować ⁽²⁾ jako Administrator hasłem podanym w rozdziale 12.9.2.1 na stronie 105 (np. 1234).
	Zarządzanie pozostałymi użytkownikami i ich konfigurowanie odbywa się w menu "Użytkow- nik" patrz rozdz. 12.9.10.1 na stronie 112

12.9.4. Logowanie

Logowanie do serwera sieciowego następuje po kliknięciu przycisku >>Zaloguj<< 1.

BEKO	BDL the quality of your compressed air	18.3. User	2016 - 09:22:30 Visits: 11 admin Logout-1
english 🔻		System Information	
	Brandname	BDL	
Aby	owodzić wozyctkie pozostale ustawienie r	nalaty sia zalazować jeko Administrator	

Aby wprowadzić wszystkie pozostałe ustawienia, należy się zalogować jako Administrator.

Login	
Username admin	Nazwa użytkownika: admin
Password submit	Hasło: np. 1234 → patrz 12.9.2.1 na stronie 105

WSKAZÓWKA	Uprawnienia dostępu
	Zarządzanie pozostałymi użytkownikami oraz ich uprawnieniami i ich konfigurowanie odbywa się w menu "Użytkownik", patrz rozdz. 12.9.10.1 na stronie 112

12.9.5. Ulubione

W tym menu dostępne są cztery widoki definiowane przez użytkownika (Ulubione), które można skonfigurować do wyświetlania danych pomiarowych. Dostęp do tego menu jest możliwy bez wcześniejszego logowania.

BEKO	BDL the quality of your compressed i	air					18.3.2016 - 09:24:15 Visits User: admin Logout in: 1-	s: 11 4:13
english 1	Favourites-1		Favourites-2	Favourites-3			Favourites-4	
	next Update (7) in	59 sec		Favourites-1 (18	3.3.2016 - 09:24	:13)		
Info Fourier	2 V1 - none -	•	V3 - none -	T		V5 - none -	¥	
Status	2 L V2 - none -	v	V4 - none -	¥		V6 - none -	•	
Actuals Screen	Re	fresh Time: 60 sec 🔻			Font size:	medium 🔻		
MailOnAlarm						4		_
Users/Passw.		J				Ċ		

Nr	Opis					
1	Wybór widoków zdefiniowanych przez użytkownika (Ulubionych)					
2	Wybór kanałów i danych pomiarowych, które mają być wyświetlane					
3	Okres odświeżania wskazań					
4	Rozmiar czcionki wyświetlanych danych pomiarowych					

12.9.6. Stan

W tym menu widoczny jest stan poszczególnych przekaźników i rejestratora danych.



12.9.7. Bież. wartości

W menu "Bież. wartości" widoczne są bieżące wartości pomiarowe przesyłane przez podłączone czujniki. W celu uzyskania lepszej przejrzystości, czujniki i wartości pomiarowe można wybierać pojedynczo.

BDI the quality of your c	– ompressed air						18.3 Use	9.2016 - 09:25:10 r: admin <mark>Logou</mark>		
next	Jpdate (1) in 59 sec				Actual Values (18	3.2016 - 09:25:14)				
	show Sensors			show Values						
(1)→€1 €2 €3 €	4 25 26 27 28	☑ 9 ☑ 10 ☑ 11 ☑ 12	🗹 13 🕑 14 🕑 15	13 ≥ 14 ≥ 15 2 → ≥ 1 ≤ 2 ≥ 3 ≥ 4 ≤ 5 ≥ 6 ≥ 7 ≤ 8						
Channel	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value		
S1 (A1) dew point KAT in	A1a 23.51 °C	A1b 8.05 %RH	A1d -12.58 °Ctd							
S2 (A2) pressure KAT in	A2a 0.08 bar	-	-		-	-	-			
S3 (A3) pressure KAT out	A3a 0.07 bar	-		-		-	-	-		
S4 (A4) dew point KAT out	A4a 23.12 °C	A4b 6.91 %RH	A4d -14.75 °Ctd		-	-	-	-		
S5 (B1) pressure x.x.x	B1a 9.019 bar	-	-	-	-	-	-	-		
S6 (B2) oil vapor	B2a 0.0003 mg/m ^a	-	-	-	-	-	—	-		
S7 (B3) flow x.x.2	B3a 73.270 m³/h	B3b 109968 m ^a	B3c 45.992 m/s	-	-	-	-	-		
S8 (B4) flow x.x.1	B4a 10.689 m³/h	B4b 34628 m ²	B4c 6.710 m/s		-	-	_	-		
S9 (C1) dew point x.x.2	C1a 22.60 °C	C1b 26.87 %RH	C1c 2.66 °Ctd	-	-	-		-		
S10 (C2) pressure x.x.2	C2a 8.82 bar	-	-	-	-	-	-	-		
S11 (C3) dew point x.x.1	C3a 22.58 °C	C3b 29.38 %RH	C3c 3.90 °Ctd	-	-	-				
S12 (C4) pressure x.x.1	C4a Range ? bar	-	-	-	-	-	-	-		
S13 (V1) V12	Verbrauch 144596 m ^e	Kosten 2602.73 €	-	-	-	-	-	-		
S14 (V2) delta P KAT	0.00 bar	-	-		-	-	-	-		
S15 (V3) delta P Production hall	0.20 bar	-	-	_	-	-	_	-		
	3 Refresh Tir	me: 60 sec 🔻			4		•			

Nr	Opis			
1	Wybór czujników do wyświetlania			
2	Wybór wartości pomiarowych do wyświetlania			
3	Okres odświeżania wskazań			
4	Rozmiar czcionki			
12.9.8. Wyświetlacz

W tym menu widoczne są bieżące wskazania urządzenia METPOINT[®] BDL i możliwa jest tu konfiguracja tego urządzenia. Menu "Wskazania" jest aktualizowane co minutę. Nie służy do wyświetlania informacji w czasie rzeczywistym.



Nr	Opis						
	Pokazuje bieżące wskazania w urządzeniu METPOINT® BDL						
2	Przyciski do obsługi i konfiguracji urządzenia METPOINT® BDL						
3	Wyświetla bieżący stan alarmu przekaźnika						
4	Wyświetla bieżący stan rejestratora danych						

Przyciskami ⁽²⁾ można wprowadzać ustawienia tak samo, jak w samym urządzeniu BDL.

12.9.9. Chart

Menu "Chart" służy do wyświetlania wykresów. Tu można graficznie wyświetlić wyniki pomiarów zapisane na karcie SD.



Nr	Opis
1	Wybór wyników pomiarów zapisanych na karcie SD Przyciskami >>previous<< i >>next<< można wybierać kolejny lub poprzedni zbiór danych
2	Okres dotyczący wyświetlanych wyników pomiarów.
3	Wybór kanału do wyświetlenia
4	Rysuje wykres uprzednio wybranego kanału
5	Przedstawienie wykresu
6	Wybór wyników pomiaru do wyświetlenia

12.9.10. AlarmMail

W menu "AlarmMail" można ustawić, kto będzie informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o przekroczeniach wartości granicznych wyników pomiaru.

BEKO	BDL compact the quality of your compressed air						23.10.2012 - 04.09:36 Visits: 11 User: admin Logout in: 14:57
english 🔻					Alarm EMail Setup		
<u>e en esta en e</u>		EMail on Event	to rept 1	to rept 2	short comment (max 40 chr)	Testmail	
Info Favourites		Relay #1				Send testmail	
Status Actuals		Relay #2				Send testmail	
Screen Chart					Submit		
MailOnAlarm							
Users/Passw. EMail Config.							

Treść wiadomości e-mail jest predefiniowana, można dodać krótki komentarz.



Nr	Opis
1	Krótki komentarz dotyczący przekroczenia wartości granicznej
2	Podanie kanału i wartości pomiarowej
3	Zmierzona wartość i określona wartość graniczna dla alarmu

WSKAZÓWKA Utworzenie odbiorcy AlarmMail



Dalsze informacje dotyczące odbiorcy AlarmMail – patrz Menu "Użytkownik" rozdz. 12.9.10.1 na stronie 112.

12.9.10.1. Użytkownik

W tym menu można utworzyć użytkownika serwera sieciowego i nadać mu określone uprawnienia dostępu.

ВЕКО	BDL the quality of your compressed air			
english 🔻			User & Password Setting	
		Username	Password	Group
nfo 'avourites		visitor] []	Visitor •
Status Actuals		user]	User 🔻
Screen Chart		operator] []	Operator 🔻
MailOnAlarm				Visitor •
] []]	Visitor •
Users/Passw. EMail Config.				Visitor •
			Submit Refresh	

Uprawnienia dostępu są przydzielane różnym grupom użytkowników. Można je zaczerpnąć z poniższej tabeli:

Uprawnienia dostępu						
Grupy użytkowni- ków	Info	Stan	Wyświetlacz	Chart	AlarmMail	Tworzenie użytkownik / wia- domość e-mail
bez logowania	Х					
Gość	Х	Х	Х			
Użytkownik	Х	Х	Х	Х		
Operator	Х	Х	Х	Х	Х	
Administrator	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Wartości możliwe do ustawienia: min. 4 znaki, maks. 12 znaków

min. 4 znaki, maks. 12 znak bez znaków specjalnych

12.9.10.2. EMail

W tym menu można określić odbiorcę AlarmMail i przetestować działanie funkcji wysyłania wiadomości e-mail. Konfigurację należy przeprowadzić w porozumieniu z działem IT.

BEKO	BDL the quality of your compressed air			18.3.2016 - 11:25:56 Vesits User: admin Logout in: 14
english 🔻			EMail Configuration	
1-6-		from	bdl@beko-technologies.com	
Favourites		to rcp 1	kaweh.alizadeh@beko-technologies.com	
Actuals		to rcp 2		
Chart		Mail Account ServerName	172.16.1.32	
MailOnAlarm		SMTP Port	26	
		need Authentification		
EMail Config.			Test EMail setting	
			Submit Refresh	

Kliknięcie przycisku >>Ustawienia e-maila testowego<< otwiera nowe okno przeglądarki, w którym będzie wyświetlany przebieg testu.



Pomyślnie wykonany test e-mail

12.10. Eksport danych

Opcją "Eksport danych" można przesłać zarejestrowane dane do nośnika pamięci USB.

Menu główne 🕨 Eksport danych

	*** Im	nport / Export ***	
	Export Logger data		
	Export Screenshots	1	
	Export system settings	Import system settings	
			_
	Export Report (.csv)		
_			
🔒 Ho	ome		

Opcje Eksport danych, Eksport ustawień systemowych i Raport wyeksportowanych danych umożliwiają przesłanie zarejestrowanych danych pomiarowych oraz zapisanych ustawień na nośnik pamięci USB.

Menu główne ► Eksport danych ► Eksport danych rejestratora



Przyciski wyboru umożliwiają ustawienie przedziału czasowego pomiędzy Start i Koniec. Zapisane dane pomiarowe, jakie znajdują się w tym przedziale czasowym, zostaną wyeksportowane.

Menu główne ► Eksport danych ► Eksport danych rejestratora ► Wybór

								_
	<		31	July 20	15		>	
Di	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
atest 25.07			1	2	3	4	5	Channel .
Sec. [01:07	6	7	8	9	10	11	12	Controlle
end 31.07	13	14	15	16	17	18	19	Change
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30	31			
ercont								
				OK				
ðack 📃					_			

Wybrana data zawsze jest oznaczona zielonym kolorem, a niedziele – podobnie jak w zwykłych kalendarzach – są oznaczone kolorem czerwonym.

Dni, w których dokonano rejestracji, są wyróżnione.

Γ		2 File(s) exist	on 31.07.2015, Please select	
	File name	START	STOP	Comment	
	S150731B	14:01:53	14:01:53	no comment	
	S150731A	09:06:07	09:06:07	no comment	
				ОК	

Jeżeli danego dnia dokonano większej liczby rejestracji, pojawią się one po wybraniu daty przyciskiem OK.

Teraz wygodnie można wybrać żądaną rejestrację.

Menu główne ► Eksport danych ► ► Eksport danych rejestratora ► Eksportuj

Nastąpi wyeksportowanie danych pomiarowych z wybranego przedziału czasowego na nośnik pamięci USB.

Menu główne ► Eksport danych ► Eksport ustawień systemowych

Dzięki opcji Eksport ustawień systemowych wszystkie istniejące ustawienia czujników można wyeksportować na nośnik pamięci USB.

Menu główne ► Eksport danych ► Raport wyeksportowanych danych

Dzięki opcji Raport wyeksportowanych danych Raport w formacie CSV można wyeksportować na nośnik pamięci USB.

12.10.1. Wykonywanie zrzutu ekranu

Zrzutu ekranu dokonuje się przyciskiem



Wykonanie zrzutu ekranu możliwe jest w następujących menu:

- Menu główne ► Wykres ►;
 Menu główne ► Wykres/Wartości aktualne ►;
 Menu główne ► Kanały (Channel) ►;
 Menu główne ► Wartości aktualne ►;
 Menu główne ► Ustawienia ► Ustawienia czujnika





Zrzuty ekranu można zapisywać na nośniku pamięci USB lub karcie SD.

Zrzuty ekranu automatycznie są zaopatrywane w datę i bieżącą numerację.

Składnia nazwy pliku:

DJJMMTT identyfikator (D=podanie daty) JJ = rok MM= miesiac TT= dzień

Ścieżka zapisu: DEV0001/Hostname/Bitmap

Dalsze informacje dotyczące nazwy hosta patrz: Menu główne 🕨 Ustawienia 🕨 Status systemu

Przykład:

pierwszy zrzut wykonano 26.02.2014 r. \\DEV001\DE-5001/Bitmap/D140226\B00000. bmp

12.10.2. Eksport zrzutów ekranu

Zapisane zrzuty ekranu można wyeksportować na nośnik pamięci USB.

Menu główne > Eksport danych

	***	Import / Export	***
	Export Logger data		
	Export Screenshots		
	Export system settings		Import system settings
	Export Report (.csv)		
💼 He	ome		

Przyciskiem Eksport zrzutów ekranu można wyeksportować zapisane zrzuty ekranu.

Menu główne ► Eksport danych ► Eksport zrzutów ekranu



Przyciskami wyboru można określić przedział czasowy eksportu zrzutów ekranu.

Użycie przycisku Eksportuj spowoduje wyeksportowanie wszystkich zrzutów ekranu wykonanych w tym przedziale czasowym.

3 August 2015 > e Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon start 1 2 8 9 3 4 5 6 7 end 12 13 14 15 16 10 11 21 23 17 18 19 20 22 Files 24 27 28 29 30 25 26 test 5 31 OK 8.....

Menu główne ► Eksport danych ► Eksport zrzutów ekranu ► Wybór

Wybrany przedział czasowy jest oznaczony zielonym kolorem.

Dni, w których nastąpiła rejestracja danych pomiarowych, są wyróżnione (pogrubioną czcionką).

13. Czyszczenie/odkażanie

WSKAZÓWKA	Czyszczenie
	Urządzenie METPOINT® BDL wyposażono w funkcję czyszczenia, która zabezpiecza wyświetlacz przed niepożądanym użyciem w przypadku konieczności jego wyczyszczenia. Szczegółowe informacje podano w rozdziale 12.7.3

Wyświetlacz METPOINT[®] BDL można czyścić zwilżoną (ale nie mokrą) szmatką z bawełny lub sukna jednorazowego użytku oraz typowymi, łagodnymi środkami czyszczącymi/mydłem. W celu odkażenia należy spryskać środkiem czyszczącym nową szmatkę bawełnianą lub z sukna jednorazowego użytku i rozłożoną szmatką przetrzeć powierzchnię podzespołów. Powierzchnię należy osuszyć czystą, suchą szmatką lub używając powietrza.

Ewentualnie należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących higieny.

OSTRZEŻENIE	Możliwe uszkodzenie
	Zbyt duża wilgotność, użycie ostrych i twardych przedmiotów oraz agresywnych środków czyszczących prowadzi do uszkodzenia rejestratora danych oraz zintegrowanych z nim elementów elektronicznych.

Działania

- Nigdy nie czyścić urządzeń na mokro.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących.
- Nie stosować do czyszczenia ostrych lub twardych przedmiotów.

14. Demontaż i utylizacja

Utylizacja zgodnie z WEEE (dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego): odpadów w postaci podzespołów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wrzucać do kontenerów śmieci miejskich lub komunalnych. Po zakończeniu swojego okresu użytkowania należy zutylizować produkt we właściwy sposób. Materiały takie jak szkło, tworzywo sztuczne i niektóre związki chemiczne w dużej części można odzyskać, ponownie przetworzyć i użyć na nowo.

ponownie przetworzyć i użyć na nowo. Urządzenie METPOINT[®] BDL zgodnie z podaną wyżej dyrektywą należy do kategorii 9 i wg § 5, wiersz 1 (niemieckiej ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, ElektroG), nie dotyczy go zakaz wprowadzania do obrotu ze względu na obecność substancji niebezpiecznych. Zgodnie z § 9, wiersz 7 (ElektroG) urządzenie METPOINT[®] BDL zostanie przyjęte do utylizacji przez firmę BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

OSTRZEŻENIE	Zagrożenie dla osób i środowiska!
	Zużyte urządzenia nie mogą trafić do odpadów komunalnych! W zależności od używanego medium jego pozostałości w urządzeniu mogą stwarzać zagrożenie dla operatora i środowiska. Dlatego należy ew. podjąć odpowiednie środki ostrożności i we właściwy sposób zutylizować urządzenie.

Działania:

Wymontowane podzespoły należy niezwłocznie uwolnić od pozostałości medium pomiarowego, jeżeli nie ma możliwości podjęcia odpowiednich środków ostrożności.

15. Deklaracja zgodności

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss

GERMANY

Tel: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entspricht. Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Produkt in dem Zustand, in dem das Produkt von uns in Verkehr gebracht wurde. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung:	METPOINT [®] BDL	
Modelle:	BDL04, BDL08, BDL12	
Spannungsversorgung:	100 240 VAC / 1 Ph. / PE / 50-60 Hz	
Schutzart:	IP 65	
Umgebungstemperatur:	0 °C +50 °C	
Datenblatt:	DB_BDLV2-0322-A	
Produktbeschreibung und Funktion:	Datenlogger zur stationären Messdatenerfassung und Speicherung, für industrielle Anwendungen	

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU Angewandte harmonisierte Normen: EN 61010-1:2010 EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

ROHS II-Richtlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

EN 61326-1:2013

Das Produkt ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:

CE

BEKO TECHNOLOGIES GMBH trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung.

Neuss, 21.03.2022

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

p.U.

i.V. Christian Riedel Leiter Qualitätsmanagement International

EU-Decl_BDL-B-DE_03.22_TDO.docx

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss

NIEMCY

tel. +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że niżej opisany produkt spełnia wymogi odnośnych dyrektyw i norm technicznych. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do produktu w stanie, w którym został on wprowadzony przez nas do obrotu. Nie są uwzględnione elementy niezamontowane przez producenta i/lub ingerencje dokonane już po dostarczeniu urządzenia.

Nazwa produktu: Modele: Napięcie zasilania: Stopień ochrony: Temperatura otoczenia: Arkusz danych: Opis produktu i funkcja:

METPOINT® BDL

BDL04, BDL08, BDL12 100 ... 240 VAC / 1 faza / PE / 50-60 Hz IP 65 0°C ... +50°C DB BDLV2-0322-A Rejestrator danych do stacjonarnego gromadzenia i przechowywania danych pomiarowych, dla celów przemysłowych

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE

Zastosowane normy zharmonizowane:

EN 61010-1:2010

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EN 61326-1:2013

Zastosowane normy zharmonizowane:

Dyrektywa ROHS II 2011/65/UE

Przepisy dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia zastosowania określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych są spełnione.

Produkt jest oznaczony przedstawionym symbolem:

((

BEKO TECHNOLOGIES GMBH ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności.

Neuss, 21.03.2022

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

i.V. Christian Riedel Kierownik działu zapewnienia jakości

EU-Decl_BDL-B-PL_03.22.docx

BEKO TECHNOLOGIES GmbH	BEKO TECHNOLOGIES LTD.	BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.
Im Taubental 7 D - 41468 Neuss	Unit 11-12 Moons Park Burnt Meadow Road	Zone Industrielle 1 Rue des Frères Rémy
Tel. +49 2131 988 0	North Moons Moat	F - 57200 Sarreguemines
info@beko-technologies.com	Tel. +44 1527 575 778	info@beko-technologies.fr
service-eu@beko-technologies.com	info@beko-technologies.co.uk	service@beko-technologies.fr
DE	GB	FR
BEKO TECHNOLOGIES B.V.	BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co. Ltd.	BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
Veenen 12	Rm 715 Building C. VANTONE Center	Na Pankraci 58
NL - 4703 RB Roosendaal Tel. +31 165 320 300	No.333 Suhong Rd.Minhang District	CZ - 140 00 Prana 4 Tel. +420 24 14 14 717 /
benelux@beko-technologies.com	201106 Shanghai	+420 24 14 09 333
service-bnl@beko-technologies.com	Iel. +86 (21) 50815885 info.cn@beko-technologies.cn	info@beko-technologies.cz
NL	service1@beko.cn CN	C7
BEKO Tecnológica España S.L.	BEKO TECHNOLOGIES LIMITED	BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.
Torruella i Urpina 37-42, nave 6	Room 2608B, Skyline Tower,	Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
E - 08758 Cervelló	No. 39 Wang Kwoloon, Hong Kong	Balanagar Hyderabad
Mobil +34 610 780 639	Tel. +852 2321 0192	Tel. +91 40 23080275 /
info.es@beko-technologies.es	Raymond.Low@beko-technologies.com	+91 40 23081107
ES	нк	Madhusudan.Masur@bekoindia.com IN service@bekoindia.com
BEKO TECHNOLOGIES S.r.l	BEKO TECHNOLOGIES K.K	BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Via Peano 86/88	KEIHIN THINK Building 8 Floor	ul. Pańska 73
I - 10040 Leinì (TO)	1-1 Minamiwatarida-machi	PL - 00-834 Warszawa
Tel. +39 011 4500 576	Kawasaki-ku, Kawasaki-shi	Tel. +48 22 314 75 40
Fax +39 0114 500 578	JP - 210-0855 Tel +81 44 328 76 01	info.pl@beko-technologies.pl
service.it@beko-technologies.com	info@beko-technologies.jp	PI
	,	
BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.		BEKO TECHNOLOGIES CORP.
BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.		900 Great Southwest Pkwy SW
Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10		US - Atlanta, GA 30336
Zona Industrial Saltillo, Coahuila, 25107		1el. +1 404 924-6900 Fax +1 (404) 629-6666
Mexico		beko@bekousa.com
Tel. +52(844) 218-1979 MX		US
informacion@beko-technologies.com		

3

 \bullet

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. Oryginalna instrukcja obsługi jest po niemiecku.

mp_bdl_v2_ba_10-385_pl_00_00

